nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





لهيدرولوپيا







الإدارة العامة للعجمات

# معجم الهيدرولوثيا

الهتيئة العشامة المشنوق المطبايع الاثيرية ١٤٠٤ م م ١٩٨٤ م

: الدكتور ابراهيم مدكور تصدير

رثيس المجمع

: لجنة الهندسة بالمجمع وضع

: المهندس مصطفى محمود القاضي إعداد

الخبير بالجمع

: السيدة / اوديت التاس الراقب العام بالجمع تنفيذ

بسُم ِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تصدير للدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع

ما كان لى أن أصدر هذا المعجم ، لولا أن صاحب فكرته والمشرف عليه ليس إلى جانبنا اليوم . وقد رحل عنا إلى لقاء ربه ، فحرمنا من أخوة صادقة وعلم واسع ، وخبو قطويلة وهو المرحوم المهندس أحمد عبده الشرباصي .

ولا أزال أذكر حواراً دار بين المجمعيين حول لفظ الهيدرولوجيا منذ ربع قوت أو يزيد فكان من بينهم من يحبذ التعريب أسوة بما صنع القدامى حين عربوا الفيزيق والميتافيزيقا ورأى آخرون أن نبحث عن مقابل عربى ولم يوفقوا اذلك المقابل المذى يؤدى دلالة اللفظ الأجنبي أداءً كاملاً. وقُدِّر للفظ الهيدرولوجيا أن يعيش وأن تدو وحول علم الهيدرولوجيا دراسات في معاهدنا وكلياتنا وأن يعني به المجمع عناية متصملة انتهت به إلى إخراج معجم متخصص فيه ، يشتمل على نحو ألف وسبعمائة مصطلح عرفة تعريفًا دقيقًا ، وأمام كل مصطلح مقابله الأجنبي .

وأحرص على أن أسجل هنا أن فقيدنا الكريم كان حامل الراية في هذا العام بيت الخالدين ومن حسن حظنا أنه كان من مهندسي الري القدامي، وقد عاش مع الهيدرولوجيا علمًا وعملا ومن حسن حظنا أيضًا أنه كان لغويًّا وأديبًا إلى جانب تخصصه في الهند مست والهيدرولوجيا وقد أعانه ذوقه الأدبي ومقدرته اللغوية على أن يتخير أنسب الألفاضا وأليقها لأداء الاصطلاحات العلمية ووفق إلى مالم يوفق اإليه كثيرون في اختيار اللفظ الملائم للمعنى المقصود . وإلى جانب مادته اللغوية أعانته حياته العملية على أن يقيد

من العرف و الاستعمال فأدخل فى لغة الهيدرولوجيا ألفاظا لها حياة لا تقل عن عشرات السنين ، وفى هذا المعجم ما يشهد على ذلك شهادة واضحة ، فالتعريب فيه قليل والاستعمال الدارج وضع موضع الاعتبار كلما دعت إليه الحاجة .

عاش مشروع معجم الهيدرو لوجيا فى لجنة الهندسة بالمجمع سنين طويلة ملشت ببحث متصل ودرس عميق على أيدى أعضاء اللجنة وخبرائيها وكانت الكلمة فيه أساسا للمهندسين والمختصين ومن بينهم عميد هندسة القاهرة السابق الدكتور إبراهيم الدمرداش. واستعانت اللجنة بخبراء كانت لهم قدم صدق فى ميدانهم ، وأحرص على أن أنوه بجهود المرحوم المهندس حسن الشربيني الذي أبلى بلاء حسنًا فى إعداد مادة هذا المعجم ، وخلف من بعده خبير كريم آخر هو المهندس مصطفى محمود القاضى الذي أتم الرحلة واضطلع بعبء الإخراج إلى جانب الفقيد الكريم .

وجرت العادة على أن ترفع أعمال اللجان إلى المجلس ليقول فيها أعضاء المجمع ما يقولون تأييدًا أو معارضة ، استفهاما أو توضيحا ومن حسن حظ هذا المعجم أن مقرره أمام مجلس المجمع ومؤتمره كان دائما المرحوم أحمد عبده الشرباصي وبرغم دقة المصطلحات الهيدرولوجية فإن عرض فقيدنا لها كشف دائمًا غامضها ويسر أمرها على أعضاء المجمع جميعا وأشهد أنها كانت من المواد المتخصصة المحببة إلينا في جلساتنا العامة وكانت تصادف دائمًا القبول والتأييد .

ولا أشك فى أن جميع من أسهموا فى هذا المعجم يقروننى على أن أعتبر نشره آية وفاء لراحل كريم ، فيه تخليد لذكراه وعون للباحثين والدارسين .

إبراهيم مدكور

معجم الهيدرولوجيا



### A

### abrasion عادتا

الحك المتبادل بين جسيات الرسابة فى الماء المتدفق بالمحرى ، وينجم عنه تناقص فى حجم تلك الحسيات .

### الثقاب الدوار

abrasion drill = rotary drill مثقاب يثقب بتأثير التحاك الذى تحدثه لقمة دوًّارة .

### بئر الصرف

absorbing well = drain well = dead well = negative well

بئر تحفر في خلال طبقة غير منفذة لتسمح بصرف المياه السطحية في طبقة منفذة .

### مسطح حاجز

absorptive terrace = retention terrace مسطح ذو مقاطع عرضية محتلفة ، وينشأ متنه بناتج الحفر على جانبيه ، وينتفع به فى حجز الماء ونشر الرطوبة على أكبر مساحة ممكنة .

#### abutment الكتف

حائط الارتكاز الذي يحمل نهاية الحسر ، كما يستند عليه غالبا التراب المتاخم .

الدعامة الارتكازية الدعامات الحاملة دعامة أشد قوة من باقى الدعامات الحاملة لحسر يشتمل على سلسلة من العقود ، وثبني

هذه الدعامة الارتكارية فى الغالب بعد كل أربع دعامات أو خمس ، وتصمم لمقاومة المدفع الشديد الماثل غير المتوازن الذي تحدثه المنشآت الفوقية إذا أنهارت بعض العقود .

### مادة معجلة للشك

مادة تضاف إلى الحرسانة للإسراع فى صلابتها خلال الأيام الأولى . وأشهر هذه المواد كلوريد الكلسيوم بنسبة ٢ ./ .

### دهليز المدخل

access gallery = entrance gallery calify its saling and repect of the saling and repect of the

acidification = acidizing التحميض صب حمض كبريتيك أو حمص كلورو دريك في البئر وتركه بضع ساعات فيها لإزالة الرواسب المعدنية المسببة لانسداد المصافى .

### سعة التخزين الحية

active capacity = active storage = effective storage = effective capacity التخزين المتاح لأغراض المشروع ، ويقع عادة بين أقل منسوب يسمح بإطلاق المياه وأعلى منسوب يمكن التحكم فيه .

### مياه الالتصاف

adhesive water = pellicular water طبقة رقيقة من المياه محيط عمياه الأمتزاز على سطح جسمات التربة ، و ذلك بفعل القوى الحزيثية .

#### السرب \_ نفق إضافي adit

(أ) نفق عتد من قاع برر محفورة في طبقة صخرية مسامية ، أوعند عمق معين من البئر ، وذلك لاعتراض مياه الشقوق الصخرية وحملها إلى حوض مجمع أو إلى البئر .

(س) نفق صغیر یو صل إلی داخل نفق رئیسی للقيام بأعمال إنشاء أو إصلاح أو صيانة .

#### خلائط إضافية admixtures

مواد تضاف إلى مركبات الخرسانة العادية لتحسين بعض خواصها لتتسح أكثر ملاءمة للمنشأ المراد استعمالها فيه

#### ماء الامتزاز adsorption water

المياه الثابتة على سطح الحسمات الحامدة بفعل القوى الحزيثية ، ويصاحبها انبعاث حراري ( حرارة الابتلال ) .

#### الصرف للتهوية aeration drainage

صرف مغطى مهدف أساساً إلى تحسين التهوية داخل النربة لتغير خواصها الفنزيقية والكيميائية لتنمية خصوبتها

#### ري التهوية acration irrigation

الرى بالرش مع الاقتصار على معدلات منخفضة [للرى تساوى تقريبا نصف معدل أمتصاص التربة.

#### منطقة التهوية aeration zone

جزء من اليابسة كون فيه فرجات التربة المنفذة غبر ممتلئة بماء أو ممتلئة بماء محتجز بالحاصة الشعرية .

المستح الجوي aerial photogrammetry المسح بالتصوير الحوى .

صورة فوتفرافية جوية aerial photograph

منظر لآی جَزَّءٌ مَنْ الاّرْشِّ صور من علو .

#### الرافيد affluent

ما يصب في نهر أكبر أو في محترة من مياه جارية أو أبهار صغيرة .

#### afflux الطمسو

ارتفاع سطح المياه في المحرى فوق منسوبه العادى، بسبب وجود عائق أو بسبب تقاص في المقطع المستعرض العادى للمجرى ، كما محدث في حالة الحسم أو الهدار أو المنشأ المقام لأغراض الموازنة .

#### afforestation التحريج

زراعة أشجار لتكور عطاء فوق أرص عارية خالية من الغابات أو أى غطاء يحميها .

after - bay = tail race مجرى الطرد ( tail race : انظر )

### تزايد مناسيب القاع

aggradation of levels

تز ايد مناسيب القاع فى أى موقع على مجرى المياه بسبب الترسيب .

### aggregate ال كام

الرمل والحصى والخبت وكسر الحنجارة التي تدخل في تكوين الملاط أو الحرسانة .

الصرف الزراعي التخلص من المياه الزائدة في الأراضي الزراعية ، وقاية لها من الغرف ومن نجمع كيات ضارة من الأملاح ، وحفاظا على خصب تربيها .

### agrology علم التربة

فرع من علم الزراعة يبحث فى أصل البربة وبنيتها وتحليلها وتصنيفها وغير ذلك ، ولاسيا من ناحية علاقتها بإنتاج المحاصيل .

air compressor = compressor الضفاط

( compressor : انظر )

### مضيخة الإزاحة بالهواء

air displacement pump
مضخه إزاحية يستعمل فيها ضغط الهواء
كطاقة إزاحية في داخل الأسطوانات بدلا
من الكباسات والغطاسات .

المضخة الرافعة ( بالهواء ) air-lift pump

أداة لرفع المياه بالهواء المضغوط الذى يسلط على الماء فى قاع الأنبوب لتصعد المياه مخلوطة بالهواء فى أنبوب آخر .

### تصحيح السلك الظاهر

air-line correction

تنحرف أسلاك الحس عن الحط الرأسى فى حالات السرعات الشديدة والأعماق الكبيرة أو الأثقال غير المناسبة مما يستدعى إجراء تصحيحين مفصلين على الأعماق المقيسة وصولا إلى الأعماق الفعاية . والمقصود مهذا الصطلح هو تصحيح الحزء الظاهر فوق سطح الماء ، أما تصحيح السلك المغمور (wet-line correction) فيتعلق بجزئه المغمور تحت سطح الماء .

air relief valves صمامات تصریف الهواء

صهامات تركب فى المواقع العالية من الخطوط الرئيسية للرى بالرش وذلك لمنع تجمع الهواء في الأنابيب عند هذه المواقع .

القياس الهوائي للغرين air siltometer

جهاز يستخدم تيار الهواء فى تجزئة جسيات عينة الرسابة حسب تدرج أحجامها ، ويقيس كل جرء منفصل إما حجما أو وزنا .

الطحالب algae

نباتات بدائية ذات خلية واحدة أو أكثر ، تكون ماتية في الغالب ، وتتغذى عن طريق التمثيل الضوئى . ومحصل على الأشابة غالبا بصهر مكوناتها جميعا .

### المجرى الفريني = المجرى المتحرك المحيط

alluvial channel = mobile boundary channel

( mobile boundary channel : انظر )

النهر الفريني alluvial river النهر الذي مُحَوِّنَ مجراه من المواد المترسبة التي ينقلها .

النثر الرسونية alluvial well

رُم ارتشاح تحفر في طبقة رملية حاملة للمياه .

#### alluviation الترسب الغريني

تراكم رواسب الحصى أو الرمل أو الغرين أو الطين في مواقع بالأنهار أو البحرات أو المصبات حيث يبطو التدفق .

anabranch الفرع المعاود الشرياني

فرع من مياه جارية يعود للاتصال بالمجرى الرئيسي مكونا جزيرة بين مجريي المياه .

anchor ice جليد الغور

جليد يتكون تحت سطح المحرى المائى أو أى نجمع مائى آخر ، ويوجد فوق قاع المحرى أو أى جسم أو منشأ مغمور فى المياه .

مقياس الرياح anemometer

مبيد الطحالب algicide

كل مادة تقضى على الطحالب.

خط المحور alignment

مسار خط المحور في المسقط الأفتى .

نوموجرام

alignment chart = nomogram

( nomogram · انظر )

المساء القلوي alkaline water

المياه الى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم ولكن جملة الأملاح الذائة مها تكون منحهضة نوعا ما .

alkalinity القلوية

محتوى الماء من الكربوبات والمكربونات وغبرها من الأملاء . ويعبر عن القلوية بنسبة كربونات الصوديوم في المحاول .

فاعدة التقسيم allocation base

وضع نسب معينة لكل غرض من أغراض المشروع تقسم وفقا لها جملة التكاليف .

الضفط المسموح به على التربة

allowable bearing value = allowable soil pressure

أعظم ضغط يسمح به على تربة الأساس .

الأشالة alloy

مركب من عنصرين أو أكثر أحدهما معدن ، الله جهاز لقياس سرعة الرياح .

## جرَّار التسوية الزاوى ( أنجل دوزر ) angledozer

جرار تسوية يدفع أمامه شفرة تميل بزاوية على المجاه السبر فتدفع التراب أو الأنقاض إلى الأمام وإلى أحد الحانبين .

### زاوية التفريع

angle of offtake = angle of twist الزاوية المحصورة بين محور تدفق المياه في خلال منشأ التفريع ، وبين محور اتجاه التدفق في المجرى الأم . وتقاس الزاوية دائما في الناحية الحلفية من تقابل المحورين .

## angle of repose زاوية الاستقرار أكبر زاوية يشكلها السطح الماثل مع المستوى

ا دار راويه يسحمها السطح الماتل مع المستوى الأفقىلكومة من اادة ساسكة أو لضفة تر ابية .

### angle of sag زاوية الانسياق

متوسط الزوايا التي يأخذها سلك الحس مع الحط الرأسي .

## تقارب الانتقال الهيدرولي او تباعده angle of splay = splay, taper

( انظر : splay, taper )

### زاوية التفريع

angle of twist == angle of offtnke ( angle of offtake : انظر )

### تصحیح الزَّاویة أو تصحیح التخالف angularity correction -= skew corretion

تصحيح الحطأ فى السرعة المقيسة ، الناشىء عن عدم تعامد اتجاه التيار مع مقطع قياس التصريف.

### annual closure السنوية

حبس المياه عن شبكة الرى لمباشرة الإصلاحات السنوية أو المشروعات الحديدة .

### معدل الاستنزاف السنوى

annual depletion rate

المترسط السنوى للسحب اللى يؤدى إلى استنفاد المخزون من المياه الجوفية بعد عدد معلوم من السنين .

annual storage التخزين السنوى

الفرق بين كية المخزون في الحزان عند
 بدء عام ونهايته من تشغيل الحزان

۲-الفرق بین الحدین الأعلی والأدنی لكمیة
 الحرون فی الحزان علی ۱۵ عام من تشغیاه .

### التساقط القبلي

antecedent precipitation

المطر الذى يسقط لبضمه أيام قبل عاصفة مطرية معينة .

approach, velocity of سرعة الاقتراب

( velocity of approach : انظر )

الفرش الواقي الفرش الواقي

جزء الفرش الممتد في المنشأ لمسافة بعيدة عنه أو المنشأ في موقع آخر بقصد منع التحات .

### الحشائش المائية

aquatic weeds == water weeds حشائش تنمو فى المياه أى فى داخل مجارى الرى والصرف والبرك والبحيرات والأنهار والخزانات وغيرها من القنوات المائية .

### بَتَّالَة ( عَبَّارة ) aqueduct

أ: قناة اصطناعية تحمل مياه ترعة فوق مصرف أو مجرى طبيعى ، ويكون قاعها فوق أعلى مستوى لماء المصرف أو المحرى الطبيعى .

### aquiclude التكوين الدقيق المسام

تكوين مسامي لا يسمح بنفاذ المياه بمعدلات تزود بئراً أو مبعاً بمقادير كافية .

### aquifer الطبقة الحاملة للماء

تكوين جيولوجي مسامى حامل للمياه .

### الطبقة الحاملة للماء الارتوازي

aquifer, artesian

( artesian aquifer : انظر )

### aquifuge المنفذ

تكوين لا يستطيع المتصاص المياه أو نقلها لأنه لا يشتمل على فرجات مرتبط بعضها ببعض .

### arch bridge الجسر العقود

الحسر الذي تحل فيه العقود محل الأعتاب .

### arch centre خط مركز العقد

المحل الهندسي لكل النقط الوسطى الثخانة مقطع العقد .

#### السد العقدي

arch dam = arched dam

سد من المبانى أو الحرسانة تكون واجهته
الأمامية على شكل منحنى فى المسقط الأفتى .

### arched culvert البريخ المعقود

بربخ ذو سقف معقود محمول على دعامات أو أكتاف .

### طنبور

### 

نبيطة تنسب لأرشميدس تتكون من أنبوب المازونى حول محور أو لولب عريض واسع الخطوة تحيط به أسطوانة مفتوحة الطرفين توضع ماثلة بحيث يكون طرفها الأسفل مغموراً في الماء . ويدار الطنبور يدويا لرفع الماء رفعاً لايتجاوز متراً واحداً ، ويدار آلياً لرفع أكثر من ذلك .

### القطع الأفقى (لسد عقدى)

arch section = horizontal section
مقطع لتمثيل السد العقدى كما يرى حين يقطع
مستوى أفقى .

### حقن التقوية

## area grouting = consolidation groutingblanket grouting

حقن رقعة من الأرض لمنع مرور المياه فى الصخور المفتتة ولزيادة قوة تحمل الأرض ، وهو حقن لأعماق قليلة نسبيا وتحت ضغوط منخفضة .

### area of influence منطقة التأثير

المنطقة التي يشملها المسقط الأفقى لمنحنيات الهبوط نحو بئر ضخ أو مجموعة آبار مشتركة عند موقع معنن .

الساحة المقطع العرضي للمياه الجارية في القناة .

القحــل وصف بطلق على منطقة أو مناخ يفتقر إلى الرطوبة الكافية للزراعة التي لا تعتمد على الري الصناعي .

صرف شريانى arterial drainage الصرف المتصل بالمجارى الرئيسية كالأنهار والترع الكبيرة .

الطبقة الحاملة للماء الارتوازى artesian aquifer

طبقة من الأرض حاملة للماء ، يكون فيها الماء عاصراً بطبقة تعلوها غير نفاذة نسبيا ، وهي بذلك تقع تحت ضغط كاف لرفع الماء في آبار فوقها .

السعة الارتوازية artesian capacity ممدل تدفق بأر عند سطح الأرض بسبب الضغط الأرتوازى .

المياه الارتوازية مياه تحت سطح الأرض لها ضغط كاف يجعلها ترتفع فوق شق أو فتحة فى تكوين غبر منفذ يعلو الطبقة الحاملة للمياه .

artesian water power قوة المياه الارتوازية دافقة القوة التى تنشأ عند فوهة بئر ارتوازية دافقة بفعل ضغط المياه الخارجة منها .

### مقياس البئر الارتوازية

ærtesian - well meter جهاز لقياس تصريف البئر الارتوازية الدافقة.

الصرف الصناعى artificial drainage صرف يُنشئ الإنسان وسائله .

التغذية الصناعية ترويد الخزان الحوف بعمليات إنشائية أو بنشر المياه أو بإدخال تعديلات صناعية على الظروف الطبيعية .

a sphalt الأسفلت

أحد المنتجات الثقيلة التى تتخلف عن تقطير البنرول الحام ، ويستعمل في تعبيد الطرق ونحو ذلك .

الرأس الجاذب الدفاع التيار نحوه فيحافظ على عق المحرى بالقرب منه .

automated control تحكم أوتومي

التحكم بجهاز يعمل أوتوماتيا ف غيبة العامل القائم على تشغياه .

نبائط اوتوهية ميكانيكية أو كهربائية منشآت أو أجهزة ميكانيكية أو كهربائية وأو الكترونية تستخدم في منشآت الرك لتشغيلها أوتوماتيا أو لتشغيل شبكة الرى كلها أوتوماتيا .

automated irrigation رى أوتومى

رى يتم أوتوماتيا بغير عمل يدوى فى الموقع ، وذلك بواسطة منشآت خاصة أو أجهزة ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية يمسكن التحسكم فيها محليا أو عن بعد .

محطة رصد هيدرولوجية أوتوماتية

automatic hydrological observing station
عطة تسجل فيها الأرصاد الهيدرولوجية
أوتوماتيا .

### صمام او صنبور قیاس او توماتی

automatic metering valve

automatic metering tap

صهام يوهف تيار آلماء أو توماتيا بعد مرور كمية
معينة منه .

المصراع الأوتوماتي المصراع الأوتوماتي مصراع يحافظ على منسوب المياه المطلوب في الأمام مهما كان مقدار التصريف .

مخلص او توماتی automatic spillway

محلص يعمل عند ارتفاع الماء فى الحزان عن درجة معينة مخفض عتب المحلص أو زيادة الساع فتحات المحرج.

### التشفيل الناتي ( الأوتومية )

automation

تصميم وتشغيل عملية ما يحيث لابتلخل فيها العامل للبشرى ، ويسهدف ذلك الإقلال

من العمالة وتقليل كلفتها مع تلافى الأخطاء البشرية .

auxiliary reservoir الخزان المساعد خزان يضيف سعة إلى سعة الحزان الرئيسي .

### السمة الحقلية المتاحة

available field capacity

السعة الحقلية مطروحا منها النسبة المتويةلرطوبة النربة عند ذبول النبات نهاثيا

available supply الإيراد المائي المتاح

- (أ) بالنسبة للنهر : هو التصريف المار به فى الحظة معينة .
- (ت) بالنسبة للخزان: هو كمية المياه المخزونة فيه فوق أكثر عتبات الفتحات انحفاضا أو فوق أقل منسوب مقرر لمياه التخزين
- (ج) بالنسبة لمأخذ الترعة الرئيسية: هو الحصة
   المقررة لها من تصريف أو من مياه
   التخزين .
- (د) بالنسبة للترع الأخرى : هو التصريف المتدفق فها .

مشروع اولی ـ دراسات مفصلة

avant project = detailed investigations

( detailed investigations : انظر )

### متوسط تدفق الماء الجاري

average stream flow متوسط تدفق المياه في مجرى خلال مدة معينة .

متوسط الإيراد ( لترعة ) average supply مجموع التصريفات اليومية عند مأخذ الترعة مقسوما على عدد الأيام التي تتدفق فيها مياه

الترعة .

الانفصال

avulsion

انفصال قطعة من الأرض بسبب شق النهر طريقه في عنق ضيق في منحني ، أونتيجة لتغير كامل في مجراه حبن يشق طريقه خلال إحدى ضفتيه .

axial flow turbine عنفة التدفق المحوري توربينة بتدفق الماثع في خلالها موازيا لمحورها

بصورة عامة .

axis of channel محور الجري

الحط الدى يربط النقط الوسطى لسطح المياه فى مقاطع عرضية متعاقبة .

المحور الطولي للسد

إلى المصرف المغطى..

axis of dam == dam axis ( dam axis : انظر )

B

المسطح الخلفي ( البنكيت )

back berm = cover banquette

السقط ذو العارضة baffle fall

مسقط مزود بجدار معترض خلف الثلمة أو الفوهة لتبديد طاقة المياه المتدفقة .

مياه المصرف الحامع عند ارتفاعها من اللخول

baffle wall = baffle العارضية

جدار مستعرض أو مجدوعة من الأجنحة أو الموجهات أو أي نبيطة مشامهة توضع في مجرى المياه لمنع حدوث التيارات الدوامية خلفها ولتوزيع السرعات بانتظام ولتبديد طاقة المياه ,

( cover banquette : انظر )

backwater المياه المرتدة

المياه المرتدة بسبب عائق في المحرى كسد أو قنطرة .

منحنى الارتداد backwater curve

المنحني الذي يأخذه سطح المياه في المحرى أو القناة المكشوفة على الممتداد مقطع طولى يبدأ فى الموقع الذى يرتفع فيه سطح المياه فوق منسوبه العادى بسبب وجود منشأ كالسد

backwater gate البواية الحاجزة بوابة توضع عند مصب المصرف المغطى لمنع

### العمق الموازن balancing depth

عمق المقطع العرصى لترعة ، وفي كان حجم الحفر مساوياً تقريباً لكمية الأتربة اللازمة لتكوين الضفتين .

## balancing reservoir حوض التعويف

خزان إضافي يساعد الخزان الرئيسي في تخزين مياه النهر الزائدة لاستخدامها حين يقل إيراد الماء .

### منسوب الطفح

bankful = bankful stage

المنسوب الذي تؤدى زيادته إلى غرق جسور النهر أو المحرى المائي .

### الرأس

bankhead = spur dike = transverse dike = jetty

منشأ بمتد من ضفة نهر فى انجاه يعترض تيار المياه فى جزء من النهر .

### تكسية الضفاف bank revetment

تغطية منحدر الضفة كالها بحيث يشمل الجزء الغائر فى القاع حماية للضفة من التحات .

### مختزن الشاطيء bank storage

المياه المختزنة فى القاع وجوانب المجرى أو المبحيرة أو الخزان ، وتعودكلها أو بعضها حندما مهبط منسوب الماء .

### الحاجز الرسوبي bar

رسابة غرينية أو ضفة من الرمل أو الحصى تعوق التدفق أو الملاحة .

### مرسمة الضغط الجوى ( باروجراف ) arograph

جهاز ذاتى لتسجيل الضغط الجوى فى صورة رسم بيانى .

### عتبة الثلمة

base of the notch = sill of the notch السطح الأفقى الأسفل للثلمة .

مدة الأساس base days عدد الأيام التي شملها حساب المقنن أو تحديده أوقياسه ، وتساوى غالبا مدة نموالمحصول .

### المسح القاعدي للرسابة

base sedimentation survey

مسح الرسابة قبيل إتمام سد جديد وقبل بدء التخزين أمامه .

### نظام الري الحوضي

### basin irrigation system

نظام للرى يعتمد على فيضان النهر ، ويقضى بتقسيم الأراضى إلى أحواض تمياه الفيضان من ترابية ، وتغمر الأحواض بمياه الفيضان من شبكة الترع الآخذة من النهر بحيث تبقى فيها المياه مدة معينة ثم تنحسر عنها عائدة إلى النهر بعد هبوط مناسيبه ، وتبدر البدور بعد ذلك دون ان تتلقى ربة أخرى .

batch

ر مر العبوة

الشحنة الواحدة من مكونات الحرسانة التي توضع في الحلاط لتخلط في الدفعة الواحدة .

خلاط عُبُوة batch mixer

خلاط خرسانة لعبوة واحدة لاتضاف إليه مواد أثناء الحلط سوى الماء .

المنتات batchers

أجهزة ميكانيكية تقيس أو تزن العبوات من مكونات الحرسانة فيكون لكل من الماء والأسمنت والرمل والحصى معبئ خاص .

وحدة تهيئة batching plant

مجموعة صناديق مقسمة إلى أقسام منفصلة الرمل وللأحجام المحتلفة من الحصى ، ويفرغ كل قسم محتوياته في إناء مخروطي الشكل (قادوس) مجهز بميزان ليستطيع به العامل الذي يدير الوحدة إيقاف ملء القادوس عندما يصل إلى الوزن المطلوب .

عوارض الفهاء stop logs عوارض الفهاء ( stop logs : )

التكسية الوقائية التكسية الوقائية ( pitching : انظر )

سقوط القاع bed fall الفرق بين منسوب قاع الحجرى أمام منشأ هيدرولي ، وبين منسوب القاع خلف هدا النشأ .

حمولة القاع bed load

١ - ما يحمله بجرى المياه فوق القاع أو أعلى منه مباشرة من رمل أو غرين أو حصى أو حتات صخر ، ويكون لهذه المادة من الكشافة أو الحجم الحبيبي ما يعوق حركتها فى الظرو من الطبيعية لاتدفق فلا تعلو بعيدا عن القاع أو تنساق لمسافة طويلة دون ملامسته .

۲ - کمیة الغرین أو الرمل أو الحصی ( أو أی محل آخر من الحتات) الى تندحرج على طول
 قاع المجرى ، و يعبر عنها غالبا و الوزن أو الحجم فى وحدة الزمن .

معادلة حمولة القاع bed load equation العلاقة العامة التي تربط بين معدل حصولة القاع ، وظروف التدفق ، وتركيب مواد الحمولة .

مفدى القاع بالحمولة Hed load feeder جهاز يستعمل في نماذج التجارب الهيدر ولية لتغذية القاع صناعيا بمواد الحمولة .

دالة حمولة القاع دالة تبن المعدلات الى تنقل بها التصغر يضات المختلفة أحجاما متنوعة من حبيبات مادة المقاع في مجرى معين .

مخرج عينات حمل القاع

نبيطة تحرج عينات من الرسابة ، كما أنها تقييس مباشرة سرعة تحرك الرسابة في الطبقة التي تعلى قاع الحرى مباشرة .

### مخرج عينات القمر

bed material sampler

أداة لإخراج عينات مادة القاع سواء كانت في حالة سكون أو حركة .

عرض القاع bed width = bottom width المسافة بين نقطى أماية قاع المقطع العرضي إذا كان مستطيلا أو شبه منحرف.

المدخلّ اليوقي bell - mouth

- (أ) التشكيل الانسيابي للحافة الأمامية من فقحة لتيسر التدفق من خلالها .
  - (ب) المنشأ ذو الفوهة البوقية الشكل .

مسيل نضدى مسيل يرتكز على رصيف صخرى أو نضد معفور في جانب تل أو على أرض مستوية .

أصوّة الإسناد ( الرويم ) bench mark نقطة دائمة نوق أثر قديم أو منشأة دائمة يكون ارتفاعها فوق منسوب الإساد معروفا أو عدداً بميزانية دقيقة وذلك لاستخدامها كنقطة اسناد في تحديد المناسيب الأخرى.

مسطح نشدى مسطح يصم للمحافظة على التربة من الانجراف ، ولاستهار المنحدرات الحادة . يتقسيمها إلى شرائح مستوية وقابلة للزراعة .

### الاستعمال المفيد للمياه

beneficial water use استعمال المياه لأى غرض مشروع بطرق فنية اقتصادية .

### berm = inside berm السُطح

١ - شقة أفقية تنشأ فى الميل الترابى وتقطع اتصاله لزيادة عرض قاعدة البناء الترابى أو لتقليل ظاهرة التحات .

٢ - الحيز الذى يترك بين الحافة العليا لميل
 جانب القناة وقدم الضفة الترابية .

٣ التكوين الطبيعى الذى ينشأ أفقيا على امتداد الشاطئ بسبب رسوب المواد بتأثير الأمواج.

### hetterment levy جباية التحسين

مساهمة المنتفعين ، نقداً أو عيناً ، بجزء من تكاليف مشروع رى أو صرف أو استصلاح أراض أو وقاية من فيضان ، تقوم به الحكومة أو تشرع في القيام به

المطاء bid = tender

( tender : انظر )

مقدم العطاء ( العارض ) bidder

مقدم العرض سواء كان فردا أو شركة أو جمعية تعاونية ، يتعامل عادة مع صاحب العمل مباشرة أو عن أطريق ممثل مفوض قانوناً .

### خطاب الضمان

bid guarantee = earnest money وثيقة يقدمها المقاول مع عطائه ضهاناً لصدق نيته في التعاقد في حالة قبول العطاء.

التفرع الثنائي أو الفرع الشعب المحرى إلى فرعين . وقد يطلق المصطلح الأجنبي أيضا على الفرع .

قائمة المواد المختلفة لمشأ مقترح أو قائم . ويتضمن مقاسات المواد وأوزانها وأى بيانات أخرى .

### قائمة الحصر \_ قائمة الكميات

bill of quantities

بيان تحليلي وتفصيلي لبنود العمل المحتلفة والعمالة والمواد المقدرة للتنفيذ .

القار \_ القي ( البنيومين ) bitumen مادة سوداء صلبة تسيلها السخونة و تتخلف من تقطر المواد القطرانية .

### حقن التقوية

blanket grouting = area grouting ( area grouting : انظر )

التفطية \_ التدني

(أ) نشر طبقة من مادة ذات صنف واحد فوق طبقة من صنف آخر .

(ب) تغطية الحقل أثناء الليل بريه بالمرش
 لوقاءة النباتات وأشجار الفاكهة من
 ضرر الصقيع .

مكنة التفجير blaster مكنة التفجير مكنة تستخدم في توليد التيار الكهربائي اللازم الإشعال المادة المتفجرة .

blind dam = solid dam السد المصمت ( solid dam : )

### النطقة المفلقة التصريف

blind drainage area
= closed drainage area
( closed drainage area : انظر )

خريسانة النمهيد خرسانة ضعيفة توضع تحت الأساسات ، يسسوى سطحها لتوضع عليه خرسانة الأساس .

العاصفة الثلجية blizzard

رياح عنيفة شديدة البرودة تحمل ثلجاً دقيقاً .

هنّار (( بوبنج )) Bobing weir

هدار يتكون من قرص نصف دائرى موضوع فى قناة صناعية مستطيلة المقطع عرضها أكبر من قطر القرص ، ينسب إلى و بوينج ،

bolsters ail\_\_\_ll

أكياس من الحجارة المكسورة توضع فى أقفاص من السلك وتستخدم فى إنشاء ضفة تحت سطح المياه .

رشّاش مدّاد رشّاش مدّاد البيطة للرى بالرش ذات أذرع ممتدة على كل ذراع منها نافورات متباعدة .

الحد الحد عن عن المعكم في تدفق مياه الري عن حاجز ترابي للتحكم في تدفق مياه الري عن

طريق الحد من انتشارها جانبيا .

### رى الشرائح المعدة

border strip irrigation
رى الأرض بتقسيمها إلى شرائح مستطيلة
ذات حدود مرتفعة قليلا عن سطح الأرض ،
وتغمر بالماء عند الرى .

بش البرامة بشر البرامة بدوية أو بشر يجرى حفرها باستعمال برّامة يدوية أو ميكانيكية ، وفي أكثر الأحيان تستخدم البرّامة في استخراج ناتج الحفر .

bore hole = test hole ( test hole : انظر )

bore — hole pump مضخة الأعماق = deep well turbine pump ( deep well turbine pump : انظر )

منطقة الإمداد مصدراً لمواد البناء اللازمة لإنشاء سد ترابي .

حفرة استعارة حفرة الستعارة المصدر الذي تؤخذ منه الأتربة لردم كلى أو لاستكمال مقطعه .

قارورة العينة bottle, silt samples جهاز لتجميع جانب من الغرين العالق في مجرى المياه .

التقلص الرأسى التقلص الرأسى النقص فى مساحة مقطع المياه المتدفقة من فوق هدار بسبب ظروف عتبته .

عرض القاع bottom width = bed width : عرض القاء

الطبقة الجدارية الحدار ، التي يمتد إليها تأثيره .

تقوس القاع bowing of hed انحناء صغير بحدث أو ينشأ في قاع قناة .

البريخ الصندوقي box culvert البريخ مقطعه الداخلي مستطيل .

مسيل صندوقي على شكل مربع مسيل مقطعه العرضي على شكل مربع أو مستطيل .

المساء المسوس المسوس المسوس المسوس (أ) ماء غير مستساغ المذاق لاحتوائه على أملاح الكلور بدرجة واضحة .

(ب) خليط من مياه البحر ومياه النهر كما يحدث فى الأحباس الدنيا لمجارى المياه التى تصب فى البحار .

النهر المضفر النهر المضفر بالغ الانساع والضحالة ينساب تدفقه العادى خلال عدد من القنوات المتشابكة الصغيرة التي تفصلها حواجز رملية أو غاضات.

brick

الترعة الفرعية الأولى Elateral (primary) canal

الترعة التى تستمد المياه من الترعة الرئيسية مباشرة ، وتقوم بدور الوصلة لترع التوزيع ، ولا يسمح عادة بالرى المباشر منها .

### جدار الدعم

breast wall = face wall = panel wall = rele wall = panel wall = جدار من المبانى أو للماخرسانة ينشأ مباشرة كم فوق و اجهة أو فتحة أو بوابة تحكم .

### الآجرة ( الطوبة )

الوحدة المستعملة فى البناء من ناتج حرق الطين أو أى مخلوط آخر كالحير و الرمل أو الأسمنت والرمل .

لجسر منشأ يقام فوق منخفض أو عاثق كنهر أو عاثق كنهر أو ترعة أو مصرف أو غير ذلك ليكون طريقا أو سكة حديدية .

### الطُّهُو أمام الجسر

bridge afflux — heading-up bridge ارتفاع منسوب المياه أمام جسر فوق منسوبها الطبيعى لتقلص المجرى المائى بسبب اعتراض الدعائم والأكتاف طريق المياه . ويقاس الطمو بالفرق بين مناسيب المياه أمام الحسر وخلفه .

بدالة تقام على دعائم فوق مجرى طبيعى أو مصرف أو واد، ويستعمل سطحها العلوى مصر اللمرور .

التجسر الكابولي bridge, cantilever ( cantilever bridge : )

مصعدا الجسن المدان يربطان مناسيب الجسر المدان على كلا الحانين .

مرتكز الجسر bridge shoe

الحزء من سطح المنشآت الفوقية لحسر ، و هو الذي يرتكز على دعامته أو كتفه مباشرة

الجسر المتخالف ( skew bridge : انظر : )

و معمد المعادلة المعا

الجسر ذو البلاطة bridge, slab bridge : )

bridge, suspension الجسر الملق

( suspension bridge : انظر )

الجسر ذو الحوامل bridge, trestle

( trestle bridge : انظر )

الجسر الجمالوني b ridge, truss ( truss bridge ﷺ )

### الفيضان العريض الذروة

#### broad-crested flood

فيضان تستمر دروته مدة طويلة اسبيا .

### الهدار المريض العتبة

#### broad-crested weir

منشأ تتدفق المياه من فوقه ، له عتبة أفقية أو ذات انحدار بسيط جداً ، ويكون عرض العتبة في انحاه التدفق أكبر كثيراً من ارتفاعات المياه فوقها .

### الجدول brook

مجرى مائى صغير وضحل مستمر الحريان عادة بصورة دوامية نوعاً ما .

### القادوس bucket

يدل فى حالة السدود على سطح انتقالى منحن بين الحدار الحلنى السد وفرشه ، وينشأ عند قدم السد ذى التصريف العلوى فيؤدى إلى انحراف تيار المياه نحو الاتجاه الأفتى .

### عجِلة القادوس bucket wheel

الحزء الدوار بقوة النيار فى أحد أنواع أجهزة قياس سرعة المياه ، ويستدل على السرعة من عدد دوراته ، وفى أنواع أخرى تكون المراوح هي الحزء الدوار .

### جرار التسوية ( بلدوزد )

bulldozer = dozer

جرار به روافع وحبال وسلاسل يدفع أمامه شفره عريضة لحفر الطرق وتسويتها ، لإخلاء مواقع العمل وقلع الكتل الحجرية واجتثاث الأشجار وعير ذلك .

### وزان الوحدة القمورة

buoyant unit weight = submerged unit weight

( submerged unit weight : انظر )

### هدًّار (( بوتشر )) المتحرك

Butcher's movable weir = standing wave weir

هدار ذو موجة مستقرة ، صممه المهندس الإنجليزى و بوتشر ، للترع الصغيرة . يصنع من ألواح الصاج المقواه بزوايا حديدية ، و ممكن تحريكه رأسياً .

### دعامة التثبيت

كتف من المبانى أو الخرسانة يبنى متعامدا مع الحدار أو الواجهة على الحائب الآخر للثقل المستند على أيهما ، لتحمل الضغط الذي ينقله إليه الحدار أو الواجهة .

C

المساحة التفصيلية المتصلة بتعيين هيئة تتولى الأعمال المساحية المتصلة بتعيين حدود الأراضي وأجزائها .

القيسون ( الصندوق ) حجرة يكون إنز الها في مجرى المياه أو أى تجمع مائى بالحفر من داخلها للوصول إلى أعماق في القاع .

rating العايرة أو التقنين ( rating : انظر )

الحبك ( الجلفاة ) الحبك ( الجلفاة ) إدخال القنب أو صب الرصاص أو الملاط أو أى مادة أخرى في خلال الوصلات للإحكام سدها منعا للتسرب .

تحدب بالسطح انحدار تقوسی عرضی براعی فی سطح ذروة السد تبسراً لصرف الماه .

reanal, carrier ترعة الوصلة ( carrier canal : انظر )

canal closure القفال الترعة المبب أو أكثر من الخد الترعة السبب أو أكثر من الأسباب الآتية :

(أ) إجراء إصلاحات سنوية أو إنشاء أعمال جديدة ، أو لإعادة تشكيل المقطع المائى .

(ب) منع دخول الغرين فى المُرعة فى أثناء الفيضانات بالمحرى الأم .

(ج) عدم الحاجة إلى المياه فى حالة سقوط المطر فوق المنطقة المرتب ريها على الترعة .

(د) حدوث قطع فى ضفة الترعة ، أو خطر داهم يهدد المنشآت الهيدرولية أو لانتشال جثث غارقة :

ترعة الكنتور ( ترعة خطوط تساوئ المناسيب ) canal, contour

( contour canal : انظر )

canal, feeder ترعة مغذية

(feeder canal : انظر )

منافع الجرى

عرض الأرض المشغولة بمقطع الحرى أو المعدة لهذا الغرض ، ويشمل الضفتين والسطحين الداخليين وحفر الإمداد الحارجية وتشوين ناتج الحفر .

rcanal, link ترعة الوصلة

( link canal : انظر )

الترعة الرئيسية canal, main

( main canal : انظر )

canal, non perennial الترعة الموسمية

( non perennial canal : انظر )

مكشطة القنوات مكشطة

مكشطة يدفعها تيار الماء بضغط على لوح رأسى مطابق لمقطع القناة المبطنة فيكتسح أمامه الطمي والعشب المائي .

canal, seasonal الترعة الوسمية

( seasonal canal : انظر )

canon = canyon

( انظر : canyon )

cantilever bridge الجسر الكابولي

جسر يبرز منه جزء خارج الدعامة أو الدعامات التي تحمله ، ويعامل هذا الجزء معاملة الكابولي من الناحية الإنشائية .

القطع الراسي ( لسبد عقدي )

cantilever section = vertical section مقطع رأسي عمودى يؤخذ على محور السد العقدى .

canyon = canon الأخدود

الوادى العميق ذو الميول الحادة .

منحنى سعة التخزين كدالة على منسوب منحنى لحجم التخزين كدالة على منسوب

المياه فى الخزان .

capacity, field السعة الحقلية

( field capacity : انظر )

capacity of a well

معدل" إنتاج البئر .

بيان سعة فتحات الري

capacity statement

سجل يعد عند تصميم الترع ، تحدد فيه سعة كل فتحة رى على طو ل ترع التوزيع . .

العلو الشعرى capillary head

أعلى ارتفاع تبلغه المياه بالخاصة الشعرية فى لحظة معينة .

الياه الشعرية

capillary moisture = capillary water المياه التي تشغل الحيز الشعرى بفعل التوتر السطحي ، وتكون غشاء متصلا حول الحسمات

الحيز المسامى الشعرى

capillary pore space الحزء من الحيز المسامى النربة المشغول بالمياه بتأثير الخاصة الشعرية .

المسامية الشعرية المسامية الخجم الكلى الحجم الكلى المسامى الشعرى إلى الحجم الكلى للتربة أو الصيخر.

الرحوية capstan

برميل دوَّار يشغل باليد أو بالقوة المحركة للف كبل أو سلسلة إرساء أو غير ذلك .

rearrier canal = link canal قرعة الوصلة ( link canal : انظر )

مصرف التجهيع مصرف مكشوف أو مغطى تصب فيه مصارف التسرب ، وقد يودى بالإضافة إلى ذلك وظيفة مصرف التسرب للأرض التي يمر فها .

التخزين المستمر التخزين المستمر التخزين في الإيراد التخزين في خلال السنين السمان في الإيراد المائي للانتفاع به لمواجهة العجز في السنين العجاف أو الشحيحة الإيراد .

السقط التعاقبي

cascade fall = ladder of falls

سلسلة من المساقط تبنى فى مجرى إذا كان
المحدار الأرض ذا طول كاف يتضمن سقوطاً
كبيراً، ويفصل كل مسقط عن الآخر حوض
قصير تتبدد فيه طاقة المياه المتدفقة من المسقط
السابق .

cascade spillway مخلص تعاقبی = stepped spillway = مخلص مدرج ( stepped spillway : انظر )

### الهسعار المتدرج

cascade weir = step weir ( step weir : انظر )

### عنقة مغلفة ( توربيئة مغلغة )

cased turbine . التوربينة التي تصل إليها المياه خلال أنابيب

### cased well البئر الفلَّفة

بئر أنبوبية يغطى محيطها فى كامل العمق أو فى جزء منه ممادة تغليف مناسبة .

### casting السيبك

تشكيل المعدن المصهور :صبه في قوالب .

### حديد الزهر cast iron

أشابة من الحديد معدة للصب ، تشتمل على بعض العناصر الأخرى .

catalytic elements العناصر الحفّازة

عناصر كالحديد والمنجنيز تنشسط عملية الأكسدة فى النبات أو أى تفاعل ضرورى آخر .

الفيضان المعر catastrophic flood

فيضان ينشأ عن ظروف جوية نادرة الحدوث وعنَ أمطار بالغة الغزارة تنهمر مدة أطول كثيراً من التركيز فوق المنطقة .

### الستجمع

catchment area = drainage area ( drainage area : انظر )

مساحة دائرة القياس مساحة دائرة القياس المطر التي تستقبل المياه .

## مقياس فروق الارتفاعات ( الكاثيتومتر ) cathetometer

جهاز يمتسازاً بالدقة في قيماس فروق الارتفاعات .

الجليد القشرى طبقة رقيقة من الحليد ينحسر من تحتها الماء فتتكون فجوة بينها وبن سطح الأرض.

### cavitation التكهف

تكون فجوات أو نقر بسبب التبخر المفاجىء لسائل متدفق فى منطقة ينخفض فيها الضغط انخفاضاً مفرطاً .

صهريج التكهف cavitation tank حوض لإجراء تجارب التكهف على نماذج .

caulk = calk ( الحبك ( الجلفطة ) ( calk : انظر )

الحصة العليا الحصة العليا الخرض الواحد الحد الأعلى المقدر لنصيب الغرض الواحد من كلفة مشروع متعدد الأغراض .

### الزاوية المركزية للسد العقدى

central angle of arch dam الزاوية المحددة بخطين يتجهان من مركز العقد إلى نقطتى تقاطع خط منتصف العقد مع الكتفين .

وحدة خلط مركزية للمواد ومعبثات محمع محتوى على مخازن للمواد ومعبثات مكونات الحرسانة وخلاطات لخلط الحرسانة ، وذلك في الأعمال الحرى مثل السدود والقناطر ، أو بيع الحرسانة مخلوطة .

## وحدة مركزية central plant

مجمع من مخازن للحصى والرمل والأسمنت ومعبثاتها ، وتخلط الحرسانة وهي في طريقها إلى موقع العمل في خلاطات محمولة على سيارات نقل .

### علامات الحـور

علامات من الحجارة أو أى مادة أخرى ترك إما على طول محور المحرى وإما على مسافات متساوية على جانبي المحور، وتستخدم في تحديد المناسيب للتصميمية للقاع .

### الضخة النابلة centrifugal pump

آلة لرفع المياه تعتمد على القوة المركزية الطاردة التي تتولد من سرعة دوران دفاعة مروحية .

### مضخة طاردة لولبية

centrifugal screw pump
مضخة طاردة دفاعها المروحية على شكل
لولب .

الضخة الجابذة مرودة بتركب آلى دوَّار يشد المائع إلى محيط أنابيب موجهة نحو المركز ، ويطرده عند محورها .

### القناة channel

۱ - بجری میاه طبیعی أو صناعی بمکن تمییزه بوضوح ، و تتحرك فیه المیاه إما بصفة دوریة أو مستمرة ، كما یطلق علی مجری المیاه الذی یشكل حلقة اتصال بین كیان مائی و آخر .

٢ -- ابلحزء العميق من النهر أو مجرى المياه
 الذى يتدفق فيه التيار الرئيسى .

٣ ــ جزء يتميز بعمق كاف للملاحة في داخل كيان مائي ضحل لا يسمح بالملاحة .

channel, alluvial الغرينى (alluvial channel : انظر )

سيعة القناة المعينة الكبر تصريف بمكن أن بمر فى قناة معينة دون إغراق ضفتها .

channel efficiency

= water conveyance efficiency

( water conveyance efficiency : انظر

خط المجرى حط المحرى الذي يكون فيه التدفق على المده .

channel, lock ( lock channel : انظر )

### طور المدد النهرى للفيضان

channel precipitation المطر اللي يسقط فوق أسطح البحيرات الماثية مباشرة .

channel, stable الجرى المستقر ( stable channel )

### الخزون الؤقت

channel storage = temporary storage التدفق الذي يزيد على قدرة القناة على التصريف المباشر ويختزن فيها مؤقتا .

channel, uniform ( uniform channel : انظر )

الحمل = تركيز الرسابة المالية الحمل الرسابة التي مجملها مجرى المياه وثدل عليها نسبة حجم الرسابة إلى حجم المياه في مقطع عرضي معين على المجرى أو في جزء منه.

الأحواض الأرض مستوية أو شبه مستوية تعيط بها حواجز ترابية لتبتى فيها مياه الرى إلى أن تمتصها التربة .

قنطرة حجسز

check structure = cross regulator ( cross regulator : انظر )

صمام الضبط صمام الضبط صمام يركب على أنابيب الرش الفرعية لإيقاف التدفق أو التحكم فيه ، ويدار هذا الصمام يدوياً أو آلياً .

**chemical grouting** الحقن الكيميائي حقن وسط نفوذ بمواد كيميائية غير منفذة للمياه .

المجرى المنحدر المجرى المنحدر المنحدر بعرى لنقل المياه الشديدة السرعة من منسوب أعلى إلى منسوب أوطأ .

دائرة التاثي دائرة التاثي الدائرة التي تحيط عنطقة التأثير .

### بئر المخلص

circular drop = inlet spillway
= shaft spillway

بئر مدخلها على شكل قمع رأسى مفلج

يتسرب إليها ماء المفيض ، ثم إلى أنفاق سفلية

تودى إلى مجرى النهر خلف السد .

### دالية مزدوجة

circular mothe = two-bucket lift
'( two-bucket lift : انظر )

clearance = play ( في هويس ) الخلوص ( في هويس )

clearing up = site clearance إخلاء الموقع ( site clearance - انظر : )

المر المائى الخالص المر المائى الإجمالى مطروحاً منه سمك الدعامات مقيساً على طول مجور الطريق فوق الحسر .

climatological data العطيات الناخية

المعطيات المتصلة بدراسة المناخ ، وتتضمن هذه المعطيات العلاقات الإحصائية والقيم المتوسطة والمعدلات والتواتر والنغيرات وقوزيع عناصر الأرصاد الحوية .

aله الناخ

العلم الذي يبحث في دراسة المناخ فوق منطقة معلومة خلال مدة معينة ، كما يبحث في العناصر الحوية لهذا المناخ من حيث علاقاتها الإحصائية بما في ذلك قيمتها المتوسطة والعادية وتكرارها وتغيراتها وتوزيعها .

### السقوط الأنبوبي

closed conduit drop = closed conduit fall = pipe drop سقوط محدث فيه انخفاض منسوب المياه في خلال أنبوب أو أنابيب .

### النطقة المفلقة التصريف

closed drainage area = blind drainage area

منطقة يتجمع فيها التدفق السطحى فى أغوار أو بحيرات ، ولا تصب فى مجار أخرى أو فى البحر .

الهدّار المحمت النهر بكامله الحاجز الذي ينشأ على عرض النهر بكامله المحر التصريف كله من فوقه .

closing dike السبد القاطع

عمل إنشائى ببنى عبر مجرى متفرع من نهر لتقليل التصريف الذاخل للفرع أو وقفه ، أو لفصل فرع ميت من المحرى الرئيسي .

cloud burst الوابل

دفعة مطر تفوق المعتاد فى شدتها ، وتحدث . غالبا فوق منطقة صغيرة خلال مدة قصيرة نسبياً .

معامل التصريف coefficient of discharge ( discharge coefficient )

معامل الموصلية = معامل النفاذية coefficient of conductivity = coefficient of permeability ( coefficient of permeability )

معامل الروق coefficient of fineness . نسبة المواد الحامدة العالقة بالسائل إلى عكره

معامل النفاذية

coefficient of permeability == معامل الوصلية

= coefficient of conductivity
معدل سريان مائع خلال وحدة المقطع
المستعرض لحسم مساى تحت وحدة الميل
الهيدولي وفي درجة حرارة معينة .

معامل التخزين معامل التخزين حجم المياه المصرفة من عمود رأسى فى تكوين حامل للمياه قاعدته وحدة المساحة عندما بببط منسوب المياه فى العمود بمقدار وحدة الطاران

معامل الانتفاع معامل الانتفاع معامل الانتفاع مقدار الشغل النافع الناتج من حاصل ضرب متوسط الرفع في كية المياه المرفوعة في الساعة ، مقسوما على وزن الحيوان المستخدم في إدارة الساقية .

معامل قياس المطر

coefficient, pluviometric
( pluviometric coefficient : انظر )

معامل توزيع المطر

coefficient, rain fall distribution (rain fall distribution coefficient : انظر)

معامل الخشونة coefficient, roughness ( roughness coefficient : انظر )

معامل الاستدارة coefficient, roundness ( roundness coefficient )

coefficient, sphericity معامل التكور ( sphericity coefficient : انظر )

coefficient, uniformity معامل الانتظام (uniformity coefficient : انظر )

### سد حاجب coffer dam

سد مؤقت يحيط بموقع العمل ليمكن من حفر الموقع ونزح المياه الموجودة به أثناء التشبيد .

#### cohesion التماسك

ترابط بين الحسيات يودى إلى التوتر السطحى للغشاء المائى المحيط بكل جسم .

#### المادة المتماسكة

cohesive material = coherent material المادة التي لا قبل للمياه المتدفقة بحتها لمناعتها على القص .

### رسابة الجاذبية الأرضية colluvium

المواد الرسوبية الحشنة والضارة وذات الأصل السيلى التى تترسب على سفوح المنحدرات مياشرة لكنها لا تجرف

### التفطية بالفرين ( التنبيل )

colmatage = colmation

عملية ترسب الغرين فوق الأرض ، وغالبا
ما تخصب الأرض نتيجة هذا الترسب .

### ال كوب command

ارتفاع منسوب مياه الترعة عند موقع فتحة الرى فوق المنسوب العام للأرض المرتب ريها على هذه الفتحة .

### command statement بیان ۲مر

تقرير عن المناسيب التي ينبغي أن تكون عليها المياه في شبكة التوزيع لضهان الرى سيحا لحميم الأراصي الواردة بالبيان .

### compaction التدميج

تكثيف التربة بالوسائل الميكانيكية ].

compactor الماج

آلة تستعمل لدك الأتربة إلى درجة معينة .

### حوض التعويض

compensating reservoir = balancing reservoir

( balancing reservoir : انظر )

### التعويضات compensation payments

مبالغ تدفع لمن يصاب بضرر ترتب على تنفيد مشروع ما ، كالإغراق والاستيلاء أو غير ذلك من الأضرار .

### قاطم كامل

complete cutoff = positive cutoff ( positive cutoff : انظر )

### السد الترابي الركب

composite earth dam = multiple - zoned earth dam = zoned earth dam

سد من التراب المدمج يشتمل مقطعه أساساً
على جزء داخلى غير منفذ ، تدعمه طبقتان خارجيتان أو أكثر من مادة منفذة نسبياً .

### الرسم المياهي المركب

### compound hydrograph

رسم مياهى (هدروجراف) لتراكم تصريفين، حيث يستمر التصريف الناشىء عن عاصفة سابقة أثناء حدوث عاصفة لاحقة بها .

compressor = air compressor الضقّاط مكنة لتكثيف الهواء أو الغاز من ضغط ابتدائى عند المأخذ إلى ضغط أعلى منه عند الخرج.

الطلب المركز الطلب المركز المحتياجات المائية المكثفة ، كاحتياجات منطقة حضرية أو منطقة رى أو منشأة صناعية بشتد استهلاكها للمياه .

### الخرسانة!

خايط من الركام يضاف إليه الأسمنت والماء أو الحير والماء بنسب ملائمة .

### concrete disintegration انطلال الخرسانة

انفصال فعلى أو تكسر يصيب الحرسانة نفسها، ومن أمثلة ذلك تكسر الكتلة الحرسانية بسبب تجمد الرطوبة المحبوسة فيها ، وفقدان القيمة الأسمنتية للمعجون بالتحلل أو بالفعل الكيميائى ، والتكسر بانحلال مواد الركام نفسها .

خلاط خرسانة مركبات الخرسانة ميكانيكيا . جهاز لخلط مركبات الخرسانة ميكانيكيا

concretion التحجي تركيز موضعي لمركبات كيميائية معينة ككربونات الكلسيوم أو مركبات الحديد ،

تعمل على تكوين حبيبات صلبة أو عقيدات من تركيب مختلط بأحجام وأشكال وألوان مختلفة .

### معامل الموصلية

conductivity, coefficient of
: انظر : معامل النفاذية :
( coefficient of permeability

conduit, open القناة الكشوفة

( open conduit : انظر )

### صهربج التمور

conduit regulator = surge tank = surge chamber

صهريج يكون سطح الماء فيه حراً ، ويقع حيث تنتقل المياه من النفق أو خط الأنابيب إلى أنبوب الضغط فيمتص تغيرات الضغط المفرطة حماية للنفق أو خط الأنابيب .

### cone of depression المخروطي

انخفاض مخروطى الشكل يكون رأسه فى البثر وقاعدته فى سطح المياه الحرة أوسطحها البيزومترى ، ويتكون حول البثر عند ضخها بمعدل معين للتصريف .

### confined eddy النوامة الحلة

دوامة تنشأ عن اصطدام التيار بعاثق صناعى كالضفة الموجهة .

### المياه الجوفية القيدة

confined ground water

المياه الحوفية المحدودة من أعلى بطبقة غير
منفذة .

البئر الحصورة confined-water well

بشر تكون المياه الجوفية المحصورة مصدر إبرادها الوحيد .

### الطبقة الحاجزة

الملتقسي

confining bed = confining layer طبقة غير منفذة تقع مباشرة فوق طبقة حاملة للمياه أو تحتها .

confluence

مكان التقاء نهرين أو أكثر .

### خطة الرى الوحد

conjunctive irrigation planning
مشروع رى بجمع بين استعمال المياه السطحية
والمياه الحوفية المتاحة في رقعة ما ، على أن
يحقق هذا الحمع أكبر فائدة اقتصادية .

الياه الكامنة connate water

المياه المحبوسة فى فرجات صخر رسوبى منذ عهد ترسه .

التخرين الاستعمال conservation storage التخرين الحبيم للمياه بغرض إطلاقها فيا بعد لتحقيق أغراض نافعة ، كتغذية المرافق الملدية أو لتوليد الطاقة أو لأغراض الرى .

التشبيت بالضفط المتدرج في حجم التربة نتيجة لزيادة الضغط علما .

الخاصرة constriction

جزء قصبر من قناة مغطاة ، يقل فيه مقطع التصريف عنه في باقى القناة .

#### حقن التقوية

consolidation grouting = area grouting ( area grouting : انظر )

### هدير الإنشاء construction estimate

تكاليف الإنشاء الفعلية ، وتختلف عادة عن تقدير ما قبل الإنشاء لظهور عوامل لم تكن منظورة قبل الإنشاء ، أو لتغير في أسعار بعض المواد أو وسائل الإنشاء .

السع الإنشائي المتعلق بعملية كل أنواع النشاط المساحي المتعلق بعملية إنشائية ، أو المسع الذي يتعن إجراؤه قبل البدء في الإنشاء مباشرة أو خلاله ، ويشمل ذلك العمليات المتعلقة بكل أنواع الحفر وإقامة الضفاف والأبنية وتركيب المكنات .

## consumptive use الإستهلاك المطلق للمياه = consumptive water use

( consumptive water use : انظر )

### مجمل التبخر والنتح = الاستهلاك المطلق للمياه

consumptive water use = consumptive use = evapotranspiration المياه التي يستنفدها نمو النبات وتكون نسيجه

وما يتبخر من التربة أو بالنتح في مساحة معينة ، أو من التساقط المعترض في تلك المساحة في مدة معينة . ويعبر عن هذه الكمية بوحدات ارتفاع المياه ، أو بوحدات الحجم في وحدة المساحة :

مبيد العشب بالس contact herbicide مبيد يقتل العشب عسه لأنسجت .

حمولة التلامس المادة المتدحرجة أو المزلمه على طول القاع و تلامسه بصفة مستمرة .

### contingency reserve احتياطي القايسة

إضافة للمقايسة من قبيل ا لاحتياط لمواجهة :

- (أ) التقلبات في مستوى الأسعار .
- (ب ) الإنفاق الطارىء غير المنظور .
- (ج ) الأخطاء في تقدير كميات معينة .

الطلب السنمر الطلب السنمرة على مدار العام ، الاحتياجات المائية المستمرة على مدار العام ، تمييزاً لها من الاحتياجات الموسمية أو أى احتياجات دورية أخرى .

### رى التدفق الستمر

continuous-flow irrigation نظام للری محصل مقتضاه کل زارع علی حصته من المیاه معدل مستمر .

### مضيخة التدفق الستمر

continuous-flow pump

مضخة إزاحية يكون اتجاه تيار المائع فى خطاطا غير متغير ولا منعكس .

### مصيعة رمال مستمرة

continuous sand trap
مصيدة الرمال التي تدفع عنها الرسابة

ترعة الكنتور ( ترعة خطوط تساوى contour canal

ترعة يكون تخطيطها متمشيا لحد ما مع خطوط المناسيب المتساوية للإقليم (كتتور الإقليم ) .

السافة الكنتورية contour interval

الفرق فى المنسوب بين حطى كنتور متجاورين فى الخريطة .

### وثائق العقد contract documents

جميع الوثائق الحاصة بانشاء عمل هندسى ، وتشمل صيغة العقد والشروط العامة والمواصفات وقوائم الكميات وشكل العطاءات وطريقة تقديمها والرسومات والرسومات والرنامج الزمني الابتدائي لتنفيذ الأعمال .

contracted weir الهدار المتقلص

ثلمة قياس حادة العتبة يصمم جانباها بحيث ينشأ عنهما تقلص في مقطع المياه المنطلقة منها.

### contraction التقلص

النقص فى مساحة المقطع العرضى لنافورة أو سمك مائى أو ماء جار بسبب مرور المياه من خلال فوهة المهار أو ثلمة .

econtraction joint فاصل التقلص

فاصل يترك فى المنشأ الخرسانى لتلافى الشروخ التى تحدث بسبب الجفاف أو التمدد والمتقلص الحراريين .

### فواصل التقلص contraction joints

فواصل طولية وعرضية فى تبطين الأقنية تملأ بمادة مرنة تسمع بتحرك وحدات التبطين دون إحداث شقوق .

### contraction ratio نسبة التقلص

الاسبة بين عرض خاصرة المجرى وبين عرض المحرى قبل التقلص .

### القاول contractor

من يتعهد بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات ، أو بتعاقد على تنفيذها .

### مسيل التحكم

مجرى مكشوف أو قناة صناعية لقياس تدفق المياه ، تشتمل غالبا على مقطع متخصِّر يكون فدا عمق المياه حرجاً .

### مخلص محكوم = مخلص دو ابواب

controlled spillway = gated spillway غلص يمكن التحكم فيه بأية وسيلة مثل التحكم في ارتفاع العتب أو في بوابته لحفظ. منسوب سطح الماء بالخزان على درجة معينة .

### برنامج ضابط control schedule

إلى أجزاء رئيسية ، وتبين فيه المشروع إلى أجزاء رئيسية ، وتبين فيه سنوات تنفيذ كل جزء مع تقدير تكلفة الأعمال لكل سنة .

### مقطع التحكم

مقطع أو حبس في مجرى مياه يتميز بأعمال صناعية أو ظروف طبيعية كوجود سد أو سلسلة من الحنادل حيث يكون منسوب المياه أمام المقطع مؤشرا ثابتا للتصريف.وقد يكون التحكم كاملا أو جزئيا ، فيتحقق التحكم الكامل حين يكون منسوب سطح المياه أمام المقطع مستقلا تماما عن تقلباته في الخلف ، ويتحقق التحكم الحزئي حين يكون نقلبات المناسيب الحلفية تأثير على مناسيب الخلفية تأثير على مناسيب الأمام .

### وحدة التحكم control unit

نبيطة يمكن بها التحكم فى تدفق مياه الرى بالتنقيط حجما وزمنا وفق حاجة التربة للرى .

### صمامات المناطق

control valves = zoning valves

( zoning valves : انظر )

التساقط الحملي convective precipitation تساقط محدث نتيجة تصاعد هواء رطب أسخن من البيئة التي حوله .

### معامل حوض التبخر

conversion coefficient

( pan coefficient : انظر )

فقد تحول السرعة تغير السرعة عند الطاقة المفقودة بسبب تغير السرعة عند مقطعى المدخل والمخرج في وصلة الانتقال الهيدرولي ، ويعير عنه بعلو المياه .

transmission losses الضائع بالانتقال

- الضائع بالتوصيل conveyance losses المياه المفقودة فى رحلتها من مصدر التغدية إلى موقع الاستخدام سواء كانت تجرى فى مجار طبيعية أو صناعية ، وتشمل المياه الضائعة ما يتبخر من سطح المياه المتسربة والنتج من النبات النامى فى مجرى المياه أو على طول ضفاف المجارى الطبيعية والترع .

#### منشآت التوصيل

conveyance structures

منشآت تبنى فى شبكة ترع للمساعدة على التحكم للعام فى مياه الرى ونقلها إلى المواقع النهائية للتحكم أو الاستخدام أو التوزيع .

النواة الصماء حائط من المبانى أو الستائر الحديدية أو الطين ، ينشأ داخل الضفة لتقليل ظاهرة التخلل .

سد الركام الصخرى الذى ينشأ فى وسطه نواة صهاء من الفولاذ أو الحرسانة (العادية أو المسلحة ) أو التراب المدمج .

نظم رى الأركان corner watering systems النظم المستعملة لرى الأركان المتخلفة فى الحقول عن الرى المحورى ، وهى إما أن تكون أجهزة الرى المحورى ،

أو مجموعة من الرشاشات الثابتة أو شبكة من الرى السطحي .

الحت الطبيعي = التآكل corrasion

(أ) العملية الميكانيكية التى تكشف تآكل الصخر والتربة بفعل التحات الذى تحدثه شظايا الصخر المنشطة بالرياح أو المياه .

(ب) الحفر الرأسى أو الحانبي الذي محدثه النهر ( أو مجرى المياه) بتأثير قوة حمّله المنقول .

## تصحيح السلك الظاهر

correction, air-line

( air-line correction : انطر )

**corrosion الحت الكيميائى** الذى يصيب مادة بفعل الدمار التدر عجى الذى يصيب مادة بفعل

الدمار التدریجی الدی یصیب مادة ب**معل** کیمیائی .

cost allocation تقسيم التكاليف

تقسيم جملة التكاليف للمشروع على الأغراض المختلفة التي يهدف إليها .

التكاليف المربعة cost plus

ما يصرف للمقاول من مبالغ فوق التكلفة الفعلية لبنود العقد مضافا إليها ربح ، وقد يكون هذا الربح نسبة متوية أو مبلغا متغيرا أو مبلغا ثابتا حسب شرط العقد .

المسطح الخلفي (البنكيت)

counter berm = cover banquette

( cover banquette ; انظر )

شادوف بدائية لرفع الماء تتكون من رافعة ترتكز على عمود مثبت بالأرض ويربط بأحد طرفى الرافعة دلو ويثبت بالطرف

الآخر ثقل من الطين أو الحجر .

ويقوم العامل على الشادوف بشد الدلو إلى أسفل حتى يغمر في الماء ويتركه فيرتفع بقوة الثقل الموجود بالطرف الآخر من الرافعة ثم يفرغه في قناة الري .

الرفع بالثقل الوازن counterweight lifting

الحالة التي يكون فيها ثقل البوابة متوازنا مع أثقال مضادة محيث لا محتاج التشغيل لغير النغلب على المقاومة الاحتكاكية.

مصراع الثقل الموازن counterweight shutter

مصراع أو توماتى يحافظ على منسوب المياه المطلوب في الأمام باستخدام جهاز ثقل موازن.

المسطح الخلفي ( البنكيت )

cover banquette = counter berm = back berm

الطبقة الإضافية من التراب التى تنشأ منحدرة أو أفقية بجوار قدم المنحدر الحارجي للضفة (القدم البعيدة عن مقطع الترعة) بقصد تغطية خط التشبع حين يقطع المنحدر فوق منسوب الأرض.

الشقوق صدوع أو فتحات تسمى على حسب أشكالها وأسبابها ومواقعها ، لكنها لا تمتد بالضرورة في خلال جسم المنشأ .

#### الضخة ذات الرفق والحذافة

crank-and fly wheel pump

مضخة ترددية مزودة بعمود مرفق مركب
عليه حذافة تختزن الطاقة في الجزء الأول من
شوط الكباس (أو الغطاس) وتعيدها إليه
في الجزء الأخبر من الشوط.

مسافة الزحف مسافة الزحف . الطول المقيس على امتداد خط الزحف .

خط الزحف المناه المناه المنفذة مع قاعدة خط تماس تربة الأساس المنفذة مع قاعدة المنشأ الهيدرولى المقام عليها ومع الحدران القاطعة.

معامل الزحف creep ratio نسبة طول الزحف إلى الفرق بين منسوبى المياه أمام المنشأ الهيدرولي وخلفه .

بوابات المروة . erest gates . البوابات المركبة فوق قمة منشأ هيدرولى للمحافظة على منسوب المياه أمامه ، أو للتحكم في هذا المنسوب .

## منسوب ذروة السد

crest level of the dam = top of the dam  $(top\ of\ the\ dam\ :\ )$ 

العمق الحرج عندما تتدفق المياه فى قناة مكشوفة بمعدل معين فإن الطاقة الكلية للتدفق تختلف باختلاف عمق المياه ، ويطلق المصطلح على العمق عند أدنى طاقة كلية .

### قوة السحب الحرجة

critical tractive force

قوة السحب المؤدية إلى بدء تحرك مواد القاع .

السرعة التي يتحول عندها التصريف من السرعة التي يتحول عندها التصريف من حالة الانسياب إلى حالة الاضطراب .

معامل المحصول النبية الاستهلاك المائى الفعلى لمحصول ما في زمن محدد إلى إجمالي البخر والنتح المحسوب نظريا للمدة نفسها . ويختلف هذا المعامل للمحصول الواحد في الأطوار المختلفة لنموه .

crop intensity كثافة المحصول

نسبة غلة المحصول إلى المساحة القابلة للزراعة والمتحكم في ريها .

احتياجات دى الحصول

crop irrigation requirements إجمالي الاستهلاك المائي لمحصول ما مستبعداً منه تساقط المطر الفعال .

الدورة الزراعية المحاصيل على حسب ترتيب منتظم لسنوات عديدة .

تسعيرة رى المحصول crop water rate = occupier's water rate ما يدنعه حائز الأرض مقابل رى عصول معلوم زمن نموه .

معبر صرف معبر صرف أو مجرى طبيعى منشأ محمل مياهاً لمصرف أو مجرى طبيعى عبر ترعة متقاطعة معه .

العبر المجرد النهر بين منحنيين ينعكس فيهما اتجاه التدفق .

#### قنطرة حجز

cross regulator = check structure منشأ يقام معترضا مجرى مائيا في موضع مناسب للتحكم في مناسيب المياه أو لتنظيم التدفق اللار ألي خلفه .

المقطع العرضى القناة المتعامد مع محورها أو مع متوسط أتجاه التدفق .

crown Zail

الحزء الأعلى من السطح المقوس للطريق في مقطعه العرضي غير المشتمل على ارتفاع إضافي بسبب المنعطفات .

crusher

مكنة لتكسير القطع الكبيرة من الحجارة والصخر وتحويلها إلى قطع أصغر وأكثر تجانسا .

علم الجليد . علم الجليد بكل أشكاله . علم يبحث في الجليد بكل أشكاله .

رقعة تروى وتزدع

culturable irrigable area إجمالي المساحة القابلة للرى مطروحا منها ما تقتطعه المباني والطرق وغيرها .

culvert

البربخ أنبوب أو مجرى مغطى تجرى فيه المياه مستعرضة طريقا أو سكة حديدية أو ترعة

أو سدا تراساً .

المسيل المفلق للبريخ culvert barrel القناة المغطاة في مجرى البربح .

المد التراكمي للنهر cumulative runoff المحموع الكلي لمدد النهر خلال مدة معينة وكثيراً ما ترسم المحموعات المتتابعة مقابل الزمن

curb الإفريز

( انظر : kerb )

curing = maturing الانضاج ترطيب الحرسانة أو الملاط مدة معينة بعد البناء لتفادي تأثىر الحفاف في المرحلة المبكرة لعملية الشك .

كاشف اتحاه التيار

current direction indicator = direction finder

جهاز يعىن اتجاه تدفق المياه .

مقياس سرعة المياه current meter جهاز لقياس سرعة المياه عند نقطة ما عن طريق تعرف عدد دورات الفناجين أو المراوح المتصادمة مع التيار فى وحدة الزمن .

السستارة curtain wall - cutoff wall جدار عرضي يبني تحت فرش منشأ هيدرولي إما لتقسيمه أو لمنع تسرب المياه .

الهدار القوس curved weir هدَّار عتبته مقوسة في المسقط الأفقي.

منحني الطلب curve of demand رسم بيانى لكمية المياه المطلوبة لأغراض الرى فى الأوقات المختلفة من موسم نمو المحصول.

curve of supply منحني الإيراد رسم بياني لكمية المياه في مدة معينة .

الحفر والردم cut-and fill

يطلق المصطلح على المقطع العرضي للترعة حىن محرى الحفر في جزء منه والردم في جزء آخر .

مجرى التقصير cutoff

مجرى مباشر طبيعي أو صناعي ، يصل ما بىن موقعين فى مجرى فيعمل على تقصىر طوله الأصلي وعلى زيادة انحداره .

نظام المصارف القاطعة او المعترضة

cutoff system = intercepting system صرف المياه النازة على جانبي التل بوضع أنابيب على امتدادهما تعترض طريق هذه المياه لتمنعها من النز و الانسياب من السفح إلى السهل .

خندق قاطع cutoff trench

حفر عند قاعدة سد أو أي منشأ آخر علاً عادة غرر منفدة نسبيا لتقليل تخلل

cut water

cutoff wall = cutoff قاطم جدار أو منشأ يراد به تقليل تخلل الماء لطبقة مسامية

cut - throat flume مسيل لا عنقي مسيل على شكل فنتورى بدون عنق لقياس تدفق المياه في المجارى الصغيرة ، يبدأ أنبوبه فى الاتساع عند نهاية الاختناق مباشرة .

المنقار الأمامي المقدمة الأمامية لدعامة الحسر التي تأخذ شكلا ييسر دخول المياه في الممرات دخولا انسيابيا ، ومن أشكالها المعتادة المنقار نصف الدائري والناقصي والمستدق الطرف

يورة المياه الجوفية cycle of fluctuation = phreatic cycle ( phreatic cycle : انظر )

التخزين الدوري او الستمر

cyclic storage = over-year storage تخزين المياه التي تزيد على الإيراد المتوسط لاستخدامها في مواجهة الاحتياجات عندما يكون الإيراد غير كاف .

cyclone اعصىار رياح عاصفة تتحرك حركة حلزونية . ويقع في رقعة ذات ضغط جوى (بارومترى)

منخفض قد تتحرك فها رياح العاصةة حركة حلزونية .

eyclonic precipitation التساقط الإعصاري المطر الذي يسقط في أثناء الإعصار .

cylinder pier الدعامة الاسطوانية دعامة تشتمل على أسطوانات من حديد الزهر أو الفولاذ تغوص في القاع حتى الأساس الصلب ، وتملأ بالخرسانة ، وتبرز حتى القاع أو حتى قاعدة عوارض الحسر أو تحمها وفقا لاحتياجات التصمم .

dam

منشأ كبىر يعترض مجرى المياه لحجزها أو تكوين خزان لرفع منسومها أو تحويلها إلى قناة أو مجرى آخر أصغر منه ، أو خلق علو هيدرولي لتوليد الطاقة أو لتحسن الملاحة فى النهر بتنظيم إطلاق المياه المخزونة .

الحور الطولي للسد

dam axis = axis of dam ﴿ أَ ﴾ الْحُطُ الْأَفَى المحدد للحافة الأمامية لذروة

السد في السدود الثقلية أو الدعامية أو العقدية

(ب) هو الخط الأفتى المار بمنتصف عرض اللبروة في السدود الترابية أو الركامية .

dam, blind السد الصمت ( blind dam ( انظر :

dam, coffer سد حاجب

(انظر: ( coffer dam

dead well = absorbing well بئر العرف ( absorbing well : )

الجسر السطحى الجسر المعلى الطريق فيه عند المنسوب الأعلى اللأعضاء الرئيسية الحاملة لمنشآت الجسر الفوقية أو بالقرب من ذلك المنسوب .

البئر العميقة البئر العميقة بثر تتغذى بالمياه الحوفية من مصادر شديدة البعد عن سطح الأرض .

#### مضخة الأعماق

deep-well turbine pump == bore-hole pump
مضخة طاردة ذات محور رأسى لها دفاعة
مروحية . وتعلق المضخة من رأسها بعمود
من الفولاذ أو تثبت في أنبوبة التفريغ ، وتدلى
في البئر لتكون قريبة من سطح الماء . وتستعمل
هذه المضخة عندما يزيد عمق الماء في البئر على
حدود مص المضخات العادية .

العجز deficiency

نقص الدخل عن الطلب .

خطة لشروع محدد المواسلة ، وتشمل المرحلة التي تلى الدراسات المفصلة ، وتشمل تخطيطا كاملاللمشروع ، وتحديدا لأبعاد جميع المنشآت ومواصفاتها ، كما تشمل جميع البيانات عن المعدات والآلات اللازمة ومواصفات مواد البناء وكمياتها وتقدير فوائد المشروع وكلفته وبرنامجا زمنيا لتنفيذه وتشغيله .

dam, masonry السند البنائي ( masonry dam : )

السب البنائي الترابي dam, masonry-earth

( masonry-earth dam : انظر )

dam, overfall انظر : overfall dam )

dam, sluice السد ذو الفتحات ( sluice dam : انظر )

dam, solid انظر . solid dam ( solid dam )

السد المثبت بالدعامات الجمالونية dam, truss buttress

( truss buttress dam : انظر )

خط الإسناد خط أنتى مختار تحسب منه الارتفاعات و الأعماق كما يحدث عند رسم المقطع الطولى للترعة .

سعة التخزين الميتة

dead storage capacity = dead storage
. جزء من سعة التخزين غير متاح للتفريغ

الياه الساكنة dead water . مياه حركتها غير محسوسة

## العتبة الحارفة \_ العتبة الخلفية المثلثة deflector = triangular end sill

جدار منحدر ينشأ في نهاية للفرش المصمت للمساعدة على انحراف تيار المياه ذى السرعة الكبيرة بعيدا عن اللقاع ، ولتكوين حركة التفافية للمياه فوق اللقاع وخلف العتبة ، تعمل على تكوم مواد اللقاع في محاذاتها وبذلك تحمى الفرش من التقوض .

## deforestation ازالة الأحراج

اجتثاث الغابات التي تغطى الأرض .

## تناقص مناسيب القاع

degradation of levels

تناقص مناسيب القاع في أى موقع على مجرى
المياه بسبب التحات .

# تقدير تقريبي تقريبي تقديد تقدر على أساس تكاليف مشروع جديد تقدر على أساس خبرة سابقة بتكاليف مشاريع مشابه أله أله المسابقة المسابق

# درجة التهوية المواء وحجم الفجوات في النسبة بين حجم الهواء وحجم الفجوات في التربة .

#### درجة التحكم في التصريف degree of discharge control

النسبة المئوية للتصريف للكلى المنتفع به إلى عموع المطالب الماثية .

درجة الصرف مقياس و صنى لفاعلية شبكة المصارف المرجودة في رقعة من الأرض.

## درجة التحكم الزمني

degree of duration control النسبة المثوية بين المدة الكلية التي يكون فيها التصريف من الحزان بمعدل يتساوى مع معدل الكمية المطلوبة من المياه أو يزيد عليها وبين المدة الكلية للتصريف.

#### درجة التشبع

degree of saturation

النسبة بين حجم المياه وحجم الفجوات في التربة .

#### البلت delta

الرسابة المستقرة عند ملتقى النهاية الأمامية للخزان مع المجرى الرئيسي لتغذيته ، وكذلك الرسابة المتشابهة عند مواقع اتصال الخزان بالروافد .

demand, curve of ( curve of demand : انظر )

demand system نظام الرى بالطلب

نظام توصيل المياه إلى الزراع وفق طلبهم بالكيات المطلوبة وفى الأوقات المناسبة .

## الحقل الترشيدي

demonstration farm

حقل يعد عقب تنفيذ مشروع للرى ، وغالبا في خلال السنوات الأولى لتشغيل المشروع للكون الحقل بمثاية نموذج يسترشد به للزارع في النصل الأساليب في المرى والزراعة .

#### عمق الهبوط

depression head = draw down
( draw down : انظر )

ينبوع الانخفاض ينبوع تتدفق مياهه من مادة منفلة إلى سطح منخفض عن مستوى المياه الحوفية أو عمد تحته .

#### مخزون المنخفضات

depression storage = pocket storage

كمية المياه اللازمة لملء المنخفضات الطبيعية
في منطقة ما حتى تستوفى سعتها ، معبرا عن
ذلك بارتفاع طبقة من المياه فوق المساحة الكلية
للمنطقة

العمق المسلقة الرأسية بين قاع الترعة وخط سطح الماه .

#### جمع عينات متكاملة عمقا

depth integration sampling أخذ عينات عند أعماق مختلفة و تعيين الرسابة في كل منها و استخدام النتائج للحصول على كية الرسابة في العمق كله .

## مخرج عينات رسابة الأعماق

depth integrating sediment sampler 
نبيطة لإخراج عينات الرسابة العالقة بمجرى 
مائى وذلك بإنز الهارمن السطح إلى القاع ثم 
رفعها إلى السطح بسرعة ثابتة لتحمل 
معها عينات مختلطة من المياه المحملة بالرسابة 
على مختلف الأعماق .

#### تيارات الكثافة density currents

التدفق الثقلى لما ثع من خلال ما ثع ذى كثافة مساوية له تقريبا أو من تحت هذا الما ثع أو من فوقه .

## كثافة الثلج

density of snow = snow density

أسبة حجم المياه الناتجة عن ذوبان مقدار معلوم

من الثلج ، إلى حجم هذا الثلج معبراً عنها

كنسبة مثوية .

## dentated sill العتبة المسننة

عتبة ذات ثلمات تُنشأ في نهاية الفرش للهدئة قوة المياه المتدفقة ولتقليل حلها خلف الفرش كما أنها تساعد على تخفيض سرعة المياه فوق القاع ؟.

#### التمرية denudation

(أ) فعل المطر والصقيع والرياح والمياه الحارية وغيرها من العوامل الطبيعية في تحات المادة الحامدة من الأرض بحيث تنكشف الطبقة التي كانت مغطاة من قبل .

(ب) إزالة كل المادة النباتية والعضوية من سطح الأرض ليصبح مكشوفا:.

## السطح الستنزف ( الياه الجوفية ) depleted phreatic surface

سطح المياه الحوفية بعد هبوطه نتيجة الإسراف فى ضخ بثر غير ارتوازية .

عمق مياه الرى مقدار المياه الموزعة على منطقة معينة فى خلال الرية الواحدة مقسوما على مساحة المنطقة .

عمق المدد النهرى من مستجمع مقسومة على مساحة المستجمع .

## desiccation فالحفاف

معاناة منطقة من نفاد مياهها إما بسبب قلة المطر أو القصور في عملية الرى ، أو بسبب إذالة على الأحراج أو الإفراط في زراعة المحاصيل أو بسبب تغيرات في الظروف المناخية . ويتمثل الإمحال في جفاف مجارى المياه والبحيرات ، وفي هلاك المنبات ، والتعرية التي تصيب الطبقة السطحية للتربة وغير ذلك .

## القنن السائي التصميمي

designed duty of water المقنن المائى المفترض فى مشروع لتصميم سعة القنوات .

## الفيضان التصميمي

الفيضان المراعى فى تصميم الأعماق الصناعية أو فى حماية أى منطقة معينة .

# حوض الترسيب منشأ يبنى عند مدخل شبكة للرى بالرش لحجز الرمال والمواد العالقة بالماء الآتى من

مجرى أو قناة مكشوفة ، محافظة على الرشاشات من الانسداد .

#### الإنفصال detachment

زوال شظایا قابلة للنقل من مواد تریة بفعل عامل حات كقطرات المطر أو المیاه الجاریة أو الریاح .

### برنامج مفصل detail schedule

جدول يبن تفاصيل الأعمال الواردة بالبرنامج الضابط للسنة الحارية ، ويبن الشهور المقرر تنفيذها فيها ، وتقدير تكاليفها وما يلزمها من عمال ومواد .

## دراسات مفصلة = مشروع اولى

الدراسات التى تلى الدراسات الكاشفة، الدراسات الكاشفة، وتشمل جمع المعطيات الفيزيقية والهيدرولوجية والجيولوجية والطبوغرافية والإنشائية - مما يجعل المهندس قادرا على وضع تخطيط المشروعات تطوير رقعة من الأرض . كما تشمل هذه الدراسات جمع بيانات عن أضرار الفيضانات ، والاحتياجات المائية وطرق المواصلات، وتشمل أيضا دراسات إجمالية عن اقتصاديات مشروعات التطوير وعما تحتاجه من خبراء وعمال مهرة وعمال عادين وآلات ومعدات .

### الخزان المحتجز

detention reservoir = retarding reservoir ( retarding reservoir : انظر )

#### حفارة خنايق ( مخندقة )

ditcher = trench excavator

( trench excavator : انظر )

التحات المتفاوت المتفاوت differential erosion زوال بعض المواد من طبقة مكشوفة ذات مقاومة متغيرة وبصورة غير متساوية .

#### العلو التفاضلي differential head

الفرق فى منسوب المياه المحافظ عليه بين سطح المياه الأمامى وبين سطحها الحلني فى منشأ تفريع ، وذلك بتشغيل أجهزة كالبوابات .

المقياس التفاضلي differential meter جهاز يقيس معدل التدفق من تفاوت الضغط .

المُضحُة التفاضلية التفاضلية مضخة ترددية ذات غطاس يعمل على امتصاص السائل إلى داخل الأسطوانة في شوط ارتفاعه و هو مزدوج الفعل في شوط الطرد .

#### diffuser = diffuser vanes الناشر

جزء معد لتحويل طاقة الحركة إلى طاقة ضغط ، ويوضع فى المضخات النابذة بين الدفاعة المروحية والغلاف .

dilatancy التمددية

انبساط التربة غير المهاسكة .

## التخزين المؤقت detention storage

كمية المياه التي بمكن تخزينها مؤقتاكا يحدث في أثناء الفيضان

## الاحتراق الفوري detonation

عملیة احتراق فوری تحدث فی وقت واحد فی مرکب غیر مستقر کیمیائیا .

#### الحتات detritus

المواد الغرينية التى تتفتت بالاحتكاك وتنقلها الأنهار والترع . وهذا المصطلح مكافئ للرسابة (sediment) . وقد يعرف الحتات على أنه كل المواد التى يحملها المحرى كبرة كانت أو صغيرة ، على حين تعرف الرسابة بأنها المواد التى تترسب .

## development farm حقل التجربة

حقل يبدأ العمل فيه بعد تنفيذ مشروع للرى لتحديد النمط المحصول الأمثل والاحتياجات المائية للمحاصيل. \*\*.

#### طجز الياه diaphragm

جدار رقیق من مادة غیر منفدة ، عند أ طولیا فی داخل سد مبنی من مادة منفذة .

## المُسخة ذات الرق diaphragm pump

مضخة ترددية تعمل بغشاء قابل للانثناء التنمددية يثبت عند حافة الأسطوانة ، ويحدث المص النمددية حين يرتفع الغشاء ، والطرد حين ينخفض . انبساط

القياس بالتخفيف طريقة لقياس تصريف المياه باستعمال محلول ثابت الندفق ومعروف التركيز يضاف للمياه عند مقطع أمامى بالمجرى ، ثم يقاس التغير فى درجة تركيزه عند مقطع خلنى .

#### تجانس الوحدات القياسية

dimensional homogeneity

تماثل وحدات الطول والزمن والكتلة في طرفي المعادلة إ.

منطقة الرى الباشر الترعة الرئيسية الأرض التى تستمد المياه من الترعة الرئيسية مباشرة .

**تاكل مباشر تاكل مباشر** تأكل مصافی البئر أو أنبوبتها أو غلافها أو بعض أجزاء مضخها ، وتلفها تلفا تدر بجيا .

#### كاشف اتجاه التيار

direction finder

= current direction indicator

' ( current direction indicator : انظر )

عائمة الاتجاه عائمة من المعدن أو الخشب تحمل راية صغرة للتدل على اتجاه التدفق في النهر ، وبذلك ممكن قياس الزاوية بين اتجاه التدفق واتجاه مقطع ما عند نقط الرصد .

## شبكة الرى المباشر

direct irrigation system شبكة رى تتغذى من الأنهار مباشرة عن طريق مآخذ متحكم فيها دون تدخل أعمال التخزين .

المند المباشر direct runoff

جملة ما يغذى المحرى الماثى من المدد السطحى وتحت السطحى ومن التساقط فوقه .

discharge التصريف

كمية المياه المارة بمقطع مستعرض معين لترعة أو مجرى فى وحدة الزمن .

معامل التصريف الفعلى إلى التصريف المحسوب بالصيغة النظرية .

برايخ النفريغ برايخ النفريغ برايخ دات فتحتين إحداهما فى حوض الهويس أمام البوابة السفلى والأخرى خلفها للمساعدة على تفريغ الحوض أثناء تشغيل الهويس .

شدة الندفق في وحدة عرض مجرى المياه أ.

## منحني التصريف التراكمي

discharge mass curve منحنى القيم المسجلة للتصريف التراكمي المقابل للزمن ، وبمثل انحداره في أي وقت مقدار التصريف في تلك اللحظة .

## متوسط التصريف الشهرى

discharge, mean monthly

( mean monthly discharge : انظر )

نسبة مقياس التصريف

discharge scale ratio .
نسبة التصريف عند مقطع معين فى الأصل ،
إلى التصريف المناظر فى النموذج .

موقع قياس التصريف discharge site موقع مختار على مجرى المياه لأخذ أرصاد السرعة ومساحة المقطع المستعرض لتعين التصريف .

الطلب الموزع المنتشرة على نطاق شامل الاحتياجات الماثية المنتشرة على نطاق شامل في منطقة واسعة .

المضحة الإزاحية المنطقة الإزاحية المضحة عمل الماثع إلى غرفتها ويطرد منها بتأثير حركة جسم داخل تلك الغرفة .

الطلاء الطباشيرى مسحوق الطباشير الأبيض النتى بعد خلطه عادة غروية وبالماء مضافا إليهماعادة خضاب. وهو يستعمل في طلاء الحدران الداخلية والسقوف.

تشوه النموذج النموذج ما .

ترع التوزيع ( الترع الفرعية الثانية )
distributaries = secondary canals

النرع التى تستمد الماه من الترع الرئيسية
أو من الترع الفرعية الأولى وتغذى ترع
الدرجة الثالثة أو المساق أو الفتحات .

ترع العرجة الثالثة distributary minors = minors ( minors : انظر )

## الرسم البياني للتوزيع distribution graph

رسم يبين التوزيع النموذجي لمدد النهر من حوض معين كنسبة مثوية من المدد الكلى للنهر في فترات زمنية متساوية .

الموزّع الموزّع مناه ليني على مجرى مياه لتوزيع مناه لتوزيع تصريفه ، إما بين مأخذين أو أكثر في نهايته ، وإما بين المجرى نفسه ومأخذ أو أكثر ، ويكون تقسيم التصريف غير متأثر عنسوب المياه خلف المنشأ .

## خفير الري

ditchrider = waterman = water bailiff العامل المكلف بمراقبة مناسيب المياه بالترع لضمان توصيل مياه الرى إلى الحقول.

نسبة التفريع diversion ratio . . نسبة التصريف المتفرع من مجرى إلى تصريف الهجرى .

#### قنطرة فم

diversion structure = offtake regulator ( offtake regulator : انظر )

منشآت المآخذ = منشآت التفريع diversion structures = intake structures ( انظر : intake structures )

مسطح صرف مسطح ينشأ لصرف الماء من سلسلة من المساطح أو مجرى الصرف المادى .

الفرق الحوض أو الفاصل الحوضي divide

> ( water parting (انظر:

divide phreatic الفاصل الجوفي

( phreatic divide : انظر )

divide, topographic فاصل التضاريس

( topographic divide : انظر )

السنام الفاصل ( الحَيْد الفاصل ) dividing ridge

نتوء بنشأ في الأرض ليكون حدا فاصلا بن مالك وآخر .

علبة التوزيع

division box = proportional distributor = outlet box

منشأ يقام على المروى الحقلي لتوزيع المياه على حقلين أو أكثر .

divisor = distributor الموزع

( distributor : انظر )

dolphin الدلفن قائم إرساء أو عائمة إرشاد تزود محلقة تربط فها كبلات السفن .

dosage مية المادة المُعوِّقة للبخر ، اللازمة لتكوين طبقة غشائية فوق وحدة من سطح المياه ، و ذلك في بداية تكوينها أو في المتابعة المنتظمة لتزويده بعد ذلك .

dosing station محطة الحقن محطة تزويد المياه بجرعات محلول قياس

التصريف .

الضخة الزدوجة الفعل

double - action pump مضخة يتعاقب فيها خروج الماثع من جهة كلتا قاعدتي الكياس

موسم ذو محصولين ( double crop(season زراعة محصولين متعاقبين في نفس الحقل فی موسم واحد من مواسم الری .

هویس مزدوج double lock = twin lock ( twin lock : انظر )

مضخة مزدوجة الأسطوانة double pump مضخة ترددية تشتمل على أسطوانتين متجاورتين متصلتين بأنبوب للمص وآخر للطرد ، ويقوم أحد الكباسين بالمص و الآخر بالطرد .

جرار التسوية ( بلدوزر )

dozer = bulldozer

( bulldozer : انظر )

draft = draught الغاطس

( draught : انظر )

انبوب السحب draft-tube == draught tube أنبوب ممتد يصل بنن فتحات مصب العنفة ( للتوربينة ) بمجرى للطرد .

#### حفارة ساحبة

dragline = dragline excavator
حفارة ذات قادوس تقذفه إلى موقع الحفر
ثم تجره إليها فيمنليء أثناء جره ثم تسحبه
إنفرغه في موقع آخر .

#### الستجمع

drainage area = catchment area المنطقة التى تزود البحيرة أو مجرى المياه أو الخزان بالتدفق السطحى الناشيء أصلا عن النساقط .

عائد الصرف الذي يطرأ على الأرض بعد إنشاء شبكة المصارف فها .

كثافة الصرف بجارى الصرف الطبيعية والاصطناعية في وحدة المساحات داخل رقعة معينة .

دهليز الصرف الحيانا خلف دهليز الأساس دهليز إضافي ينشأ أحيانا خلف دهليز الأساس بغية صرف الحزء الخلني من السد وعمل الثقوب اللازمة لحقنه .

عمق الصرف المياه عند نقطة ما فى الفرق بين منسوب المياه عند نقطة ما فى مصرف وبين أقل منسوب لسطح التربة (ويقاس رأسيا من خط يُرسم عموديا على اتجاه المصرف).

## مقياس صرف الستجمع

drainage modulus

مدد النهر من حوض مستجمع ، معبراً عنه بوحدات ارتفاع المياه التي تفارق الحوض فى اليوم الواحد .

الصرف الطبيعى drainage, natural

( natural drainage : انظر )

independent in its analysis of the control of the

نسق من نظام الصرف الطبيعي يوجه إلى تصميم معين لشبكات الصرف الاصطناعي .

## الصرف الضابط للمياه

drainage, water regulation

( water regulation drainage : انظر )

مصرف التجميع drain, carrier

( carrier drain : انظر )

المصرف الرئيسي drain, main

( main drain : انظر )

drain well = absorbing well بئر الصرف

( absorbing well : انظر )

الفاطس على المناه الذي تحتاج إليه السفينة لكى تطفو حرة في قناة ملاحية .

draught tube = draft-tube انبوبة السحب ( draft - tube : انظر

الجسر المتحرك بالسحب المتحرك بالسحب عرور جسر يمكن سبه جانبيا لبسمح بمرور المراكب .

## عمق الهبوط

drawdown = depression head
مقدار تأثير التصريف من بثر على خفض
مستوى المياه الحوفية الحرة أو على خفض
السطح البيزومترى في طبقة مياه جوفية
محصورة.

السحب التصريف الذي تسحبه المآخذ في النقط المختلفة على طول الترعة المغذية .

بيان السنحب تقرير عن سعة الترعة فى أحباسها المختلفة ، يستخدم فى تصميم مقاطعها .

الكراءة ( الكراكة ) dredger مكنة عائمة تستخدم عادة لتجريف النربة من مجرى مائى .

الانجراف مسافة تزحزح قارب التصريف إلى الحلف بفعل التيار في أثناء قياس سرعة المياه .

معمل الانسياق السرعة التي تنساق بها طبقة غشائية فوق سطح مكشوف .

drilled well بئر الثقب

بر بجرى حفرها كليا أو جزئيا باستعمال مكنات الثقب .

الثقب طrilling الثقب عملية خرق بالمثقاب لمادة كالتربة والصخر والمعدن وغير ذلك .

الرى بالتنقيط رى الأرض بأنابيب من البلاستيك يخرج منها الماء قطرة قطرة عند الأشجار أو المنباتات المرادرما . ويسمى الرى بالقطرات .

القطارة القطارة الماء على هيئة قطو ات تسقط على النربة المراد رماً.

بئر الدق ( البئر الانبوبية ) driven well بئر تنشأ بدق أنبوب طرفه الأسفل على شكل رأس رمح ، فلا يستعمل في هذه الحالة مثقب أو برامة أو جهاز حفر نافورى .

drive point = well point ركان البئر ( well point : )

منحنى الهبوط منحنى الهبوط منحنى الهبوط معدباً مكل خاص لمنحى سطح المباه يكون محدباً من كما محدث لطبقة الماء الساقط سقوطاً حراً من فوق الهدار .

الجفاف مدة يظل فيها تساقط المطر غير كافي لنمو المحاصيل .

البريخ المفهور البريخ المفهور بريخ يكون منسوب سطح المياه أمامه أعلى من فوهة مدخله .

السقط المفمور

drowned fall = submerged fall

مسقط یکون فیه منسوب المیاه الحلفیة أعلی
من منسوب عتبته ، و یتأثر منسوب المیاه

أمامه و تدفقها بمنسوبها خلفه .

التدفق المفمور

drowned flow = submerged flow حالة التدفق خلال منشأة أو فوقها حين يتأثر هذا التدفق بالانغمار أو بوجود مياه خلفية .

نسبة الانفهار النسبة بين ارتفاع منسوب المياه الخلفية فرق ذروة فتحة الرى، والارتفاع المقابل لمنسوب المياه الأمامية .

#### وزان الوحدة المجففة

dry unit weight = unit dry weight وزن جو امد التربة الى محتوبها الحجم الكلى لوحدة كتلتها .

السنة التي يفل فيها التساقط أو التصريف النهرى أو الظواهر الأخرى عن مقاديرها في السنة العادية .

## الترعة الزدوجة الفرض

dual-purpose canal
(أ) الترعة المستخدمة فى الرى إلى جانب
الملاحة ومرافق البلدية واحتياجات
الصناعة .

(ب) الترعة التي توَّدى وظيفة الرى في فصل من السنة ووظيفة الصرف في الفصل الآخر .

## القنوات المزدوجة الغرض

dual purpose ditches

قنوات صغيرة في الحقل تستخدم للرى وي

أحد الفصول ، وللصرف في فصل آخر . هذار منقار المطة duckbill weir

هدار ذو جدران رقيقة يشبه مسقطه الأفتى منقار البطة .

ductility المطولية

الخاصة التى تسمح بدرجة عالية من التشكل اللدن قبل الانكسار .

بئر الحفر dug well

بئر يزيد قطرها فى الغالب على قدمين ، بجرى حفرها باستعمال الآت الحفر البدوية أو مكنات الحفر .

القالاب dumptor

سيارة نقل سريعة ذات عجل منفوخ تفرغ شحنتها بقلبها إلى الأمام .

durability التانة

مقاومة مادة التبطين للعوامل الجويةو المؤثر ات الكيميائية أو التأكل .

تحملية الخشب الموامل الطبيعية التي مقاومة الخشب الموامل الطبيعية التي تساعد على إهلاكه .

#### المقنن المائي عند الفتحة

duty at outlet = lateral duty

الحصة الماثية المحسوبة أو المقيسة عند فتحة للإلرى أو عند رأس المسقاة .

#### المقنن المائي الاقتصادي

duty, economic water

( economic water duty : انظر )

مقنن الحقل duty, farm

( net duty المقنن الصافى )

مقنن البئر المساحة التي تروى من المبئر .

duty, water المقنن المائى ( water duty : )

dynamic similarity التشابه الدينامي

تساوى نسب الكتل والقوى فى الأصل ونظائرها فى البموذج .

تصريف استمرار التحرك

dynamic threshold discharge

التصریف اللازم لضمان استمرار تحرك مواد الرسابة فی مجری المیاه .

E

#### خطاب الضمان

earnest money = bid guarantee

( bid guarantee : انطر )

earth التراب

الفتات الصخرى الدقيق .

#### الست الترابي

earth dam = embankment dam

حاجز مياه من التراب أو الطين أو الرمل أو خليط من الرمل والحصى ، أو خليط من التراب والصخر .

آلات تحريك الأتربة

earth moving machinary

الآلات التى ترفع الأثربة وتنقلها ، أو التى تحرك الأنربة لتسوية سطح الأرض .

earth pressure ضغط التراب

الضغط أو القوة التى تؤثر بها التربة فى أى حائط .

earthen section المقطع الترابي

مقطع القناة التي يشتمل محيطها على المواديا الناعمة في للترية كالغرين وللطين .

المنقار الخلفي المحامة الحسر ، والذي يأخذ الطرف الخلفي لدعامة الحسر ، والذي يأخذ شكلا يعمل على تهدئة التدفق المنطلق من الممرات المتجاورة .

مقياس السبر بالصدى الوبركة يقيس جهاز لتقدير عمق المياه فى مجرى أوبركة يقيس المدة بين توليد إشارة الحس وبين عودة صداها بعد أن تسبر القاع ، ويقوم الحهاز تلقائيا بتسجيل هذه المدة وتحويلها إلى عمق.

**economic feasibility** المقتصادية التحقق من زيادة عائده اختبار المشروع للتحقق من زيادة عائده المتوقع على تكلفته المقدرة .

#### مسافة النقل الاقتصادية

economic haul distance مسافة النقل التي يكون تشغيل آلة تحريات الأتربة في حدودها أكثر اقتصاداً أو أكثر فائدة .

القيمة الاقتصادية لوحدة مياه الرى economic value of unit of irrigation water قيمة المحصول الناتج باستخدام وحدة مياه الرى زمن نمو المحصول.

## المقنن المائي الاقتصادي

economic water duty

المقنن المائي الذي يؤدي إلى :

۱ – أقصى إنتاج محصولى أو أقصى ربح صافى لكل وحدة مساحة عندما تكون الأرض هي المعيار المحدد.

۲ – أقصى إنتاج محصولى أو أقصى ربح
 صافى لكل وحدة من مياه الرى عندما
 تكون المياه هى المعيار المحدد .

# السحب الاقتصادى ( الإدرار الاقتصادى ) economic yield

أكبر معدل لكمية المياه التي يمكن سحبها اصطناعيا من الحزان الحوفي إلى درجة تجعل السحب فوق ذلك غير اقتصادى ، وذلك

دون توقع استنزافه أو تغير الخواص الكيميائية لمياهه في المستقبل القريب .

#### حوض الادخار

economizing chamber = thrift basin chamber

( thrift basin chamber : انظر )

#### سعة التخزين الحية

effective capacity = active capacity

( active capacity : انظر )

السماهية الفعالة النسبة بين حجم المياه الذي يعطيه جسم مساى تشبع بالمياه و الحجم الكلى لهذا الحسم و ذلك في ظروف هيدرولية معينة .

effective precipitation التساقط المجدى جزء المطر الذي ينتفع به في رى النبات .

المطر الفعال المحافظ المحافظ

effective snow melt ذوبان الثلج الفعّال

الجزء الذائب من الثلج الذى يصل إلى القنوات كمدد نهرى .

#### سعة التخزين الحية

effective storage = active capacity ( active capacity : انظر )

#### الإجهاد الفقال

effective stress = effective pressure = intergranular pressure متوسط الضغط المنقول من حبيبة في كتلة في من التربة ، وهو الذي يؤدي إلى إنجاد الاحتكاك الداخلي .

efficiency, irrigation كفاية الرى (irrigation efficiency : انظر

الفرع بطلق على المجرى المتفرع من مجرى رئيسى وطلق على المجرى المتفرع من مجرى رئيسي أو من محيرة ، كما يطلق على المجرى الذي تغذيه مياه جوفية .

#### التوازن المرن

مقياس الرفق المتدفق من واقع تفاوت الضغط في المياه الجارية بين الجانب المقعر للمرفق وجانبه المحدب .

## المسجل الكهربائي للزمن

electric chronograph ِ جهاز يسجل كهربائيا المدد الزمنية المتعاقبة .

السجل الكهربائي electric log ي ثبت نتائج اختبارات المقاومة الكهربائية التي تجرى عند مختلف الأعماق في بئر .

## طريقة التناظر الكهربائي

electrical analogy method أسلوب لدراسة ظاهرة من الظواهر الطبيعية مثل تدفق الماء الحوفى فى طبقات الأرض المسامية أمشبها بسريان التيار الكهربائى فى موصلات مختلفة ، وإجراء التجارب على نماذج كهربائية ، ثم استخدام نتائجها فى دراسة الظاهرة الطبيعية .

مقياس شريطي كهربائي

electrical tape gauge
مقياس يحتوى على شريط مقسم ، بأسفنه
ثقل يتدلى حتى يمس سطح السائل مؤثرا
هذا المس فى نبيطة كهربائية .

تأكل كهربى تأكل مصافى البئر أو خلافها أو بعض أجزاء مضخها بفعل الجهد الكهربى الناشىء بين المعادن الختلفة المصنوعة منها هذه الأجزاء .

## صهريج التمور البسيط

elementary surge tank

= simple surge tank

صهريج يقام أقرب ما عكن إلى مدخل العنفة
(التوربينة) لميتص تغيرات الضغط المفرطة
حماية للنفق أو لخط الأنابيب .

مسیل مرفوع elevated flume

مسيل يعلو سطح الأرض مرتكز ا على دعائم أو خوازيق .

بوابة طوارىء emergency gate

بواية تستخدم لإقفال مدخل قناة أو أنبوب عند الطوارئ .

مُخْلَص الطوارىء = مخلص مساعد emergency spillway = auxiliary spillway

بحرى طبيعى أو مجرى محفور يبعد قليلا عن السد ، ويستعمل فى الفيضانات العالية لتصريف المياه التى تزيد على كفاءة تصريف مخلص التخفيف .

#### الحشائش البارزة

emergent weeds = emergent aquatics = emersed aquatics

حشائش ضارة تكون جلورها تحت سطح المياه ، وينمو نباتها جزئيا تحت المياه ويعلو جزئيا فوق سطحها .

enamel paint العمان بالمينا

طلية لدهان السطوح المعدنية بطبقة ملساء تتميز نسبيا باللوام واللمعان والصلادة .

end contraction التقلص الجانبي التدنقة من التدنقة من

ت فوق هدارذی ثلمة بسبب ظروف جانبیة .

energy head الطاقة الكلية

ارتفاع خط الميل الهيدرولي عند أي مقطع

إلى أى مستوى إسناد أو إلى مستوى مائل ألمستوى قاع مجرى المياه في هذا المقطع ، وقد تسند الطاقة الكلية إلى أى مستوى إسناد أو إلى مستوى مائل كستوى قاع مجرى المياه .

#### خط الطاقة

energy line

خط بمر بارتفاعات الطاقة الكلية في مجرى مياه ، ويعلو هذا الحط الميل الهيدرولي بقيمة تساوى طاقات الحركة عند كل المقاطع على امتداد الحرى .

## اللاءمة الهندسية ( لمشروع رى )

engineering feasibility

صلاحية المشروع من الناحية الفنية ، وعلى سبيل المثال :

- (أ) كفاية مصدر المياه كمَّا ونوعاً .
- (ب) ملاءمة موقع السد من الناحية الحيولوجية ( إذا تضمن المشروع بناء سد ) .
  - (ج) توافر المواد لأغراض البناء .
- (د) ملاءمةظروف التربة لأغراض الزراعة .

## engineering maps خرائط هندسية

خرائط للمشاريع الهندسية تبين مسحاً دقيقاً على المستويين الأفقى والرأسى للمعالم الطبيعية والأعمال الهندسية وغيرها من للبيانات التي تتعلق بموقع المشروع وما يجاوره .

#### دهليز المدخل

entrance gallery = access gallery

( access gallery : انظر )

## منحنى التطويق envelope curve

منحنى يربط كل النقط التي تمثل الذروات المسجلة للفيضانات .

#### enveloping = shrouding

( shrouding : انظر )

## ephemeral stream المياه الموسمية الجارية

مجرى مياه أو جزء منه يعتمد تدفقه اعتمادا مباشرا على المطر ، ويجف مجراه تماما في أوقات معنة .

#### equilibrium الاتزان

يكون المجرى فى حالة اتزان حين تكاد الطاقة المتاحة بالتصريف والانحدار أن تكون كافية لحمل الرسابة ، وعندئذ لا يتغير شكل التيار أو انحدارهما ، وهى حالة مثالية يتجه المحرى نحو بلوغها .

## مخروط الانخفاض المواذن

equilibrium cone of depression

مخروط التأثير حين تستقر نتيجة الضخ عمدل تصريف مطرد.

#### عمق الهبوط المتزن equilibrium drawdown

الانخفاض النهائى الثابت لمستوى المياه الجوفية الناشيء عن ضخ التصريف من بثر بمعدل مطرد .

#### التصريف المتوازن للبئر

equilibrium well discharge أقصى معدل لتصريف البئر محفظ انخفاض

اقصى معدل لتصریف البر محفظ انحفاض الحفاظ انحفاض الحفاض عند مستوى معنن .

#### القطر الكافيء

equivalent diameter = sediment diameter ( sediment diameter : انظر )

## القطر المكافىء لحبيبات الرمل

equivalent sand grain diameter

قطر حبيبات الرمل التى إذا بطن بها السطح الداخلى لأنبوب ما يكون لها نفس قيمة معامل الاحتكاك فى الأنبوب

#### erosion التحات

تأكل سطوح الأراضى أو المنشآت بفعل المياه الحارية أو أنهار الحليد أوالرياح أو الأمواج .

#### الفيض escape

ما يسيل فيه الماء الفائض لتخليص الترعة مرر مياهها الزائدة ، فإدا أنشىء في نهاية الترعة سمى (مفيض النهاية tail escape=outfall >

#### قدرة السروب escaping power

النسبة المنوية بين التدفق النهرى عند نهاية حبس من الترعة وبينه عند بداية هذا الحبس وهى تمثل كمية المياه التي لم تستعمل في الحبس المذكور والتي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مقطع الترعة خلفه .

## الجرف escarpment

السلسلة المتصلة تقريبا من الصخور الشاهقة المنحدرة ، أو المنحدرات الحادة التي تأخف انجاها عاما واحدا ، والتي محدثها التحات أو التصدع .

#### حوض التبخر

evaporation tank = evaporation pan حوض التجارب الذى يستخدم فى تحديد التبخر من سطح المياه تحت ظروف جوية ونباتية مقيسة أو مرصودة .

#### مجمل التبخر والنتح = الاستهلاك المطلق للمياه

evapotranspiration

== consumptive water use

( consumptive water use : انظر )

excavator

الحفارة

مكنة مزودة بمحرك لحفر الأرض .

درجة الميل عند المخرج درجة الميل الهيدرولى لخطوط انسياب المياه الميدرولى الحطوط انسياب المياه فرش واق غير منفذ .

المحمل المنحوك المحمل المنحوك كرمي تحديل يسمح بتحوك الجسر طولياً وزاويًّا معا .

expansion-joint التميد

فاصل يترك بين نقطتين ثابتتين في الأجزاء المعرضة للجو ، ليسمح بالتمدد والتقلص في الاتجاه الطولى عند حدوث تغيرات في درجات الحرارة ، وليسمح بالتحرك رأسيا عند تفاوت غير متوقع في هبوط المنشأ .

المتفجر المتفجر من احتراقه ضغط عال مركب كيميائى ينجم من احتراقه ضغط عال يودى إلى الانفجار .

estimate

المقابسة

بيان التكلفة المقدرة لعمل مقترح .

المسب الخليجي estuary

مجرى يلتني فيه مد البحر بماء النهر ، ويطلق المصطلح بوصف خاص على ذراع البحر الممتدة حتى النهاية الدنيا للنهر .

evaporation البخر

١ - عملية تحول المياه من حالة السيولة أو
 التجمد إلى الحالة الغازية .

٢ ــ ناتج التبخر .

متوسط التبخر السنوي

evaporation, mean annual

( mean annual evaporation : انظر )

معوقات البخر

evaporation retardants = evaporation retarders

(أ) مواد ذات فاعلية سطحية غير قابلة للنوبان في الطبقات التي تحتها ، تكون حاجزا غشائيا رقيقاً فوق سطوح المياه لتقليل الضائع بالبخر من مياه الخزانات . ويطلق المصطلح على كل من المواد المستعملة ، والحاجز الغشائي الناتج عن انتشارها .

(ب) الوسائل أو الاحتياطات المطبقة لتقليل التبخر من سطوح المياه ، كمصدات الرياح والتظليل وغيرهما .

#### التجفيف exsiccation

تغر في منطقة يودى إلى نقص في الرطوبة دون أن يصاحب ذلك نقص في كمية المطر، ومن أمثلة ذلك تجفيف مستنقع في المنطقة .

#### الضفط الهيدرولي الخارجي

external hydraulic pressure الضغط الذي ينشأ خلف تكسية أوخلف الأجزاء

الساندة للتراب فىمنشأ هيدرولى نتيجة لتمر إكحم الماء الحوفي في الأرض الطبيعية غير المزودة بمجار تعمل على صرف المياه صرفا حرا ع أو بمصارف أنبوبية أو مرشحات معكه مهربته أو تقوب تذريف .

الفيضان غير المتوفع extraordinary flood فيضان يفوق الفيضان التصميمي .

F

face wall = breast wall جدار الدعم (انظر: ( breast wall

عامل الأمان factor of safety عامل يضاف إلى التصميم ضمانا لاستقرار المنشأ وعدم انهياره انهيارا مفاجئا .

fall = drop السقوط الفرق بين منسوب الطاقة الكلية أمام المستط ومنسومها خلفه .

#### السقط

fall structure = drop structure منشأ يصمم لتخفيض سطح المياه في قناة خلال مسافة قصيرة ، ولتبديد الطاقة الزائدة المنطلقة دون خطر .

## سرعة السقوط الانتهائية

fall velocity = terminal velocity (terminal velocity (انظر:

مقنن الحقل ـ القنن الصاني farm duty = net duty (net duty (انظر

الضائم في الزرعة farm losses

كمية المياه المفقودة في المزرعة بسبب مدير ع النوزيع وضعف التشغيل والتبخر والتحذال في التربة نتيجة الإسراف في الري .

الينبوع الصدعى
Fault spring = fissure spring ينبوع تغذية من مياه جوفية عميقة مساخحتة عادة ومشبعة بالمعادن ومتصلة بصدع حديث شديد الاتساع .

هدار الفيوم Fayum canal weir نوع من المساقط الرئيسية المستخدمة في محافظة الفيوم ، وهو ذو عتبة عرضها تصمحت متر ، وله جدار رأسي في الأمام وماثل بنسبة الله : ١ في الخلف ، ويغطى هو شه الخلفي بطبقة من الآجر لوقايته .

features of a project معالم المشروع مكونات المشروع الأساسية كالسدود والترع وللصارف ومحطات توليد القوة ومحطات الضخ مع تقدير تكاليف المشروع وفوا تلده -

ترعة الوصلة link canal ترعة الوصلة

( link canal : انظر )

fender Leal

غطاء واق يثبت فى جدران الهويس أو في السفن من للمنطدام بالحدار .

الرأس الطارد fending groyne

رأس يصد تيار تدفق المياه ويمنع التحات .

الخرسانة المسلحة

ferro-concrete = reinforced concrete ( reinforced concrete : انظر )

الرى التسميدى التسميدى الرى بالرش مع إضافة محاليل الأسمدة الكيميائية لمياه الرى .

الخصب قدرة التربة على مساعدة النبات في نموه و توفير

قدره اللزبه على مساعده اللبات في موه و و الغذاء بالنسب و المقادير المطلوبة .

fertilizer applicator موزع السماد

نبيطة تحتوى على إناء به محلول السماد الكيميائى توصل بالخط الرئيسى لأنابيب المرى بالرش أوالتنقيط لإضافة محلول السماد إلى مياه الرى .

السعة الحقلية السعة الحقلية كية المياه المحتجزة في التربة بعد النخاص بالصرف من مياه الحذب الأرضى الزائدة وبعد أن يقل معدل حركة الماء إلى أسفل بصورة محسوسة .

موضع التصريف الحقلي

field delivery point

. الموضع تصريف مياه الرى من مروى إلى الحقل.

**الساقى الحقلية** قنوات. ضحلة ذات ميول جانبية بسيطة لتستطيع المكنات الزراعية عبورها .

انابيب الصرف الحقلي

field drain pipes = land pipes = subsoil pipes

أنابيب قصيرة منالطين المحروق أو الحرسانة أو غيرهما ، تستخدم في الصرف المغطى .

مقطع الاتكاء fillet

زيادة سمك السد العقدى عند كتنى العقد وبالقرب منهما أو عند قاعدة الكابول .

filling culverts برابخ اللء

برابخ ذات فتحتين إحداهما في الحانب الأماى لبوابة الهويس العليا والأخرى في حوض المويس للمساعدة على ملء الحوض أثناء تشغيل الهويس.

شغط الغشاء film pressure

الفرق بين التوتر السطحى للمياه المغطاة بمادة غشائية ، والمياه غر المغطاة .

المرشع المرشع طبقة أو أكثر من مادة مسامية تنظم على الوجه اللدى يمنع تحرك جزيئات التربة بتأثير المياه الحارية .

اللاءمة الــالية المسروع المتحقق من تعويض عائده تكلفته المقدرة .

#### لطوب الحراري

firebricks = refractory bricks
طوب من مادة تصمد لدرجات الحرارة
للعالية .

#### لم النبول الدائم ( للنبات )

first permanent wilting point
. الحد الأعلى لمدى اللهول

#### ملع السمك fish ladder

طريق مخصص السمك يشتمل على سلسلة من الأحواض ، ينتقل فيها السمك من حوض لآخر إما من خلال ثقوب معدة فى الحدران الفاصلة بين الأحواض ، وإما بالوثوب من فوق الحدران

نغلاقية الخشب مدى طواعية الخشب للانشطار في اتجاه أليافه بتأثر قوة الشد العمودية على ذلك الاتجاه.

## fixed bearing الثابت

کرسی تحمیل یسمح بتحریك الجسر حرکة زاویة طفیفة ، ولایسمح بتحرکه طولیا .

## fixed bridge لچسر الثابت

الحسر الذي لا يتحرك بالدوران أو الرفع .

#### لهدّار المصمت ثابت اللروة

fixed crest weir = blind weir

يطلق على الهدار المصمت إذا لم يكن مزوداً
ببوابات فوق عتبته .

#### ليوابات ثابتة المفاصل

fixed hinged gates
البوابات المفصلية التي تظل مفصلاتها ثابتة
في موضعها .

## نظام التوزيع والتوقيت الثابت

fixed system

أسلوب لتحقيق عدالة توزيع المياه بين الشركاء فى فتحة دى . ويقضى بحصول الشريك على المياه لمدة محدودة على حسب مساحة ملكيته ، وعلى ذلك تحل دورة كل فرد مرة فى الأسبوع فى نفس اليوم ونفس الوقت . وتحسب الدورات بحيث تكمل فى مجموعها أسبوعا .

#### flagged actions احداث معلمة

الأعمال الإدارية والتنفيذية الرئيسية التي ينبغي إجراؤها أتناء السنة ، كالتعاقد على إنشاء عمل كبير أو إنجاز عمل هام ، أو البدء في رى جزء من أرض المشروع تميز بوضع أعلام صغيرة عليها في البرنامج المفصل مع ذكر تاريخها بالأيام والشهور .

## flap gate = flap door بوابة مرتدّة

بوابة تركب عند نهاية كل أنبوبة من أنابيب الطرد بمحطات الضخ ، وتظل مفتوحة بدفع الماء في اتجاه الطرد ، وترتد عند وقف المضخة لمنع عودة الماء من حوض الطرد الى الأنبوبة .

#### عارضة تعلية الذروة

flash board = stop plank

لوح سميك يرتكز على شق طولى فوق ذروة السد أو القنطرة أو المفيض للتحكم في منسوب المياه ، ويثبت غالباً في وضع أفتى بعوارض أو دعامات عند طرفيه .

#### مأخذ عائم .. مأخذ متنقل

floating intake == movable intake ( movable intake : انظر )

#### الحشائش الطافية

floating weeds = floating aquatics = surface aquatics

حشائش طافية فوق المياه ، حرة الحركة لعدم رسوخها فى التربة ، أو حشائش ذات جذور راسخة فى جوانب القنوات وقيعانها ، ويكون طفوها على مساحة ثابتة .

#### الفيضان flood

ارتفاع نسبى واضح فى منسوب النهر عن مقداره المعتاد . يطلق المصطلح ايضا على ما قد ينجم عن هذا الارتفاع من إغراق للأراضى المنخفضة كما يطلق على أى تجمع مائى يرتفع منسوبه ويتزايد حجمه ويطغى على أرص ليس مألوفا أن تغمر على هذا النحو .

#### flood abatement الحد من الفيضان

الاحتياطات التي تتخد خارج المجرى المائى لتخفيف ذروة الفيضان .

#### flood absorption الفيضان

الحد من ارتفاع الفيضان بتحويل جزء من المياه إلى خزان أو مجرى أو وادٍ أو مجرة .

## محور الفيضان axis

الاتجاه العام لتدفق تيار الفيضان .

#### الفيضان الخاطف flash flood

فيضان قصير المدة فجائى الارتفاع تصحبه طفرة عالية في معدل التدفق وبحدث عادة نتيجة مطر شديد فوق منطقة صغيرة.

## flashing stream المجرى الومضي

مجرى تتجمع فيه مياه المنحدرات الحادة بسرعة فى مستجمع أمطار ، فتعلو فيه ذروات الفيضان عقب هطول المطر مباشرة كا تنحسر عنه المياه بسرعة التجمع نفسها.

## مرونة الفتحة angle flexibility of outlet

النسبة بين معدل تغير التصريف من فتحة الرى ومعدل تغير التصريف في مجرى التغذية .

#### الفرش الواقي الركامي

flexible apron = talus ( talus : انظر )

#### المثبت الجزئي للتصريف

flexible module = semi - module ( semi - module : انظر )

### سلسلة أهوسة

flight of locks = lock flight ( lock flight : انظر )

## أمقياس العالمة doat gauge

كتلة من الخشب أو الفلين أو من الزنك المجوف والنحاس تطفو على سطح السائل فتسجل منسوبه أمام مسطرة قياس.

## float gauging القياس بالعائمة

قياس سرعة المياه باستخدام العائمة المثقلة .

#### الفيضان العريض الذروة

flood, broad - crested

( broad-crested flood : انظر )

flood, catastrophic الفيضان المعر

( catastrophic flood : انظر )

التحكم في الفيضان المقاية من الفيضان . التدابر التي تتخذ لضان الوقاية من الفيضان .

## خزان الوقاية من الفيضان

flood - control reservoir = single-purpose flood control reservoir

الخزان المنشأ على أساس أن يكون تشغيله مقصوراً على التخزين المؤقت لمياه الفيضان التي تطلق ممجرد أن تسمح ظروف الحجرى بذلك .

التخزين للوقاية flood control storage السعة المراعاة فى الخزان لاستيعاب مياه الفيضان واحتجازها كليا أو جزئيا .

#### ذروة الفيضان

flood crest = flood peak = flood summit أعلى منسوب تبلغه مياه الفيضان .

#### خسائر الفيضان

flood damage = flood losses

ما يحدثه الفيضان من إتلاف جزئى أو كلى
للمنشآت والحاصيل ، وما يترتب عليه من
إضرار بصحة الإنسان والحيوان .

flood, design الفيضان التصميمى ( design flood : انظر )

## الفيضان غير التوقع flood, extraordinary

( extraordinary flood : انظر )

flood, flash الخاطف

(flash flood : انظر )

تردد الفیضان flood frequency

متوسط عدد المرات المحتمل اقترانها بفيضان محدد المقدار على مدى حقبة من السنين .

## flood irrigation الرى بالقمر

طريقة رى يغطى فيها سطح الأرض بمياه ذات عمق كبير ، وتبرك المياه فوق الأرض مدة طويلة فيؤول أكثرها إلى داخل التربة بالتشرب ، ويفرع سطح الأرض من المياه المتبقية لتصبح الأرض معدة لزراعة المحاصيل بعد ذلك . والغمرة الواحدة تكنى في العادة الإتمام "نمو الحاصيل .

## الطور البرى للفيضان

flood, land phase of

( land phase of flood : انظر )

#### علامة الفيضان

flood mark = high watermark

الأثر الذي يتركه الغرين عند أعلى منسوب

🚡 تصل إليه المياه في خلال فيضان أو مد .

مقياس الفيضان الفيضان

جهاز لقياس ارتفاع للفيضان .

السهل القابل الانشهار السهل القابل الانشهار جزء من وادى النهر يتاخم مجراه ، ويغرقه الفيضان العالى .

flood routing تتبع الفيضان

(أ) للتحديد المتنالى لتوقيت وصول موجة الفيضان وشكلها عند المواقع المتنابعة على طول المجرى .

(ب) الطريقة التي يمكن بها محديد الرسم قناة طبيعية أوصنا المياهي ( الهدروجراف ) لأى نقطة على الغرش الغرش تقع قبلها .

سلسلة الفيضانات flood series

قائمة بأحداث للفيضان في خلال مدة معينة ، مرتبة في العادة حسب مقاديره .

flood, sharp-crested الفيضان حاد النروة

( sharp-crested flood : انظر )

flood, sheet الفيضان الصفائحي ( sheet flood : )

حوض تخزين الفيضان

flood storage basin
حوص أو خزان مختزن جزءا من مياه الفيضان
ليحجزها حتى ينحسر الفيضان فبعاد إطلاقها

حجم الفيضان التصريف اليومى المار موقع معين في خلال مدة الفيضان.

الإندار بخطر الفيضان المعال المعال المعار ا

مسرب الغيضان تصريف مياه الفيضان. قناة طبيعية أوصناعية لتصريف مياه الفيضان.

floor الفرش

البلاطة المبنية التى تقام عليها الدعامات ويكون سطحها العلوى فى القناطر مرتكزا للبوابات .

الحصة العنيا الخصة العنيا الخرض الواحد الحد الأدنى المقدر لنصيب الغرض الواحد من كلفة مشروع متعدد الأغراض .

الانحدار الحرج الذي يصاحب تفكك الانحدار الهيدرولي الذي يصاحب تفكك في جزيئات التربة ، فتكون عرضة للانجراف.

flow التسعيفق المسلمة المياه والغرين والرمل الماء أو حركة المياه والغرين والرمل

.. إلخ ، أو التصريف أو جملة ما يحمله جرى الماه .

الرى بالجانبية (الريّ بالراحة)

flow irrigation = gravity irrigation iظام الرى الذى يكون فيه مصدر المياه في مستوى أعلى من مستوى الأرض المزروعة.

تراوح الستوى الجوني

**Fluctuation** of water table phreatic fluctuation

( phreatic fluctuation : انظر )

flume مسیل صناعی

مجرى مياه صناعى يرتكز على دعائم مستقلة لحمل المياه فوق المنخفضات أو فوق أرض وعرة أو حين لا يكون نقل المياه بالوسائل العادية عمليا أو اقتصاديا .

منشآت السيل Flumed structures

(أ) منشأ هيدرولى كجسر أو مسقط أو بدُّالة يبنى فى مجرى أو قناة ويكوت مقطع المياه فيه متقبضا ، ويستخدم فى قياس تصريف الحرى .

(ب) منشأ هيدرولى يكون عرضه أو مقطع المياه فيه، متقبضا ، ويستخدم في قياس تصريف المحرى .

(ج) قناة صناعية لإجراء التجارب على نماذج المنشآت الهيدرولية .

flume, portable مسيل متنقل

( portable flume : انظر )

flush irrigation الرى بالسريان الصفائحي

طريقة رى تسرى فيها المياه فوق سطح الأرض فى شكل صفحة ذات عمق قلما ،

الارص في شكل صفحة دات عمق قليل ،

ويكون تقدمها بطيئا فترشح فىداخل التربة ،

وفى للعادة تكنى الرية الواحدة لنمو المحصول -

flushing

استخدام تيار شديد من المياه فى إزالة المواحد المترسية ؟

flow, laminar التدفق الانسيابي

( laminar flow : انظر )

خط الإنسياب خط الانسياب

المسار الذى تتبعه جزيئة المياه فى اثناء تسربها فى الأرض تحت ظروف الانسياب الطبقى .

أعلى تصريف عادي

flow, maximum normal

( maximum normal flow : انظر )

flow- net الإنسياب

التمثيل البيانى لخطوط الانسياب وخطوط تساوى الحهد .

مقياس البوق flow- nozzle meter

جهاز يقيس معدل التدفق من تفاوت الضغط خلال البوق .

التدفق النوامي flow, sinuous

(turbulent flow : انظر )

flow, steady التدفق المطرد

( steady flow : انظر )

flow, stream line التدفق الانسيابي

( laminar flow : انظر )

flow, uniform التدفق المنتظم

( uniform flow : انظر )

flowing well البئر الدافقة

بثر يسيَل ماؤها على مطح الأرض دون الاستعانة بوسيلة رفع .

نظام التوزيع المتتابع follow-on system أسلوب لتوزيع المياه بين الشركاء بحساب دورة كل شريك على أساس عدد الساعات المحددة لاستخدام التصريف اللازم لوحدة المساحة ، وحين ينتهى أحد الشركاء من الرى على هذا الأساس ، يعقبه التالى في جدول التوزيع .

رصيف الجسر sidewalk . الحزء الخصص للمشاة من أرضية الحسر .

forecasts = predictions ( predictions : )

## قوة السحب الحرجة

force, critical tractive ( critical tractive force . انظر

force, tractive وقوة السحب ( tractive force : )

وجه الشاطىء جزء الضفة أو الشاطىء القريب من المياه والذى ينحدر تدريجا نحوها ، فتغمره الأمواج العالية وتنحسر عنه المنخفضة .

**التطريق** تشكيل المعدن وهو ساخن باستعمال المطرقة أو المكبس .

دهلين الأساس دهلين الأساس دهلين الأساس دهليز لصرف المياه التى تتخلل الوجهة الأمامية للسد أو التى تتسرب من أساساته ، وفي هذا الدهليز تعمل عادة ثقوب الحقن الإنشاء الستارة الأساسية السد .

أنفاق الأساس أنفاق تحفر في الصخر تحت قاعدة السد أنفاق تحفر في الصخر تحت قاعدة السد لأغراض الحقن ، بالإضافة إلى استخدامها في قياس تحركات الأساسات نتيجة التغيرات في أحمال مياه الخزان أو أحمال الأساس أو نتيجة الهزات لذ لذ الدة .

السد الهيكلى الخشب أو الفولاذ ، حاجز ينشأ غالباً من الخشب أو الفولاذ ، يشكل بحيث تكون له واجهة تقابل المياه مدعومة بقوائم انضغاط .

العوَّامة الحرة التحرك لا يعوق انطلاقها عائق .

السقط الحر complete fall الحلفية مسقط يكون فيه منسوب المياه الحلفية أوطأ من منسوب عتبته ، ولا يتأثر فيه التدفق عنسوب الحلف .

التعفق الحي التعفق الحي حالة التدفق خلال منشأة أو فوقها حين لا يتأثر التدفق بالانغمار أو بوجود مياه خلفية .

## نفق حر التدفق

free flow tunnel = free level tunnel item. نفق يتدفق فيه الماء حراً دون ضغط.

الإنفاق حرة التدفق free-flow tunnels أنفاق يتدفق الماء فى جزء من مقطعها ، فتكون ظروف التدفق فيها شبيهة بالحبارى المكشوفة .

#### الياه الجوفية الحرة

free ground water = phreatic water

( phreatic water : انظر )

## الهدَّار الحر

free weir = clear overflow weir = free overfall weir

هدار غير مغمور لا يتأثر التصريف فوقه عنسوب المياه في الخلف .

#### الخلوص ( في المجزى )

freeboard = total freeboard

الفرق بين خط التصريف الكامل وقمة
الضفة أو المنشأ .

#### مناوبات الري

frequency of irrigation = irrigation intervals

عدد الأيام المنقضية بين بدء إمداد حقل عياه الرى ، وبدء إمداده بالرية التالية .

## الصيقيع

(أ) ترسب جليدى فى صورة ريشية رقيقة نتيجة النكثف المباشر لبخار الماء فى شكل بلورى ، ويكون ذلك فوق أجسام أرضية تقل حرارتها عن درجة التجمد .

(ب) حدوث درجات حرارة تقل عن درجة للتجمد .

#### رقم (( فرود )) Froude number

رقم لا بعدى يمثل النسبة بين تأثيرى القصور الذاتى والحاذبية الأرضية فى المائع ، وينسب إلى العالم « فرود » .

full meander = meander كامل ( meander : انظر )

#### ممامل التصريف الكامل

full supply factor

خارج قسمة المساحة المقدر ربها خلال مدة الأساس (أو المحصول) على التصريف الكامل عند رأس الترعة .

#### خط التصريف الكامل

full supply line = maximum flow line ( maximum flow line : انظر )

## حوض مياه جوفية تام التطوير

fully developed water basin

حوض مياه جوفية يتساوى الماء المرفوع منه مع الماء الوارد إليه أو يزيد عليه ، وفى الحالة الأخبرة قد يحتاج إلى إمداده بمياه إصافية لحفظ توازنه .

#### البئر الكاملة

frost

fully penetrating well = perfect well بثر تتغذى من مياه جوفية ، وتمتد عمقا حتى قاع الطبقة الحاملة لهذه المياه وتنشأ بحالة تسمح للمياه بدخول البثر من سمك الطبقة المشبعة كلها .

ري الخطوط

furrow irrigation رى الأرض بتدفق المياه في خطوط (أخاديد)

قليلة العمق تشق بالآلات الزراعية .

الراوي الحقلبة furrows

قنوات تشق بالآلات الزراعية بين صفوف

اناييب سيفونية furrow tubes == spiles ( انظر : ( spiles

اللحام بالصهر fusion welding عملية وصل قطعتين معدنيتين بطريق صهر

G

حشايا الاحجار ( الجابيونات ) gabions صناديق من السلك الشبكي تملأ بالأحجار وتوضع في " صفوف على ميول الأنهار أو المحارى الماثية الكبيرة لوقايتها من النحر حابك الباب وتستخدم ملطما للأمواج .

> الدهليز gallery فتحة أو ممر في منشأ ، وتترك فيه بعد إنجازه ، وقد يكون اتجاه الدهليز عرضيا أو طوليا وقد يكون أفقيا أو منحدراً .

> > مجموعة الآبار الشتركة

gang of wells = battery of wells عدد من الآباري يستخرج ماؤها عضخة واحدة .

السر الدافقة بتاثر الغاز

gas- lift flowing well بئر تتغذى من مياه جوفية يكون ضغطها <u>آثراً</u> الهيدروستاتي غبر كاف لرفعها فوق سطح الأرض ، ولكن اختلاطها بغاز طبيعي بجعلها تتدفق على السطح .

مخلص ذو أبواب = مخلص محكوم gated spillway = controlled spillway

( controlled spillway : انظر )

gate seal مادة أو نبيطة توضع على جانبي البوابة أو أسفلها لمنع تسرب المياه ، كما توضع أعلاها في حالة اليواية المغمورة .

مقياس ( المنسبوب ) gauge = gage ١ - جهاز أو مقياس مدرج أو أي نبيطة أخرى لرصد منسوب المياه في المحرى أو تسجيله تلقائيا .

٢ - المنسوب الذي يسجله المقياس.

منسوب الاسناد gauge datum

ارتفاع صفر المقياس فوق منسوب مقارنة معين .

gauge, float مقياس العائمة ( انظر ۽ ( float gauge

# القياس الاسلى ( الخطافي أو الستقيم ) gauge, hook and point

( hook and point gauge : انظر )

#### بئر المناسيب

gauge well = float well = stilling well = recorder well

بئر صناعية مغلقة فى جوانها وقاعها ، يركب بها جهاز لقياس المناسيب ، تتصل بمياه النهر والترعة عن طريق مدخل أو أكثر والغرض منها إخماد أمواج المحرى بما يسمح لمنسوب المياه فى البئر بالارتفاع أو الهبوط تمشيا مع التغيرات الفعالة فى مناسيب النهر أو الترعة .

gauging, float القياس بالعائمة ( float gauging : انظر )

**acdة القياس** محطة القياس موقع مختار على مجرى المياه مجهز بالمعدات اللازمة لإعطاء البيانات الأساسية التي يبني عليها التسجيل المنتظم للتصريف .

الكيهياء الأرضية ووochemistry علم يبحث في التركيب الكيميائي للقشرة الأرضية .

#### الهيدرولوجيا الجوفية

geohydrology = ground water hydrology فرع الهيدرولوجيا اللدى يبحث فى المياه الحوفية من نواحى حدوثها وحركتها وتغليتها ونزحها كما يبحث فى خواص الصخور التى تتحكم فى حركة المياه الحوفية وتخزينها وطرق فحص هذه المياه واستخدامها.

النشابه الشكلي النشابه الشكلي الأبعاد الطولية في النسب بن كل الأبعاد الطولية في الأصل ونظائرها في النموذج.

## الفيزيقا الأرضية (جيوفيزيقا)

geophysics علم يبحث فى الخواص الفيزيقية للقشرة الأرضية من ناحية بنائها وتركيمها وتطورها .

geyser الينبوع الحار

ينبوع ينفجر منه عمود ساخن من المياه أو الطين أو مزيج منهما .

النجسر ذو العوارض من الخرسانة جسر نحمل سطحه على عوارض من الخرسانة المسلحة ، أو عوارض من الصلب ذات الواح شبكية .

glacier الثلجة

حقل أو تجمع جليدى يتكون فى منطقة يفوق فيها معدل تساقط الثلج معدل ذوبانه ، وتتحرك المثلجة بطيئا فوق منحدر جبلى أو فوق واد ، وتنشر فى منطقة شاسعة .

الطوب الزجاجي والمعالج المس صلد لامع الزجاج .

المضيق أو العثق أو الممر الضيق بين الحبال. الأخدود الصغير أو الممر الضيق بين الحبال.

خط التحدر هو الخط المحادد عادة بأو تاد تحدر ليدل على الانحدار المطاوب ، وذلك في حالة تسوية الأرض لإعدادها للرى .

#### خط الميل الهيدرولي

grade line, hydraulic

( hydraulic grade line : انظر )

وتد التحدر grade stake

وتديدق فى الأرض ليدل على منسوب تحدر معس .

مسطح مدرج مدرج الله أو متغيره في مسطح ذو درج الله الله أو متغيره في

grader äí io

آلة دات شفرة عريضة بمكن إمالتها لتفريع التراب على الجانبين ، كما يمكن رفع الشفرة وخفضها برافع في كل من الحانبين .

درجة الميل الهيدرولي

انجاهه الطولي .

gradient, hydraulic

( hydraulic gradient . انظر )

grading = levelling ( levelling : انظر )

مياه الجاذبية الارضية = الياه الحرة

gravitational water = free water المياه المنصرفة من خلال التربة بتأثير الحاذبية الأرضية .

#### مياه الجاذبية

gravitational water = Vadose water المياه الزائدة على مياه الامتزاز ومياه الالتصاق والتي تتسرب نحو المياه الحوفية .

gravity arch dam السد الثقلي العقدي الدي يكون مسقطه في كامل

طوله منحنيا فى الأمام بدرجة كافية ، وفى هذه الحالة يتكفل التأثير العقدى بجزء من الحمل المرتكز على السد .

#### السد الثقلي

gravity dam = solid gravity dam السد البنائى المصمت الذى يتكفل وزنه مقاومة الحمل الواقع عليه .

#### الهدار الثقلي

gravity weir = masonry weir

هدار من الحجر أو الطوب أو الخرسانة

یکون مبیاه قاطعاً لامیاه ویعتمد ثباته علی
وزنه .

#### مخطط شبكي

grid chart = rectilinear chart ( rectilinear chart : انظر )

#### شبكة المرف الشبيهة بالشواة

gridiron drainage system

شبكة صرف تصب فيها المصارف الحقلية المتوازية فى المصرف الفرعى أو الرئيسى من جانب واحد فقط .

الرقعة الكلية (لمشروع رى) gross area الحد الأقصى لمساحة الأراضى المقرر تغذيتها من شبكة المشروع أو المصدر المائى أو الترعة .

#### السعة الكلية للخزان

gross capacity = total reservoir capacity
( total reservoir capacity : انظر )

#### الرقعة المتحكم فيها

gross commanded area

جزء المساحة الكلية القابل للرى بالراحة .

## المقنن المائي الإجمالي

gross duty = diversion duty | الحصة المائية المقدرة أو المقيسة عند مصدر تفرع موارد الرى .

## gross irrigable area الرقعة القابلة للرى

المساحة الكلية للمشروع مطروحا منها ما يستبعا. لعدم صلاحه بسبب طبيعة تربته أو بسبب الارتفاع الشديد الذي يجعل ريه بالرفع عبر اقتصادي .

## gross lift area الرقعة الكلية للرى بالرفع

الجزء من المساحة القابلة للرى الذى يتعذر ريه بغير الضخ .

#### السعة الكلية للخزان

gross reservoir capacity = total reservoir capacity

( total reservoir capacity : انظر )

## صقیع الأرض ground frost

مياه متجمدة على أوراق النبات ، وهو ضار بها .

## المياه الجوفية

ground water = underground water = subterranean water
المياه التي توجد في منطقة التشبع والتي تغذى الآبار والعيون والقنوات .

شریان مائی جوفی تحوین انبوبی من مادة نفوذ مشبعة بمیاه و اقعة

تحت ضغط أرتوازى ومغلفة بمادة أقل نفاذية أو كتممة .

#### الحافظة على الياه الجوفية

ground - water conservation

! الاستغلال الرشيد لموارد المياه اليجوفية

#### ground-water dam السد الجوفي

تجمع طبيعى أو صناعى من مواد غير منفذه أو ذات إنفاذية ضعيفة ، ويكون هذا التجمع تحت سطح الأرض وفى وضع يعوق تحرك المياه الجوفية أفتياً ، فينشأ عن دلك اختلاف واضح فى مستوى هذه المياه على جانبى السد .

## تناقص المياه الجوفية

ground - water decrement

المياه المسحوبة فى زمن معين م الخزان الجوفى لرقعة معينة بسبب التبخر أو النتح أو تدفق الينابيع أو ضخ الآبار ... الخ.

## فاصل الماء الأرضي ground water divide

خط یفصل بین امحدارین لمستوی الماء الأرضی علی جانبیه .

#### الهيدرولوجيا الجوفية

ground water hydrology ( geohydrology : انظر )

#### تزايد المياه الجوفية

ground - water increment or accretion المياه التي تضاف في زمس معين إلى الحزان الحوفي لرقعة معينة من جميع المصادر كالتسرب من المجارى والأمطار وفائض الرى .... اللخ .

#### بيان المياه الجوفية

ground water inventory

تقدير مفصل لكمية المياه المضافة إلى خزان جوفى ، مقارنة بكمية المياه المسحوبة منه فى زمن معين .

#### الاستفلال الزائد للمياه الجوفية

ground water overdrift

سحب المياه الحوفية بمعدل يتجاوز التصريف المأمون

#### إعادة شحن خزان المياه الجوفية

ground-water recharge = recharge of an aquifer

(recharge of an aquifer : انظر)

## إعادة شحن الخزان الجوفي

ground-water replenishment

إعادة الخزان الحوفى إلى مستوى مخزونه . العادى بعمليات طبيعية أو صناعية . (artificial recharge

#### خزان الياه الجوفية

ground-water reservoir

(أ) خزان تختزن فيه المياه الجوفية بوسائل طبيعية أو صناعية لاستخراجها واستعمالها وقت الحاجة .

(ب) تكوين جيولوجي مسامي حامل للمياه .

## ground-water runoff المد الجوفي ا

المياه التي تصل إلى مجرى مائى فى صورة نبع أو مياه متخلله بعد اختراقها التربة وهبوطها إلى مستوى المياه الحوفية

#### المياه الجوفية المخزونة

ground-water storage

مرحلة الدورة المياهية التى تكون المياه فيها فى صورة مياه جوفية داخل منطقة التشبع بما فى ذلك مرحلة دخول المياه منطقة التخزين وخروجها منها .

#### طبقات الياه الجوفية

ground-water storeys

طبقات أرضية حاملة للمياه بعضها فوق بعض ، مفصولة بطبقات من الأرض ، إنفاذيتها قليلة أو معدومة .

grout . الحقين

ماثع أو خليط من المواثع يسهل صبه أو حقنه .

#### ستارة حقن grout curtain

ستارة قاطعة للمياه تنشأ تحت السدود بحقن التربة حقنا مكثفا لتخفيض النفاذية فيها إلى أقل حد ممكن .

grouting الحقن

عملية صب الحقين أو حقنه .

#### مدة الضمان

guarantee period = maintenance period ( maintenance period : انظر )

guard gate بوابة الحبس

بُوابة توضّع عند مدخل فتحة القنطرة وتقفل لحبس الماء عندما يراد التفتيش على القنطرة أو إجراء إصلاحات في مبانيها .

بوابات الأمان

guard gates = double safety lock gates بوابتا هويس إضافيتان تركبان فى الداخل بديلتين للبوابتين الخارجيتين عند الحاجة إلى إصلاح الأخبرتين .

**guard rail** = hand rail العرابزين حاجز على جانبي الحسر ينشأ من تركيبات

خفيفة ليكون سياجا لمرور الراجلين و الحيوان لكنه لا يقوى فى الغالب على تحمل صدمات المركبات .

guide wall = leading jetty : جدار مرشد ( leading jetty : )

H

السبرَد rail

قطع صغيرة شبه كروية تتساقط أثناء العواصف الرعدية ، وتتكون أمن قشور من الجليد الشفاف والثلج المدمج .

الشق الشعرى الشعرى hair crack صدع ضيق ودقيق وغير منتظم المسار ، يظهر على سطوح الحرسانة ومنتجات الطين دون أن غيرقها اختراقاً عميقاً .

الطبقة الصماء تكوين ناتج من تساقط مواد ذائبة مثل كربونات الكلسيوم أو السليكا سنة بعد أخرى إلى أعماق معينة تحت سطح التربة يكسب التربة تماسكاً وتصلداً فيحد من نفاذ المياه لأسفل.

الخشب الصلد الخشب الصلد الأرراق .

الصلادة القاومة للنقر والحت والخدش .

السُلَفة \_ الزحافة harrow

آلة زراعية تستخدم أساسا فى تفتيت كتل التراب ، وسحق التربة المحروثة ، وتمهيدها كما تستخدم أحيانا فى تغطية الأرص المزروعة بالقش أو التبن ، وفى تغطية البذور وإزالة الأعشاب .

haul distance = haul مسافة النقل

مسافة نقل الأتربة من محور موقع الحفر أو مركزه إلى محور موقع الردم النهائى أو مركزه مقيسة على خط مستقيم بين الحورين أو المركزين أو على أقرب طريق للوصول بين الموقعين .

الطمو أمام الجسر

heading - up bridge = bridge afflux (bridge afflux : bridge afflux )

head loss = loss of head ققد الطاقة ( loss of head : انظر )

head, pressure طاقة الفيفط

> ( pressure head (انظر:

head race مجرى المدخل

الهرى الذى محمل المياه إلى سانية ( ساقية ) أو عنفة « توريبنة »

head regulator قنطرة الفم

١٠ أيبي عدد مأحد الرعة للتحكم في تصريف المياه ولحجز النفاية والرسابة .

head room التخلوص

المسافة الرأسية بنن أعلى نقطة في مركب ملاحى وأوطأ نقطة فى الأعضاء البارزة من

head, velocity طاقة الحركة ( velocity head (ائظر ،

headwater = headwaters أعالي النهر الأحباس العليا للنهر قرب منبعه .

تخزين اللروة head water storage أعمال إنشائية تصمم لخزن أو احتجاز مياه المطر في موضع هطولها أو أقرب مكان إلى هذا الموضع للحد من ذروة الفيضان .

منشآت الرى الرئيسية

headworks = diversion works مصطلح جامع لكل منشآت الرى الرثيسية ( الهدارات والسدو د وقناطر الأفواه وأعمال بها من أعمال بنائية ) اللازمة عند مآخذ الترع

الرئيسية لتحويل تدفق النهر أو التحكم فيه ولموازنة تصريف المياه فى الترع الرئيسية .

التقبب

نعوك التربة إلى أعلى بالتمدد أو الإزاحة نتسجة لامتصاصها الرطوبة أو إزالة الأحمال التي تعلوها أو دق الخوازيق فها أو غبر ذلك .

# ارتفاع القفزة المائية

height of hydraulic jump المرق بن عمق المياه خاف القفزة وعمقها أمامها .

herbicide = weedicide مبييد العشسب ( weedicide : انظر )

# شيكة الصرف الشبيهة بفقرة السمكة herring - bone drainage system

شبكة صرف يكون فها تخطيط المصرف الرئيسي والمصارف الحقلية شبها بفقرة

# سيفون الضغط العالى

high head syphon

سيفون يعمل نحت فرق في مناسيب المياه يتجاوز ارتفاع عمود الماء المساوى للضغط الحوى ( ۱۰٬۳۳ أمتار ) .

# البوابات الفصلية

hinged gates = swing gates تهديب النهر أمام المنشآت وخلفها وما يلحق البوابات التي يعتمد تشغيلها على المفصلات الثابتة أو المتحركة .

### بوابات الصراع الفصلي

hinged - leaf gates

نوع من البوابات الثابتة المفصلة التي تشتمل على مصراع مستو وجاسىء ، له مفصلات مرتكزة على محمل على امتداد الحافة السفلى للبوابة .

# مخطط تساوی الزمن (هستوجراف)

histograph = isochrone

خريطة لنهر أو حوض تصريف عايها خطوط تبين أزمنة انتقال الماء من وقت تساقط المطرحي التدفق عند المصب.

السد الأجوف

سد ذو دعامات تتجمع أو يتصل بعضها ببعض بحيث تترك فجوات مجوفة فيا بينها ، ومثال ذلك سد « دكسنس » في سويسرا .

# السد الترابي المتجانس

homogeneous earth dam

سد مكون من صنف واحد من المواد . باستناء مواد الطبقة الواقية فوق الواجهات الظاهرة من السد .

العوائق النخروبيسة العوائق النخروبيسة العوائق التخروبيسة العدادية النحل ، وتستخدم لهدئة

بمرات نشبه خلایا انتخل ، و نستخدم نهدد. اضطراب للندفق .

القياس الأسلى (الخطافي أو المستقيم) hook and point gauge

مقياس قابل للضبط يشتمل على عود معدني مستدق الطرف يمكن تثبيته محيث يلامس طرفه مسطح المياه فإذا كان الطرف متجها إلى أعلى سمى الجهاز بالمقياس الأسلى الخطاف وإذا كان متجها إلى أسفل سمى بالمقياس الأسلى المستقم .

# المضخة النابدة الافقية

horizontal centrifugal pump

مضخة نابذة يكون عمود إدارتها أفقيا .

صورة فوتفرافية افقية

qorizontal photograph
صورة فوتغرافية التقطت وآلة التصوير فى
وضع أفتى.

القطع الأفقى (لسد عقدى)

horizontal section = arch section ( arch section : انظر )

مبيدات العشب الهرمونية او منظمات نمو العشب

hormone herbicide = weed growth regulators

مواد كيميائية هرمونية ذات أتر ماحق على . نمو العشب يؤدى إلى موته .

humid اأرطب

وصف لمنطقة أو مناخ تزيد فيهما الرطوبة على الاحتياجات الفعلية للزراعة الأمر الذي يقتضى في الغالب توفير وسائل للصرف تخلصا من الرطوبة الزائدة.

الرطوبة النسبية humidity, relative ( relative humidity )

hydrated lime الجر الطفأ

مسحوق ينتح عن معالحة الحبر الحي بالماء .

hydraulic drop الهبوط الهيدولي

ظاهرة موضعية يشاهد فيها التغير السريع فى التدفق من الحالة دون الحرجة إلى الحالة فوق الحرجة نتيجة للتغير المفاجىء فى انحدار المجرى أو فى مقطعه العرضى ، فيؤدى إلى هبوط حاد فى سطح المياه .

الكفاية الهيدرولية المقطع العرضى القناة إلى التدفق المقطع الأكثر كفاية الشكل الهيدرولي المناظر .

سعد الردم الهيدرولي المردم ونقلها سد ترابي بجرى فيه حفر مواد الردم ونقلها والمقاؤها في جسم السد بطريقة هيدرولية.

الاحتكاك الهيدرولي hydraulic friction قوى الاحتكاك الى تقاوم التدفق وتؤثر عند سطح التماس بين التيار والحرى الذي محتويه.

الباب (البوابة) hydraulic gate = gate 'لَم البوابة ) أَوْ المعدن أو أَى مادة أخرى، للتحكم في تدفق المياه في مجرى أو في فتحة منشأ .

# خط الميل الهيدرولي

hydraulic grade line

عندما تركب مقاييس ضغط المياه في مجرى مغلق ، يكون خط الميل الهيدرولى هو الحط المذى يصل ما بين المناسيب التي يرتفع إليها الماء في تلك المقاييس. وفي المجرى المكشوف يكون خط الميل الهيدرولي هو سطح الماء.

درچة الميل الهيدرولى hydraulic gradient في المجرى المغلق هو انحدار خط الميل الهيدرولى ، وفي المحرى المكشوف هو انحدار سطح المياه .

العلو الهيدرولى hydraulic head المهيدرولى الماء فوق مستوى معلوم فى أنبوب

رأسى (بيزومتر أو مانومتر) ممتد إلى السطح عند نقطة ما في شبكة مياه التربة .

الارتفاع الهيدرولي المحالة المحدود البعد بين نقطة فى قاع المجرى الأصلى عند محور السد وأعلى منسوب المياه متحكم فيه .

القفزة الهيدرولية القفزة الهيدرولية انتقال المياه فجائياً ودوامياً من منسوب يقل عن المنسوب الحرج إلى منسوب يعلوه .

حفر دورانی

hydraulic rotary method = rotary boring
( rotary boring : انظر )

الصمام الهيدرولي

hydraulic valve = regulation valve صهام ينظم أو يتحكم في التدفق في القنوات الصناعية وخطوط الأنابيب ، يركب بحيث يطل جزؤه المنظم بداخل مجرى المياه .

الحفس بالجرف الهيدروليكى = الحفسر النفشى

hydraulic wash=jetting method of boring
( jetting method of boring : انظر )

هيدرولية الآبار نظرية سريان المياه إلى البئر من تكوين حامل للمياه تحت مختلف الظروف .

مكباس الطرق الهيدرولى hydraulic ram أداة لرفع السائل باستخدام طرقه الناشىء عن منع تدفقه بصفة دورية فى خط أنابيب التغذية.

الحركة الالتفافية للمياه hydraulic rollers تدفق المياه في حركة دائرية أو إهليلجية حول محور رأسي أو أفتى أو ماثل وقد يحدث هذا التكوين الالتفافي في داخل المحرى أو عند سطحه.

# نصف القطر الهيدرولى = متوسط العمق الهيدرولي

hydraulic radius = hydraulic mean depth مساحة المقطع العرضي لمجرى المياه مقسوما على المحيط المغمور .

الشكل الهيدرولى المياه ، وقد يكون مستطيلا مقطع مجرى المياه ، وقد يكون مستطيلا أو شبه منحرف أو نصف دائرى أو دائريا .

المصراع الهيدرولي المصراع الهيدرولي مصراع ماثل يستند على غطاس مزود ببكرة عند قمته . ويعمل الغطاس بتأثير مكباس هيدرولي ، فتنزلق البكرة على طول المصراع للتحكم في حركته .

# الطرد الهيدرولي ( للمواد )

hydraulic sluicing

إزاحة المواد نمياه متدفقة .

**الحطة الكهرمائية** منشأة توليد الطاقة الكهربائية بوساطة مولدات تديرها عنفات ماثية .

# الطاقة الكهرمائية

hydro - electric power potential مجموع الطاقة الكهربائية المولدة فى حوض مراو فى إقليم مضافا إليه الطاقة للتى يمكن

توليدها من جميع مصادر المياه المتاحة بالحوض أو الإقليم على أسس من التصميم الحيد فنيا وقت تقدير هذه الطاقة .

# الهيدروجيولوجيا ( الجيولوجيا المائية ) hydrogeology

نرع الحيولوجيا الدى يبحث فى فعل المياه فى تغير الأرض لاسيا بالتحات والترسيب كما يبحث فى الظواهر المتصلة بذلك.

# الرسم المياهي ( الهدروجراف )

hy drograph

رسم بیانی بمثل منسوب المیاه أوتصریفها أو سرعتها أوأی معلم هیدرولی آخر فی زمن ما .

# خرائط هيدروجرافية

hydrographic maps

خرائط توضح البيانات الخاصة بالمسطحات المائية كخطوط الشواطىء وأعماق إالمياه وخطوط تساويها ومسارات الملاحة في فيها ومنشآت التحكم في المياه .

# الجغرافيا الياهية (الهيدروجرافيا)

hydrography

علم يبحث فى ظواهر معينة اللمياه التى فوق سطح الأرض وخاصة من ناحية قياس أعماقها ورسمها على الحراقط وتحليلها ووصف أشكالها كما يبحث فى مواقع الأنهار والبحرات والحزانات والمياه الضحلة والعميقة وساتها الطبيعية ، ويعنى كذلك بالرياح والمدوا والحزر والتيارات .

الدورة المائية من البحر إلى البابسة من خلال الغلاف الحوى وعودتها من البابسة إلى البابسة البحر.

# العادلة المياهية (الهيدرولوجية)

hydrologic equation

تساوى جملة تدفق المياه الداخلة منطقة ما فى مده زمنية معينة مع جملة التدفق الخارج منها مضافا إليها صافى التغير فى مخزون المياه فى على المدة .

# hydrology (الهيدرولوجيا) hydrology

علم يبحث فى مياه الأرض بالأنهار والمحارى الماثية والبحيرات . وتشمل المياه فوق سطح الأرض وتحته كما تشمل المياه فى الحو . كما يعنى هذا العلم بالتأثيرات المعزيقية والكيميائية للمياه فى الأواضى وعلاقة المياه بالكائنات الحية ووظائف أعضائها والتأثيرات البيولوجية والفسولوجية .

# الأرصاد الجوية المائية ( ميتورولوجيا hydrometeorology

علم الأرصاد الحوية المتعلق بمياه الغلاف الحوى كالمطر والسحاب والثلج والبردوأتر هذه

المياه فى نظم التحكم فى مياه الفيضان وفى الزراعة .

# مصامل الري

hydromodule = irrigation module ( irrigation module : انظر )

# رافع عينات الماء (هيدروفور)

hydrophore

جهاز يستخدم للحصول على هينة من الماء عند أى عمق في نهر أو محرة .

### الغلاف المائي (هيدروسفي)

hydrosphere

الغلاف المائى للأرض شاملا كل المحيطات والبحيرات والمجارى السطحية والمياه الجوفية وبخار الماء في بالحو . وقد يطلق على بخار الماء في الغلاف الجوى كله .

المياه الهيجروسكويية hygroscopic water

المياه فى منطقة النهوية ، الممتزة على سطح جسيمات التربة والتى تكون فى حالة اتزان مع بحار الماء فى الجو ، وهذه المياه غير قابلة للحركة بتأثير الحاذبية أو القوى الشعرية ولا تطرد بغير الحرارة .

الجليد الجليد

مياه متجمدة بتأثير البرودة ، والحليد مادة بلورية شفافة وقصيفة تكاد تكون عديمة اللون .

قلنسوة الجليد dce-cap

غطاء دائم من الجليد أو التلج فوف منطقة شاسعة من الأرض أو البحر

ice gorge = ice jam المضيق الجليدى ضيق في مجرى مياه نتيجة تكوم الحليد عند عائق بالحرى مكونا سداً مؤقتا .

النفىح المتجمد ترسب جليدى للرطوبة المتحلبة من سيقان النبات .

imbibition moisture مياه التشرب = water of imbibition المياه المتحدة بالمواد الغراثية في التربة .

impact التصادم بن كتلتين أو أكبر أو بين الحسيمات وتيارات المياه مما ينجم عنه تحول في طاقة الحركة .

الدقّاعة المروحية المضخة مزود بأجنحة لحمل جزء دوَّار فى المضخة مزود بأجنحة لحمل المائع على الدوران فيكتسب بدلك طاقة تعتمد على للسرعة المحيطية لأطراف الأجنحة .

impermeable weir الهدّار الأصم

الهدار المنشأ من مواد غير منفذة للمياه كالصحور والحجر والطوب والخرسانة والغرسانة

importation works اعمال تورید المیاه

أعمال تنشأ متصلة بشبكة رى حين تجلب المياه من مستجمع أمطار آخر . وتشتمل هذه الأعمال غالبا على منشآت تفريغ أوترع تجمع عند مصدر الإيراد المائى وكذلك على نفق يشق فى خلال الفاصل الطبوغرافى للمياه أو على ترع اتصال .

impulse pump المضخة الدفعية

مضخة ترفع الماء بالتأثير الدورى لقوة مفاجئة ، ويعتبر مكباس الطرق الهيدرولى أكثر أمثلتها شيوعا .

# سعة التخزين غير المستعملة

inactive storage (capacity)

سعة التخزين (غير الشاملة للتخزين الميت) التي يحرص على عدم تفريغها لمواجهة احتياجات الحدود الدنيا للرى أو توليد الطاقة بسبب اتفاقيات التشغيل التي تنص على عدم السحب من الحزاذ دون سعة معينة أو منسوب عدد .

التفدية العرضية incidental recharging التوديد الطبيعى للخزان الحوفى من المياه المتسربة من شبكات التوصيل ، أو من التخلل العميق لمياه الرى العادى ، أو من مياه الصرف الصحى ، أو مياه التبريد والمخلفات الأخرى .

النهر القاعى النهر القاعى الموادى ، وهو بر يشق مجراه خلال قاع الوادى ، وهو يختلف عن نهر يتدفق فوق مهل فيضى .

inclined crested weir الهدّار المائل الهتبة من جانب لآخر .

القياس المائل المنطقة المتعالف المنطقة المتعارفة المتعارفة المتعارفة الرأسية المتعارفة المتعارف

أمُخْلَص منحد الانحدار متصل على المنافق الله المنافق المنافق

incrustation النفلاق مصافى البئر وطبقة المرشح المحيطة المرشح المحيطة بها بسبب ترسب مواد عليها أو تجمع مواد حولها .

دليل الرطوبة النسبة بين التساقط أو كمبة المطر أو مدد النهر في خلال سنة معينة ، وبين المتوسط السنوى المقابل المحسوب لسنين طويلة .

# index map خريطة دالسة

خريطة لرقعة متسعة من الأرض أو لقطر من الأقطار تبين خطوط تساوى المناسيب للمورق والأنهار والمصارف والمدن والمدن والقرى وغيرها من المعالم الطبوغرافية ، ويكون مقياس رسم هذا للنوع من الخرائط صغيرا لتغطى مساحات كبيرة .

individual project مشروع منفرد مشروع لم يراع فيه التطوير الشامل لحوض النهر .

# استعجال شحن الخزان الأرضى

induced recharge of an aquifer تدفق الماء من مجرى إلى خزان مياه لإعادة شحنه

# infiltration الرشح

١ ــ نفاذ الماء إلى داخل التربة من خلال سطحها .

٢ – امتصاص التربة للماء من مختلف مصادره .
 ٣ – نفاذ الماء فى وسط مساى .

٤ – الماء الراشح .

سعة الرشيح infiltration capacity

أكبر معدل لامتصاص مياه المطر عند سقوطها أو امتصاص مياه الرى عند إطلاقها فى تربة معينة وفى ظروف معينة .

infiltration coefficient معامل الرشيح النسبة بين الرشح وكية المطر .

قناة الرشح infiltration ditch

قناة صناعية تمتد فى منطقة التشيع فتسرى فيها المياه بفعل الجاذبية من منطقة التشبع إلى سطح الأرض أو إلى داخل البثر.

infiltration, rainfall رشح المطر

( rainfall infiltration) : انظر )

معدل الرشح infiltration rate

١ ــ معدل نفاذ المياه فى سطح التربة
 ويطلق المصطلح عادة على حالة التساقط لكنه
 يطلق أيضا على نفاذ المياه الحارية أو الراكدة
 فوق التربة

۲ معدل نفاذ المياه الجوفية بالرشح إلى
 مسقاة أو سرداب أو مصرف أو مسرب
 تصريف أو أى مجرى جوفى آخر .

منحني معدل الرشح

infiltration rate curve منحى يبن معدل الرشح الفعلى فى أثناء عاصفة ممطرة معينة .

أكبر معدل لارتشاح التربة

infiltration rate of soil أكبر معدل تستطيع التربة امتصاص المياه عقتضاه ، في ظرف ووقت معينين .

infiltrometer مقياس الرشح

جهاز لقياس الرشح فى قطعة أرض مخصصة للتجارب .

السحب الأولى initial abstraction إتمام إنشائه ، و بمكن استخدا الله المنجز ، بسبب اعتراض النبات والصرف التفتيش أيضا ،

أو مخزون المنخفضات ، فلا تحدث مدداً مباشراً ذا أثر في تدفق النهر .

initial detention الاحتجاز الأولى

مالا يظهر من التساقط كرشح فى الأرض أو كمدد سطحى فى خلال مدة التساقط أو بعدها مباشرة ، ويشمل اعتراض النبات واختران المنخفضات أثناء التساعط.

inlet الدخل

وصلة سطحية لمصرف مغطى أو منشأ عند منبع قناة تتفرع منها المياه ، أو الطرف الأماى لأى منشأ تتدفق المياه من خلاله ، أو فتحة محصنة تحصينا مناسباً فى ضفة النرعة لترير مياه صرف الأراضى المعالية المجاورة لمحرى الترعة ، أو منشأ لاستقبال الإيراد المأتى من المنبع وتوجهه نحو منشأ المأخل .

بئر المخلص

inlet spillway = circular drop ( circular drop) : انظر )

inside berm = berm

( berm : انظر )

دهاليز التفتيش دهاليز التفتيش دهاليز تؤدى إلى داخل جسم السد لتفتيش المنشأ و دراسة السلوك الإنشائي للسد بعد إتمام إنشائه ، و عكن استخدام دهاليز الأساس والصرف التفتيش أيضا :

# آبار التفتيش = آبار الرصد

inspection wells = observation wells ( observation wells : انظر )

الجدار العازل الحرسانة المسلحة يبنى على المتداد الواجهة الحلفية للسد وعلى مسافة صغيرة منها إلوقايتها من أضرار الصقيع في البالدان الباردة .

#### الماخذ intake

منشأ لأغراض التحكم فى الإيراد المائى وموازنته وتمريره ، وقد يقام فى المنبع مباشرة أو خلال مدخل فى موقع أماى .

### منافذ المأخذ منافذ المأخذ

فتحات ببرج المأخذ لدخول المياه من مصدرها إلى العرج .

# منشآت الماخذ \_ منشآت التفريع

intake structures = diversion structures
منشآت تبنى فى موقع تغذية المياه أو تفريعها
من مصدر التغذية (من نهر أو ترعة أوخزان)
وتشمل هذه المنشآت السدود ، والهدارات
والقناطر الكبرى ، وأعمال الموارنات ،
وقناطر الأفمام ، وفتحات الرى ، وغيرها
من الأعمال الماحقة .

# intake tower المأخذ

منشأ يستعمل لسحب المياه من البحيرات أو الخزانات أو الأنهارالتي تتغير فيها مناسيب المياه تغيرا كبيرا ، أو عندما يراد سحب المياه من عمق معين .

خسائر غبر ملموسة intangible losses خسائر الفيضان التي يتعذر تقدير قيمتها بالمال.

# التشغيل المتكامل للخزانات

integrated reservoirs operation الموازنة على الخزانات التي تكون مجموعة متكاملة الغرض .

# التنمية المتكاملة لحوض النهر

integrated river basin development تنمية حوض نهر تنمية متكاملة وقد تقتضى تحويل المياه من أنهار أخرى .

interception الاعتراض

عملية احتفاط سطوح أوراق النبات وغصون الشجر والأعشاب وغيرها من المزروعات عياه التساقط التي تتبدد بالتبخير دون أن تصل إلى سطح التربة . كما يطلق المصطلح على كمية المياه التي تتبخر مهذه الصورة .

# نظام المسارف القاطعة أو المترضة

intercepting system = cutoff system ( cutoff system : انظر )

سعة الاعنواض التساقط يستطيع غطاء نباتى أكبر ارتفاع التساقط يستطيع غطاء نباتى معن أن يعتر ضه ويحتجزه في أكثر الظروف ملاعمة من ناحيي شدة المطر وسرعة الرياح.

# المدد تحت السطحي

interflow -- subsurface rumoff جزء من التساقط ينفذ في سطح التربة قبل أن يصل إلى مجرى مائى ، دون أن مبط إلى مستوى المياه الحوفية .

#### intermittent canal الترعة التقطعة

ترعة تجرى فبها المياه متقطعة وتتغذى غالبا من حوض خزان .

# ري التدفق التقطع

intermittent-flow irrigation=non-cyclic irrigation

نظام للری بحصل بمقتضاه کل زارع علی حصته من المياه في فترات متقطعة .

# مصيدة رمال متقطعة

intermittent type sand trap أمصيدة الرمال التي تزال عنها الرسابة حينا بعد حين .

# محرك الاحتراق الداخلي

internal combustion engine محرك يولد الحركة بالهواء الحار باحتراق إ الوقود داخل اسطوانة.

# الفر جات

interstice = void (in a rock or soil) فجوات في الصخر أو التربة لا تشغلها مواد صلية .

#### الأرض الفارقة inundated land

أرض طغت عامها المياه أو تعرضت لطغيانها ، و هو ما يحدث مثلا بسبب فيضان أو مد .

#### inundation canal ترعة الانغمار

ترعة مزودة أو غبر مزودة بقنطرة فم ، وتعتمد تغذيتها على منسوب سطح المياه فى النهر كماكان الحال في ري الحياض بمصر .

# شبكة الري من مياه الفيضان

introdation irrigation system شبكة رى يعتمد تفرعها على ارتفاع مناسيب النهر ، ومآخذها من النهر غير مزودة بقناطو أفمام دائمة ، وإنما تنشأ القناطر على يععد بضعة أميال من النهر ، وتنطاق المياه في الشبكة حين يرتفع النهر لنمد الزرع بالمياه مدة محده دة

#### inverted drainage well بثر الصرف

بثر معكوسة تستخدم في صرف أرض سها مستنقع ، أو تخفيض منسوب المياه ، أو في التخلص من مياه الامطار الغزيرة أو من المماج الفائضة فوق سطح أرض أو بالقرب منم

#### inverted siphon = syphon السيحارة ( syphon ( انظر :

#### البئر العكسية inverted well

البئر التي تتجه فها المياه عكس اتجاهها في الآبار العادية ، أي أن المياه تدخل من قصة البئر أو بالقرب منها لتتسرب إلى طبقة منفذة من خلال فتحة أو أكثر عند قاع البئر .

دعوة لتقديم عروض invitation to bid = tender bid

إعلان يذكر فيه وصف مختصر للعمل ويطلب إ من المقاولين أو المتعهدين تقديم يعروض عث ا اسعارهم وشروطهم لتنفيذ العمل المطلوب -

irregular weir الهدار المتعرج هدار يكون المسقط الأفتى لعنبته غير منتظم ٠

# خراج الرى irrigation cess

ما يجبى سنويا عن وحدة المساحة فى الأراضى القابلة للزراعة والى لا تمد بمياه الرى فى السنوات أو المواسم التى تسقط فيها أمطار كافية ، ويقتصر طلب مياه الرى لها عند انقطاع المطر أو تأخره .

### رى التدفق الستمر

irrigation, continuous - flow

( continuous-flow irrigation : انظر )

تفاية الرى التى تستهلكها المحاصيل فى مزرعة أو حقل أو مشروع إلى كية المياه المعطاه لها من مصادر الإيراد المائى .

irrigation, lift الرى بالرفع

( lift irrigation) : انظر

معامل الري

irrigation module = hydromodule التصريف المصمم أو المستخدم لرى الوحدة المساحية من الأرض .

# نظام الرى الدائم

irrigation, perennial system of [ ( perennial system of irrigation : انظر )

distribution potential طاقة الرى

المساحة المروية في حوض نهر أو إقليم مضافا اليها المساحة المخطط لربها في هذا الحوض أو الإقليم على أسس من التصميم الحيد فنيا وقت تقدير هذه المطاقة .

تسعيرة الياه = تسعيرة الرى irrigation rate = water rate

( water rate : انظر )

irrigation, run through الرية الخفيفة ( run through irrigation . انظر )

فوسم الرى الله الفعلية بالأيام بين تاريخي الرية الأولى والرية الأخيرة لمحصول في خلال الفصل الواحد وتختلف المدة على حسب الطقس والظروف ونوع المحصول .

irrigation system جملة المنشآت الى تسهدف إتاحة المياه الأغراض الرى ، وتشمل المنشآت الآتية (كلها أو بعضها ) أعمال التغذية والتفريع والتوصيل والموازنة ، وشي المنشآت الأخرى كالحسور وأعمال الصرف والتوزيع ووسائل الرفع والآبار والطرق والمبانى اللازمة لتشغيل الشبكة والتحكم فيها والمحافظة عليها .

مياه الرى irrigatior water المياه معيالتي تستى التربة صناعيا وهي لايرتشمل مياه التساقط .

irrigations = waterings الريات المياه التي تمد بها الأرض صناعيا لأغراض الرى .

# خطوط تساوى الضغط الجوى

isobars خطوط تمر بالنقط ذوات الضغط الحوى المتساوى .

# خطوط تساوى الثلج

isochion == isonival

خط (كنتور ) يصل ما بين نقط تساوى عمق الثلج أو تساوى مكافئه المائى .

# مخطط تساوى الزمن ( هستوجراف )

isochrone = histograph

( histograph : انظر )

# خطوط الملوحة المتساوية

isograms = isosaline lines

خطوط تبين تساوى التركيز الملحى في التربة .

### خط تساوي المطر

isohyet = isohyetal line = isopluvial line خط بیانی یمر بالنقط التی تتساوی فیها کمیة المطر ( مقیسة بالعمق ) .

# خطوط تساوى حركة المياه الجوفية isopachs

خطوط تبين تساوى الحركة الرأسية للمياه الطوفية أثناء فترة زمنية معينة

# خطوط تساوى السرعة

isovels = isotaches خطوط تربط بين النقط التي تتساوى فيها السرعات .

# نافورة ( فُوَّارة ) jet

تيار المياه الحارج بسرعة كبيرة من فتحة أو فوهة أو نحو ذلك .

# انتشار التيار النافوري ( الفوار )

jet diffusion

تبديدطاقة حركة المياه في حالة التيار النافوري الكبير السرعة .

# المُسخة النافورية jet pump

لا مضخة تعمل بنافورة محركة من الماء أو البخار أو الهواء لتنقل طاقة حركتها إلى الماء المطلوب مصه ، ثم تتحول تلك الطاقة إلى ضغط في مجرى متباعد .

# الحفسر النفثى ( الحفسر بالجسرف jetting method of boring ( الهيدروليكى ) hydraulic wash

حفر البثر باستخدام تيار قوى من الماء يوجه منخلال نافورة داخل أنبوبة الحفر لتفكيك المادة المحفورة .

jetty == bank head الرأس ( bank head : انظر )

joint cost كلفة التجمع

زيادة تكاليف مشروع متعدد الأغراض عن مجموع تكاليف المشاريع المنفصلة التي تحقق هذه الأغراض.

joint saving ابار الإتصال وفي التجمع

نقص مقدار تكاليف مشروع متعدد الأغراض عن مجموع تكاليف المشاريع المنفصلة التي تحقق هذه الاغراض .

junction wells آبار للتفتيش والصيانة تنشأ عند نقط تغيير الانحدارات في المصارف المغطاة أو عند ا اتصال مصرف حقلي بمصرف جامع .

مضخة (( كابلان )) Kaplan pump بالوعة الإفريز

مضخة دات دفاعة مروحية يمكن التحكم في زوايا ميل شفراتها .

kerb = kirb = curb الافريز شريط مرتفع على جانبي الطريق فوق الحسر ، يستخدمه المشاة ، و محددالحزء المخصص لمرور العربات .

kerb inlet = scupper منفذ أسفل واجهة الإفريز لتخليص الحسر من مياه المطر .

kurries = stop logs عوارض الغماء ( stop logs : انظر )

السقط التعاقبي

ladder of falls = cascade fall ( cascade fall (انظر:

lag (time) زمن الانتقال ١ ــ بالنسبة لتصريف المياه أو منسوبها هو العمل المنقضي بين بداية نزول المطر الزمن المنقضي بين حدوث تغيرات مقابلة | وذروة المدد النهرى .

لها في تصريف المياه أو منسومها عند مقطعين على النهر .

٧ ــ بالنسبة لمدد النهر من نزول المطر ،

# التدفق الانسيابي

المستماعة المست

السرعة الانسيابية التسريف تحتها في مجرى السرعة التي يكون التصريف تحتها في مجرى معين انسيابيا أو اضطرابيا وفق الظروف.

تطهير الأرض المنطقة وغيرها إزالة الأعشاب والصخور المفككة وغيرها من معوقات سريان المياه قبل إعداد الأرض المرى .

تشكيل الأرض الميكانيكية للتحكم ف إزالة التراب بالوسائل الميكانيكية للتحكم ف الرطوبة بأرض المزرعة .

# تسوية الأرض

land grading = land smoothing ( land smoothing : انظر )

# الطور البري للفيضان

الطور الأول النشوء الفيضان حين تتجمع المياه الحارية فوق سطح الأرض في شكل جداول صغيرة جدا تصب إثر ذلك في عارى المياه .

### تسوية الأرض

land smoothing = land forming = land grading

عملية يتمهيد الأرض لتصبح مستوية ومنتظمة الانحدار . الجان

# landslide الأنزلاق الأرضى

انهيال سريع إلى أسفل يصيب كتلة ضخمة من الأرض أو الصخر ، ويحدث ذلك عادة على طول طبقة من مادة رخوة أو زلقة ، يفقدها البلل ثباتها التماسكي .

# الحشائش البرية landweeds

حشائش تنمو برآ فوق الأراضي المزروعة وضفاف ترع الرى وهجارى الصرف ومساطحها .

# التسوية بالليزر laser-levelling

تسوية الأرض باستخدام أشعة الليزر مع آلات نقل الأتربة لتحديد المستويات المطلوبة بدقة .

# الترعة الفرعية الأولى

lateral canal = branch canal
( branch canal : انظر )

# القنن المائي عند الفتحة

lateral duty = duty at outlet

( duty at outlet : انظر )

ا ماخد جانبی المحدد ال

### معير مستو

level crossing = level drainage device منشأ يحمل تدفق مصرف كبير إلى مجرى ترعة عندما يكون تدفق المصرف متقطعاً ومناسيب قاع المصرف وقاع الترعة متساوية تقريباً.

# التسوية levelling = grading

تحريك النربة فى أثناء إعداد الأرض للرى الوصول إلى سسطح مستو أو سطح ذى انحدار منتظم .

# جهاز الرفع = جهاز التشغيل

lifting gear

= operating gear

( operating gear : انظر )

# الرى بالرفع lift irrigation

نظام الرى الذى يكون فيه مصدر المياه منخفضا عن مستوى الأرض المزروعة .

خرسانة يستبدل بالحصى فيها مواد صلبة خفيفة الوزن.

# لوحة المناسيب المسجلة ( لمنيجراف ) limnigraph

لوحة تبين مناسيب البحيرات أو الأنهار أو الماء أجهزة تسجيل أوتوماتية .

# الجسر المتشابك العوارض lattice bridge

جس مزود بجمالونات مبرشمة ذات تقاطعات متعددة من الأعضاء .

# بركة الهويس

layby basin = lock pool

( lock pool : انظر )

# الفسيل leaching

إزالة المواد القابلة للذوبان من التربة .

متطلبات الفسل القيم القيم القيم المخترقة منطقة منطقة الدجلور الإذابة الأملاح ، حتى لاتزيد ملوحة التربة على حد معين .

# جدار مرشد

leading jetty = guide wall

حدار عند مدخل هويس أومخرجه لإرشاد
السفن عند دخول الهويس أو الخروج مه .

اللب السبر ( sounding wire ) اظر ( اظر : )

الجسر ذو المصراع leaf bridge

نوع من الحسور المتحركة ، يدور فيها المصراع الصاعد رأسيا على مفصلات .

التسرب leakage

فقدان مياه من المنشأ الهيدرولى الصناعى بسبب الضغط الهيدروستاتى .

# هاتف المناسيب السبجلة ( لمنيفون ) limniphone

محطة رصد تسجل مناسيب النهر على شريط مغنطيسى ، وتنقل هذه المناسيب ذاتيا كل حن بواسطة خط تليفونى .

# نظام الرئ بالرش الطولي

linear move system

نظام للرى بالرش العلوى يشبه نظام الرى بالرش المحورى ، ألا أن الأبراج الحاملة للأنابيب تتحرك فى خطوط مستقيمة بدلا من الحركة الدائرية ، فتروى مساحة مستطيلة .

# lined section القطع المبطن

مقطع قناه الرى الذى يكسوه وقاء من مواد التبطنن .

# البئر المبطنة ( الطوي )

lined well = masonry well بئر تبطن بالآجر أو الملاط لوقايتها

الزحف الزحف ( creep line . انظر )

# سطح التشبع

line of seepage = phreatic surface السطح الفاصل بين الأرض المشبعة المنفذة لمياه التسرب والأرض غير المشبعة التي تعلوها .

# lining تبقلين

تغطية المحيط المائى لترعة أو خزان كليا أو جزئياً لمقاومة الضغوط عليه أو لمنع تسرب

الماء أولمنع التآكل ، وقد يكون التبطين لتقليل الاحتكاك وزيادة سرعة الماء .

# ترعة الوصلة

link canal = carrier canal = feeder canal a similar nimber of similar description of the canal and similar description of

أخسائر التصفية غسائر التصفية

مبلغ يُنتَص في العقد على دفعه تعويضا عما قد يصيب أحد الطرفين المتعاقدين من أضرار أو خسائر بسبب فسخ العقد

# الحمل أو تركيز الرسابة

load = charge

( charge : انظر )

الهويس ( حوض اللاحة ) lock

حوض مستطيل مكشوف به بوابات متحركة وقاطعة للمياه ، يبنى فى أحباس المجرى النى يكون السقوط الرأسى لمناسيب المياه فيها كبيرا ، بقصد تيسر الملاحة فى الاتحاهن .

# حوض الهويس

lock chamber = lock bay

الحزء المتوسط من الهويس المحصور بين جدارى الهويس على الجانبين وبين بواباته في الأمام والحلف . وترتفع السفينة وتنخفض في الحوض حسب الفرق بين منسوبي الأمام والحلف .

قناة الهويس lock channel

قناة تحويل أو جزء من المجرى الرثيسي لاحتواء الهويس .

### سلسلة أهوسة

lock flight = flight of locks

محموعة متتابعة من الأهوسة ببوابات مشتركة
لتوزيع فرق التوازن بين مستوى الماء أمام
الأهوسة وخلفها.

هويس مديك المحوضه البضع سفن المقطورة .

بوكة الهويس الطرف الأمامي والخلني بركة المياه عند الطرف الأمامي والخلني للهويس ، تنشأ لتسهيل الاقتراب والحروج منه .

مياه الإمرار المنقودة أى المحمولة من المنسوب الأعلى إلى منسوب أدنى فى خلال عملية إمرار سفينة عمر الهويس .

مخطط لوغاريتمى logarithmic chart مخطط لوغاريتمى مخطط يقسم محوراه الأفتى والرأسى تقسيما لوغاريتميا ، وتستعمل هذه المخططات لحل المشكلات الهندسية أو الرياضية .

العبر log line = sounding wire ( sounding wire : )

المحصول الطويل الدورة Iong crop المحصول الذى يستغرق نضجه أكثر من أربعة أشهر .

# البريخ الطولي

الم يعد موازيا لحانبي الهويس . وقد يتصل هذا البربخ بحوض الادخار عن طريق بربخ آخر ، كما يتصل بحوض الهويس ببربخ عرضي ، وقد يحمل المياه من البركة العليا إلى حوض الهويس ومنه إلى البركة السفلي .

# المقطع الطولي

longitudinal section = profile map المقطع الرأسي للترعة على طول محورها .

أنسبة الإنسياب looseness ratio

نسبة عرض المجرى عند اتساع طارىء إلى عرض المجرى الطبيعي .

فقد الطاقة التي تفقد ( وتتحول إلى حرارة ) الطاقة التي تفقد ( وتتحول إلى حرارة ) نتيجة الاحتكاك أو الصدم أو الدوامات ، ويعر عنها بالعلو في وحدة التدفق .

# العلو المفقود في بئر

lost heads = well losses

الفرق فى الارتفاع بين منسوب المياه فى داخل بشر افتر اضية مثالية لاتفقد فيها الطاقة ويماثل قطرها قطر البشر الحقيقية ، وبين منسوب المياه الفعلى فى هذه البئر الأخرة .

### سيفون الضفط النخفض

low head syphon

سيفون يعمل تحت فرق فى مناسيب المياه يقل عن ارتفاع عمود الماء المساوى للضغط الجوى ( ٣٣ ر ١٠ أمتار ) .

العقد الإجمالي lump-sum contract عقد يتقاضى فبه المقاول مبلغاً إجمالياً من المال

يغطى كل العمل والحدمات المطلوبة طب**قآ** للرسوم والمواصفات .

مقياس التخلل ( الليزيمتر ) Iysimeter جهاز لقياس تخلل المياه فى التربة ولتحديد مكونات مياه الصرف من أملاح ذائبة .

# M

# الترعة الرئيسية

main canal = principal canal
المجرى الأساسي الذي يأخذ منه مصدر
الإيراد المائي لتتغذى منه الترع الفرعية وترع
التوزيع .

المصرف الرئيسى main drain مصرف تجميعى تصب فيه كل المصارف الفرعية في منطقة ما .

maintenance الصيانة

المحافظة على مجارى الرى والصرف والمنشآت الهيدرولية والطرق وغيرها لكى تظل فى حالة جيدة أو قريبة من حالتها الأصلية ، دون زيادة فى قيمتها الاستثمارية .

### مدة الضمان

maintenance period == guarantee period من تنفيذ المشروع ، يظل فيها مسئولا عن عمل

الإصلاحات ومعالحة الأضرار الى قد تحدث في أثناء تلك المدة ، ولا يحق للمقاول الحصول على حسابه الحتامي قبل انقضائها .

الشق الخريطي rnap cracking

نوع من الشقوق يشبه خطوط الحدود غير المنتظمة في خريطة التقسيات السياسية .

malleability المطروقية

الطواعية للتشكل على البارد .

مقياس ضغط الموائع (المانومس)

manometer.

جهاز ٰلقياس ٰضغط ٰالمواثع .

السد البنائي masonry dam

سديبني من مادة أو أكثر من المواد الآتية : الآجر أو الحجارة أو الخرسانة العادية أو المسلحة . maturing = curing | الإنضاج ( curing : )

### خط التصريف الكامل

maximum flow line == full supply line الخط الممثل لسطح المياه فى ظروف التدفق المطرد لأعلى تصريف عادى .

# الارتفاع الإنشائي للسد

maximum height of dam = structural height of dam

( structural height of dam : انظر )

# أعلى منسوب للتشغيل في الطواريء

maximum level of emergancy operation أعلى منسوب متوقع لارتفاع سطح المياه عند الموازنة على شبكة الترع في ظروف الطوارىء.

# أعلى تصريف عادي

maximum normal flow
. أعلى تصريف يفترض أنه عادى عند التصميم

# متوسط التبخر السنوى

mean annual evaporation متوسط مقدار التبخر فى عام مقيساً بوحدات العمق فى فترة رصد كاملة .

# المتوسط السنوى للتساقط

mean annual precipitation متوسط كميات تساقط المطر السنوية على حوض معين لعدة سنين .

السعد البنائى الترابى masonry-earth dam سد يشتمل طولياً على جزء بنائى وآخر ترابى.

التبطين البنائى masonry lining
التبطين بالآجر أو بالأحجار أو بالكتل
الخرسانية .

# البئر المبطنة (الطوى)

masonry well = lined well

( lined well : انعار )

# المنحني التراكمي لسقوط الطر

mass rainfall curve

منحنى يبين الارتفاعات النراكمية لسقوط المطر بدلالة الزمن .

mass unit weight وزن الوحدة المبتلة = wet unit weight

( wet unit weight : انظر )

# الوساد ( اللبشة ) matress

فرشة من الحطب المضفر أو أغصان الشجر المتشابكة تغطى بها المساحة المعرضة للنحر من جانبي الحجرى لحمايتها ، تثبت في موضعها أحيانا بأحجار أو بكتل خرسانية وتربط بالشاطىء .

# mature river الراشد

نهر ذو انحدار كاف لحمل ما تأتى به روافده من حتات .

التربة الناضجة mature soil تربة مقطعها الحانبي كامل التطور .

# متوسط التصريف الشهري

mean monthly discharge

المتوسط الشهرى للتصريف المرصود أو المستكمل بالاستقراء (interpolated ) .

# mean velocity السرعة المتوسطة

١ - تعبر عن السرعة المتوسطة عند موقع معين بالمجرى وتساوى ناتج قسمة تصريف المجرى على مساحة مقطعه المستعرض فى ذلك الموقع .

٢. وقد يطلق المصطلح على حبس فى المجرى
 بقسمة التصريف على المساحة المتوسطة للمقطع
 المستعرض فى هذا الحبس .

٣ ــ السرعة المتوسطة في الحط الرأسي هي المتوسط الموازن للسرعات المقيسة على أعماق عنتلفة .

# موقع السرعة التوسطة

mean velocity position نقطة تقع بين سطح المياه في مجرى وبين قاعه ، تكون السرعة عندها مساوية لمتوسط السرعة على الحط الرأسي المار بها .

انعطاف كامل meander انعطاف كامل انشوطتين انحناء في مجرى النهر على شكل انشوطتين متعاقبتين ، يسير التيار في إحداهما في اتجاه عقارب الساعة ، وفي الأخرى في الاتجاه المضاد .

# طول الانعطاف النهر بين النقط الماثلة على الحدود الحارجية لمنعطفات كاملة .

نسبة الانمطاف meander ratio

هي نسبة عرض المنعطف إلى طوله .

عرض الانعطاف المساعة العمودية بين الماسين لمحورى المنحنيين الماسين لمحورى المنحنيين المتعلقبين في منعطف كامل .

meandering river نهر كثير الانعطاف

نهر ذو مجرى كتير التعرج لأسباب طبيعية ، تتعاقب فيه المواقع الضحلة ومواقع تآكل الشواطىء .

# هدَّار القياس = الهدُّار المثلم

measuring weir = notched weir منشأ لقياس تدفق المياه يشتمل غالباً على هدار عريض العتبة أو هدار مستطيل أو مثلث أو ثلمة ذات شكل آخر ، ويكون علق المياه فوق الهدار أمو شراً لمعدل التدفق .

# متجانسة المناخ

meteorologically homogeneous

وصف لرقعة من الأرض يتسارى فى كل نقطة منها احتمال حدوث عاصفة ذات شدة معينة .

# علم الأرصاد الجوية ( متيورولوجيا ) meteorology

فرع العلوم الذى يبحث فى الظواهر الجوية ، والقوانين الأساسية التى تنشأ عنها هذهالظواهر وتتحكم فيها .

meter, current مقياس سرعة المياه ( current meter : )

meter fall = meter drop فياس مسقط فياس ليستخدم في قياس التصريف .

# قنطرة التفريع المعايرة

metering offtake regulator

قنطرة مصممة لقياس التصريف المار من خلالها إما عن طريق مسيل قياس وإما عن طريق معاير ، ويكون جزءا من القنطرة .

mild steel الفولاذ الطرى

فولاذ يحتوى على نسبة من الكربون لاتتجاوز ه٢ر • في المائة .

# ترعة الدرجة الثالثة

minors = distributary minors = tertiary canals

الترع الآخذة من ترع التوزيع لتغذية ترع الدرجة الرابعة أو المساق أو الفتحات .

مضحة التدفق المختلط mixed-flow pump مضحة تضم بعض الخواص الممزة لكل من

بوابة تحكم للمناسيب المختلطة

المضخة النابذة والمضخة المروحية .

mixed level control gate

بوابة أوتوماتية تتحكم فى مناسيب الحلف كما أنها قد تفتح لتصريف المياه الزائدة عن الحد الأعلى لمناسيب الأمام .

### الطبقة الإحادية المختلطة

mixed monolayer

طبقة غشائية تعوق التبخر ، وتنتج من مركبين أو أكثر .

المجرى المتحرك المحيط = المجرى الفريني mobile boundary channel = alluvial channel

المجرى الذى يكون جداره الملاصق للتدفق مباشرة مشتملا على مادة غير متماسكة .

النماذج المتحركة القاع

mobile models = movable bed models

( movable bed models : انظر )

تدرج الرطوبة moisture gradient تدرج الرطوبة معنوبة التربة من مياه مع العمق .

mole حاجز الأمواج

عمل بنائى ضخم بداخله نواة من التراب أو الحجارة، و بمتد من الشاطىء حتى المياه العميقة، ويستخدم لكسر حدة الأمواج، أو رصيفاً لرسو السفن ، أو للغرضين معا .

حلقة الإرساء حلقة الإرساء حلقة من الفولاذ تعلق في الحدار الجانبي لهويس ملاحة لتثبيت الحمال لأغراض الإرساء أو الحر.

صورة فسيفسائية ( موزايك )

mosaic photograph عدد من الصور الفوتوغرافية جمعت للحصول على صورة كاملة لملامح رقعة من الأرض.

# القطع الأكثر اقتصادا

most economic section

المقطع العرضى الذى يتمثل فيه أقصى تدفق ، إذا تحدد انحدار سطح المياه وحجم الحفر .

most efficient section القطع الاكثر كفاية

المقطع العرضى الذى يتمثل فيه أقصى تدفق ، إذا تحدد انحدار سطح المياه ومساحة المقطع المائى .

الغم الانسيابي mouthpiece = adjustage جزء يضاف إلى الطرف الأماى أو الخلق للفوهة ليجعل دخول المياه أو خروجها انسيابياً.

النماذج المتحركة القاع

movable bed models = mobile models النماذج التي تكون فيها مواد القاع أو الحوانب قابلة للتبحات .

# البوابات متحركة المفاصل

movable - hinged gates

البوابات المفصلية التي تتحرك فيهاكل مفصلة إلى أعلى وإلى أسفل في أثناء التشغيل .

# ماخد متنقل = ماخد عائم

movable intake = floating intake
مأخذ يقام على شط من مجرى مائى تتغير فيه
المناسيب تغيرا كبيرا ، فكلما تغيرت المناسيب
تفك أنبوب التصريف وتسحب المضخة

لتقترب من حافة المياه ثم يعاد ربط الأثنبوب بها على المستوى المناسب .

# الجسر المتحرك

movable span = movable bridge الحسر الذي يمكن تحريك باع فيه بالدورات أو الرفع لأغراض الملاحة .

# طريقة القارب المتحرك

moving boat method

قياس التصريف بواسطة قارب يتنحوك بعرض المحرى به آلة جس صوتى لتسمجيل الشكل الهدمي لمقطع المحرى الماثى ، ومضياسي للتيار لقياس سرعى النيار والقارب

# جز العشب mowing

قص العشب النامى بالمنجل أو المكنة على ضفاف مجارى الرى والصرف ومساطحها ، و يحدث ذلك دورياً .

# حفر دورانی

mud flush rotary = rotary boring

( rotary boring : انظر )

# mulch الفطاء الواقي

طبقة من فضلات النبات أو أى مواد أخرى تبسط على سطح التربة ، للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة ودرجة الحرارة ، أو لمنح تدمج القشرة السطحية أو تصلبها أو للحد من سيحان المطر فوق السطح منعاً لحت التربة ، أو لتحسين بنيها ، لمكافحة العشب المضاد -

# صورة متعددة العدسات

#### multilens photograph

صورة التقطت بآلة تصوير متعددة العدسات رتبت محاور غرفها ترتيبا متشابها حول محور رأسى لتغطى مجالا أوسع عند كشف العدسات في وقت واحد.

# السد الترابي المركب

multiple - zoned earth dam = composite earth dam

( composite earth dam : انظر )

# مشروع متعدد الأغراض

multipurpose project

مشروع يصمم وينفذ ويدار لخدمة غرضين أو أكثر فيجمع مثلا بين الرى وتوليد الكهرباء .

# تشفيل خزان متعدد الأغراض

multipurpose - reservoir operation

الموازنة على خزان لضبط عمليتى حجز المياه واطلاقها حين يستهدف التخزين غرضين أو أكثر من الأغراض الآتية :

الرى ، والملاحة ، والوقاية من الفيضان ، وتوليد الطاقة الكهربائية ، واحتياجات الصناعة وغيرها .

# نظام الرى المتعدد المصادر

#### multiset irrigation system

نظام للرى بأنابيب مدفونة فى الأرض على على على على على على متنظمة ، وتستعمل لتغذية خطوط الرى الطويلة فى أكثر من من من موضع ليكون الرى أكثر انتظاما وليقل انجراف التربة كما تقل المياه الزائدة عند نهاية الخطه ط .

# مضخة متعددة الدفع

### multi-stage pump

مضخة طاردة ذات مجموعتين أو أكثر من الدفاعات المروحية أو الأجنحة التي تعمل على التوالى داخل خلاف واحد .

# التداخل بين الخوازيق

#### mutual interference of piles

عندما يوضع فى التربة المنفذة تحت المنشأ الهيدرولى ستارتان قاطعتان أو خطان من الخوازيق بعضها بالقرب من يعض ، محدث تغير فى القيمة النهائية للضغط لأعلى ، نتيجة لتأثير التراكب بين خطوط الانسياب ، وهو ما يسمى بالتداخل بين الخوازيق ويعتمد على عتى القاطعين .

# N

nappe

#### سمك الماء

طبقة المياه التى تفيض على ذروة الهدار أو المسقط أو الشلال ، ولها سطح علوى وسطح سفلى .

# الهدار المائل الضيق العتبة

narrow-crested inclined weir

هدار يبى فوق قاع المجرى على شكل جدار مائل نحو الأمام أو الخلف ، ويطلق على هذا الهدار من قبيل الاختصار اسم ( الهدار المائل) .

# natural drainage الصرف الطبيعي

التخلص من المياه السطحية في ظروف طبيعية.

# natural run-off المناهي

المدد الذى يأخذ طريقة إلى النهر دون إنشاءً ا أعمال صناعية لتجميع مياه الأمطار الماطلة على منطقة ما .

# خط الارض الطبيعية = خط السطح natural surface line

الخط الذى يربط نقط السطح الطبيعى للأرض ويكون موازيا لمحور قاع الترعة أو على طول هذا المحور .

# شبكات الصرف الطبيعية

natural systems of drains = random systems of drains

شبكات الصرف التي تتبع المنخفضات الطبيعية للأرض، فتتشعب كأغصان الشجرة.

# natural well البئر الطبيعية

منخفض طبيعى فى سطح الأرض منحدر الحوانب كبير العمق يخترق الطبقة المشبعة بالمياه، ولكنّها لاتنبثق منه إلى سطح الأرض إلا بالوسائل الصناعية .

# needle آلاِبرة

قطعة من الحشب فوق قاع مجرى أو عتبة هدار أو بوابة موازية ، لإغلاق فتحة بقصد التحكم فى المياه . وقد تكون الإبرة رأسية أو ماثلة ، وهي أحد أشكال الألواح الحشبية الحابسة للمياه .

# needle valve الصمام الإبرى

صمام ذو فوهة مستديرة تقفل بغطاس مخروطى فى اتجاه التدفق. ويستخدم الصمام الإبرى فى أغراض التنظيم والضبط التى تستلزم تشغيل الصمام مدداً طويلة على أى فتحة ابتداء من حالة الإغلاق التام حتى الفتح التام.

# الطبقة الحاجزة السالبة

negative confining bed

طبقة حاجزة تكون المياه الموجودة فوقها ذات منسوب المياه التي تحتها .

### بئر الصرف

negative well = absorbing well ( absorbing well : انظر )

nagotiated contract عقد بالمارسة

عقد يسند إلى متعهد يختار بعد التفاوض معه ومع آخرين من المتعهدين ذوى الحبرة والكفاية حول المواصفات والأسعار .

# المقنن الصافي = مقنن الحقل

net duty = farm duty
. المقنن المائى المحسوب أو المقيس فى الحقل .

عیار (( نربیك )) عیار (د

هدار بجز ثه الحلنى بوابة مائلة مكونة من صفائح من الفولاذ مختلفة العرض ينظم بها التصريف وفق الحاجة .

ابتكر بمعامل؛ نيربيك ، ببلدة جرينوبل بفرنسا.

# نظام لارى بالتخزين الليلي

night - storage irrigation system

رى المحاصيل نهارا ، ولمغلاق فتحات الرى ليلا مع تخزين الماء المتدفق فى ترعة التوزيع أثناء الليل فى أحباس الترعة أو فى برك معدة للتخزين وتصريفه أثناء للنهار .

nominal diameter القطر الاسمى قطر كرة حجمها مساو لمقاس الرسانة .

نوموجرام

nomogram=nomograph=alignment chart

رسم بيانى تستخدم فيه حافة مستقيمة لقراءة قيمة أحد المتغيرات التابعة التي تقابل قيمة إ معينة للمتغير المستقل .

# رى التدفق المتقطع

non - cyclic irrigation = intermittent - flow irrigation

( intermittent flow irrigation : انظر )

### الترعة الموسمية

non-perennial canal = seasonal canal ترعة للرى فى جزء من السنة فقط أو فى خلال فصل معن منها .

# التدفق غر المنتظم

non-uniform flow = varied flow تدفق السائل فی مجری مکشوف حین یتغیر فیه عمق المیاه من مقطع لآخر .

normal depth العمق العادي

عمق المياه المقابل للسرعة المنتظمة لتصريف معين في مجرى مكشوف .

normal operation التشفيل العادي

تشغيل الإيراد المائى فى شبكات الترع أو موازنته على حسب ما كان مقدراً فى التصميم شاملا العوامل الخارجية التى تواجهه فى الطبيعة كالرياح والأمطار .

# السطح البيزومترى العادى

normal - pressure surface

سطح بیزومتری یتطابق مع خط التشبع .

normal scour

التحات الناتج عن فعل التيارات المستقيمة غير المعوقة .

normal storage التخزين العادى

التخزين للموازنة الذى تكفىكياتالمياه المنطلقة منه لسد مطالب السحب كاملة .

# normal year السنة العادية

السنة التى يكون فيها التساقط أو التصريف النهرى أو الظواهر الأخرى قربية من متوسط الأرصاد المسجلة لمدة طويلة .

# هنّار القياس = الهدّار المثلم

notched weir = measuring weir

( measuring weir : انظر )

# صورة فوتفرافية مائلة

oblique photograph

صورة فوتغرافية التقطت وآلة التصوير فى وضع ماثل ، ويكون هذا الميل عادة ٥٥٥ ردجة عن الوضع الرأسي .

# الهدّار المتخالف

oblique weir = skew weir هدار یکون المسقط الآفتی لعتبته ماثلا عن انجاه التدفق .

بئر الرصد بر الخام observation well

بئر لاتضخ ، وإنما تستعمل في تحديد ارتفاع

مستوىٰ المياه الحوفية أو السطحالبيزومترى .

آبار الرصد = آبار التفتيش

observation wells = inspection wells آبار فوق خطوط أنابيب الصرف المغطى

للتفتيش على هذه الأنابيب والتحقق من تدفق المياه فيها بغير عائق .

# تسميرة رى الحصول

occupier's water rate = crop water rate ( crop water rate : انظر )

الهدَّار المنعكس المنحنيين معادر تأخذ عتبته شكل المنحنيين المنعكسين .

# قنطرة فم

offtake regulator = intake or diversion structure

منشأ يقام عند مأخذ ترعة فرعية أو ترعة توزيع للتحكم فى كمية المياه الداخلة من الترعة الرئيسية إلى أحداهما .

المجمل الامثل للتبخر والنتح

optimum consumptive use

لمية مياء النبخر والنتح التي معها يجنى أكبر محصول من ببات معين .

الرطوبة المثلى مقدار رطوبة المربة اللدى يصاحبه بوجه عام أفضل ثمو نباتى .

# الاحتياجات المائية المثلى

optimum water requirements أعماق المياه المفيدة المستعملة في الرى والتي تعطى أكبر إنتاج من المحاصيل ويشمل رطوبة التربة الناتجة عن التساقط الفعال بالإضافة إلى مياه الرى .

فوهـــــــة orifice

ثقب أو فتحة في لوح أو حائط أو فاصل تنفذ منه المياه ويستخدم في الغالب لأغراض التحكم أو القياس :

مقياس الفوهة orifice meter

مقياس يبين معدل التدفق من واقع تغير الضغط من خلال الفوهة :

# التدفق السفلي

orifice run = undershot run

الحالة التي يكون فيها تصريف المياه في خلال
الفرجة بين العتبة وأسفل البواية أو بين البواية
العليا واليواية السفلي :

offtake regulator قنطرة التفريع

منشأ يبنى عند رأس قناة التفريع أو التوزيع التحكم في تصريف المياه في المجرى الأصلى.

open conduit القناة الكشوفة

مجری مکشوف تجری فیه المیاه .

الفرش المفتوح الوصلات

open - jointed floor

فرش ذو وصلات مفتوحة لتخفيف ضغط المياه التحتية .

الهّدار المفتوح

open weir = open diversion dam

هدار تفريع بعرض النهر يعوق مجرى المياه
ف أدنى الحدود . فيشتمل على ممرات حتات
وعلى عديد من المنافذ الأخرى المزودة ببوابات
منزلقة مثبتة في منشأ دائم .

البئر المفتوحة البئر متسعة تسمح للرجل بدخولها والنزول

بىر متسعة تسمح للرجل بلنخولها والنزول فيها حتى سنتوى المياه .

جهاز التشغيل = جهاز الرفع operating gear = lifting gear

جهاز لضبط وضع البوايات والعوارض والحرخات . . . إرالخ فى الهدارات ذات الفتحات .

منحنى التشفيل الأمثل

operating rule curve = rule curve ( rule curve : انظر )

### التساقط الجيلي

orographic precipitation

تساقط محدث نتيجة صعود هواء رطب فوق سلسلة حال .

# الجغرافيا الماهية الجبلية ( الهيدروجرافيا orohydrography

﴿ فَرَعُ الْحَفُرَافِيا المَاثِيةُ اللَّذِي يَبَحَثُ فِي عَلَاقَاتُ ﴿ الطَّمِغُرَافِيا بَصِرُ فَ المَّاهُ .

الانتشار الفشائى ( الأسمول ) osmosis عملية انتشار مديب من محلول أقل تركيزا إلى محاول أكثر تركيزا من خلال غشاء شبه منفذ .

# فتحة الري outlet

منشأ عند رأس مسقاة يصل مابينها وبين ترعة اللتوزيع .

# outlet area زمام الفتحة

مساحة الأرض المقرر ربها من الفتحة .

# حد زمام فتحة الري

### outlet area boundary

الخط الذى يرسم حد المساحة المرتبة على فتحة رى . وقد يضم هذا الخط واحدة أو أكثر من المساحات الآتية :

- (أ) زماماً غير مزروع .
- (ب) زماماً مزروعاً لا يتغذى من الفتحة .
  - (ج) زماماً بوراً يعوزه الاستصلاح .

# alبة التوزيع outlet box = division box ( division box )

# المر المائي الإجمالي verall waterway

المسافة بين الوجهين الرأسيين لكتفى الجسر مقيسة على طول محور الطريق فوقه .

# overdevelopment تجاول الاستفلال

سحب المياهي من بئر بما يتجاوز الحدود الاقتصادية لتصريفها .

# سد الإنسكاب overfall dam

سد يصم ليسمح بتصريف المياه من فوق، عتبته .

# الاستثمارات غير الماشرة

#### overhead investments

الاستثمارات فى منطقة مشروع للرى المتعلقة ببناء الطرق وغيرها منوسائل النقل والمدارس والمستشفيات ومحطات البحث ووحدات الاسترشاد ومراكز التدريب المهنى والخدمات العامة الأخرى.

# الرى الفرط Overirrigation

إعطاء مياه للحقل تزيد كثيراً على احتياجات المحاصيل .

# المعد البري Overland rumoff

میاه المدد النهری حین تجری فوق سطح الأرض قبل أن تصل إلى مجری ماثی محدد .

# التصريف الزائد Overload .

المياه التي أبجرى فى ترع الرى بكميات تجاوز التصريف التصميمي .

# والتندفق العلوي

over-pour run = over-shot run

الحالة التي تفيض فيها المياه من فوق البوابة.

# فشطرة التصريف الملوى

overpour type regulator

القنطرة التي يمرفيها التصريف من الترعة المغذية
إلى الترعة المتفرعة منها فوق ذروة حائط أو
فوق الحافة العليا لبوابة أو عارضة.

# overturning الانقــلاب

انهيار يحدث إذا تفوقت القوى الأفقية المؤثرة في المنشأ على القوى الرأسية بالقدر الذي يخرج عصلة القوى جميعها على أى مستوى أفقى عن حدود المنشأ.

# التخزين الدوري أو الستمر

over-year storage = cyclic storage ( cyclic storage : انظر )

# P

# عفد شامل ء عقد تسلیم مفتاح package job contract = turn-key

كاملة ومعدة للانتفاع سا .

contract
عقد يلتزم فيه المتعهد بعمل التصميات
التفصيلية وتنفيذ الأعمال واختبارها وتسليمها

# معامل حوض التبخر

pan coefficient = conversion coefficient imparts in imparts of many limits and imparts of the coefficient imparts of the coefficient imparts of the coefficient imparts of the coefficient in the coefficient imparts of the coefficient in the

panel wall = breast wall ( breast wall : انظر )

parabolic weir المكافىء المقطع المحاد قياسى على شكل قطعين مكافئين .

مسيل قطعى مكافىء parabolic flume مسيل مقطعه العرضى على شكل قطع مكافئ.

الجنابية parallel canal = side canal ترعة تنشأ بمحاذاة الترعة الرئيسية أو الفرعية لرى المناطق التي لا يصرح بربها من الترعة الأصلية.

# عاجل الجسر parapet

سور منخفض فى شكل جدار أو أعمدة رأسية وقضبان أفقية أو نحو ذلك . وينشأ عند حافة رصيف الجسر على الجانبين لحماية المشاة والمركبات .

المادة التي تكون مصدر تكوين التربة والتربة التحتية .

# مسيل (( بارشال )) Parshall flume

مسيل فنتورى محسن لقياس تدفق المجارى المكشوفة استنبطه المهندس ورالف بارشال و (١٨٩٦ – ١٩٥٥) بمحطة البحوث الماثية بولاية كلورادو بالولايات المتحدة .

# قاطع جزئي partial cut - off

القاطع الذى يخترق طبقة سفلى ولكنه لا يصل إلى طبقة غير منفذة .

# partial performance إنجاز جزئي

إنجاز جزء من العمل يعتبر بذاته ذا منفعة لصاحب العمل والتوقف عن استكمال الأعمال المتعاقد عليها .

# حوض مياه جوفية مطور جزئيا

partially developed water basin

حوض مياه جوفية يقل الماء المرفوع منه للزراعة والصناعة عن الماء الوارد إليه .

# patching

إصلاح سطوح صغيرة منعزلة من المحارى والمنشآت الهيدرولية ، أو استعادة حالتها الأصلية .

# peak stage (reservoir) نروة التخزين

المنسوب الذى تصل إليه مياه الخزان فى خلال الفيضان حين يجتاز الفيضان ذروته ويببط معدل الداخل إلى الخزان إلى ما يساوى الحارج منه .

### مياه الالتصاق

pellicular water = adhesive water ( adhesive water : انظر )

قرص الترقيم قرص معدني بحمل رقم نقطة الرصد ويعلق في حبل القياس .

# سلك القياس pendant wire

حبل محدد خط قياس التصريف و محمل قرص الرقيم .

# penstock انبوب الضفط

المجرى المغلق الذي محمل المياه الواقعة تحت ضغط إلى الساقية أو العنفة (التوربينة)

# perched water المياه اللابنة

مياه جوفية فى تكوين حامل لها محدود السعة ، يقع فوق عدسات صخرية صغيرة غير منفذة كليا أو منفذة جزئياً ، وقد تكون المياه لابدة وقتيا : ( verkhovodka ) إذا كان التكوين الحامل لها قريبا من سطح الأرض ، لأنها فى هذه الحالة تكون معرضة للفقد بالتبخر أو النتح أو بالتخلل التدريجي إلى أسفل في الطبقة القليلة الإنفاذية .

# percolation التخال

نوع من الانسياب بين طبقات التربة يحدث في الفرجات المتصلة لمادة حبيبية مشبعة بتأثير الانحدار الهيدرولى الذي ينشأ غالباً تحت الأرض . ( ملحوظة) : الفرق بين الرشح والتخلل هو أن الأخير يعبر عن حركة الماء أو الرطوبة خلال النطاق المشبع داخل التربة ، على حين أن الرشح هو نفاذ الماء إلى داخل التربة من خلال سطحها .

# طريقة احواض التسرب

percolation basin method\_= infiltration method

طريقة يعاد بها شحن الخزان الجوفي بمل، أحواض اصطناعية وترك الماء ليتسرب إلى الخزان الحوفي.

# رى التسرب percolation irrigation

إعادة شحن الخزان الحوفى وذلك ·

أ ــ برى أرض مزروعة ريا يتجاوز احتياجات المحاصيل .

ب - غمر أرض زراعية خالية من الزرع بالمياه .

# percolation well البئر المادية

بئر ألم مفتوحة تستمد المياه غالبا من أول طبقة حاملة للمياه تُصادَف بعد حفرها وتكون غير محصورة ، قد تتسرب المياه إلى البئر إما من جوانها وإما من قاعها أو من الحوانب والقاع معا على حسب ظروف الموقع .

# مثقاب الدق percussion drill

مثقاب يثقب بتأثيرالصدم الناتج عن دق الصخر دقا متكرراً.

# percussion drilling الحفر بالدق

حفر الآبار بتفتيت طبقة الأرض المحفورة قطعا صغيرة أو مسحوقا ثم رفع المادة المفتنة إذ إلى إسطح الأرض .

الترعة الدائمة perennial canal . ترعة للرى على مدار العام .

# الرى الدائم perennial irrigation

إمكان استمرار الرى طول السنة .

# نظام الرى العائم

perennial system of irrigation نظام للرى يمد الأراضى المزروعة باحتياجاتها الماثية من الأنهار والمصادر الأخرى على مدار السنة .

# مثبت التصريف

perfect module = rigid module

( rigid module : انظر )

# بئر الأنبوب المثقب

perforated casing well = slotted tube well بر يكون فيها الأنبوب الذى تدخل منه المياه مثقبا أو مشقوبا .

# قاطع مثقب

perforated cut - off = semi - impervious cut - off

قاطع ينشأ بمادة لا تحكم منع الماء من التخلل مثل الستائر الفولاذية ، ويقام عادة في الحانب الحلني للأساس لتخفيض الضغط عليه .

# طريقة الرى بالأنابيب المثقبة

perforated pipe method الرى بأنابيب خفيفة الوزن قابلة للنقل ذات ثقوب مرتبة لرى شريحة من الأرض على الحانبين ريا منتظما .

# نقطة النبول الدائم

permanent wilting point

اللحظة التى تلمس عندها أوراق النبات النامى
نقصا دائما فى محتوى التربة من الرطوبة نتيجة
لقصور عن إمدادها بالماء ، ويعبر عنها بنسبة
مئوية لمحتوى الماء بالنسبة إلى وزن التربة الحافة.

permeability لنفاذية

١ - خاصية المادة التي تسمح بحركة المباه خلالها بصورة محسوسة عندما تكون المادة مشبعة بها وخاضعة لتأثير ضغط هيدروستاتي بالمقدار المعتاد أن تتعرض له المياه الطبيعية محت السطحية .

٢ – ويطلق المصطلح أيضا كمرادف
 النفاذية .

# معامل النفاذية

permeability, coefficient of ( coefficient of permeability : انظر )

الهدار المنفد permeable weir هدار يبني عواد مفككة ونفاذة .

السرعة المسموح بها permissible velocity أعلى سرعة مأمونة لتدفق المياه لاتحدث تحاتا على امتداد مسافة طويلة من معدل الترعة أو المحرى .

خريطة بالتصوير photogrammetric map خريطة مجمعة من صور فوتغرافية أرضية وجوية ، تبين ما على سطح الأرض من معالم .

# كفالة الأداء ( التامين النهائي )

performance bond

ما يقدمه المتعهد لصاحب العمل تأمينا لإنجاز العمل وفق المواصفات والشروط المتعاقد عليها .

period, base الأسياس

( base period : انظر )

# مدة التجمع

period of concentration = time of concentration

الزمن الذى يستغرقه مدد النهر فى تدفقه من أبعد نقطة فى مستجمع الأمطار حتى انصبابه فى النهر .

مضحة محيطية محيطية مضحة ذات دفاعة مروحية ، يزداد دفعها للسائل بمروره خلال مجموعة تالية من الأجنحة الدوارة ، تحيط بالدفاعة .

خط الثانج الدائم المسوب لحقل ثلجى فى أى خط محدد أقل منسوب لحقل ثلجى فى أى مكان على سطح الأرض يتجمع فيه الثلج ويبتى فوق الأرض طول العام .

# رى أنابيب الرش المثبتة

permanent sprinkler method = stationary sprinkler method

طريقة تنقل بها المياه من مصدرها إلى الرشاشات من خلال شبكات من الأنابيب المركبة محالة ثابتة تكون غالبا تحت سطح الأرض

التصوير المساحى المساحية أو إعداد الخرائط إلاتصوير الحوى .

### دورة المياه الجوفية

phreatic cycle = cycle of fluctuation بجموع الوقت المستغرق في ارتفاع الماءالأرضي وانخفاضه التالى . وتكون هذه الدورة يومية أو سنوية أو قرنية .

### الفاصل الحوفي phreatic divide

هاصل محدد المنطقة التي تغذى كل مجموعة من المحارى الماثية السطحية بالماء الحوفى .

# تراوح المستوى الجوفي

phreatic fluctuation = fluctuation of water table

الحركة المتعاقبة علواً وانحفاضاً التي يتعرض لها مستوى المياه الحوفية .

# سطح التشبع

phreatic surface = line of seepage ( line of seepage : انظر )

# المياه الجوفية الحرة

phreatic water = free ground water

المياه الحوفية التي يكون سطحها حرآ .

# حد السحب الطبيعي

physical yield limit = potential limit أكبر معدل لكمية المياه التي يمكن سحبها اصطناعيا من خزان جوفى خلال حقبة من الزمن دون اعتبار لكلفة سحب المياه.

# pickling التنظيف بالحامض

إزالة الطبقة القشرية أو الأكسيد من الأجسام الفلزية لحمل سطوحها نظيفة كيميائيا وذلك بغمسها في حامض .

# plece work العمل بالقطعة

طريقة لحساب العامل على أساس القطعة التي ينجزها وليس على أساس الأجر الثابت .

# pier الدعامة

حائط قصير من مبانى الحجارة أو الخرسانة العادية أوالمسلحة يبنى فى مجرى مياه إما لتنجز ثة المجرى إلى عدة ممرات مائية ، وإما لمقاومة الأحمال الثقيلة للمركبات التى ينتقل تأثيرها إلى الدعامة عن طريق المنشآت الفوقية ، أو للغرضن معاً .

# قلنسوة الععامة

pier cap = pier template غطاء للدعامة يبنى عادة على شكل بلاطة خرسانية .

# البيزومتر ( مقياس ضغط الياه )

piezometer

جهاز لقياس ضغط المياه الجارية .

piezometric surface السطح البيزومترى = pressure surface = سطح الضفط = ( pressure surface : انظر )

# تماسيح الحديد

# pig iron قوالب الحديد للناتجة من أول صهر لركازه.

#### الخضساب pigment

الحسيمات الرقيقة الحامدة التي تستعمل في تجهيز الدهان ، وتكون بصفة أساسية قابلة للذوبان ف محمل الدهان .

#### الخازوق pile

ركنزة رأسية أو جانبية للمنشأ ، تتميز بالطول والاستقامة والحساءة ، وعادة بكون مقطعها العرضي مستديراً أو مربعاً وتغرس في التربة بالدق أو بأي وسيلة أخرى .

#### هدًّار الخوازيق piles weir

الهدار شبه الأصم الذى يحقق الرفع المطلوب في مناسيب المياه بدق الحوازيق .

#### النموذج الرائد pilot model

نموذج ينشأ ممقياس صغىر جداً يسترشد به عن السلوك المتوقع للأصل بعد تنفيذه ، أو للتحسينات المقترح إدخالها على أصل قائم : ﴿

#### بدالة أنبوبية pipe aqueduct

أنبوب أو مجموعة أنابيب تحمل مياه ترعة فوق مصرف أو مجرى طبيعي أو وادٍ .

# السقوط الأنبوبي

pipe drop = closed conduit drop

( closed conduit drop : انظر )

#### الفجوة الأنبويية piping

الممرات التي تحدثها المياه الواقعة تبحت ضغط ، خلال المواد المنفذة التي يشنمل عليها تكويهن طبيعي أو يرتكز علمها منشأ هيدرولي ، و ذلك حن يتجاوز العلو الهيدرولي قيمة حرجة معييئة

# التكسية الوقائية

# pitching = beaching

تغطية سطوح الميول الترابية لمجارى الريي والصرف وضفاف الأنهار بموادترص فويقها أو تثبت فمها لوقايتها من فعل المياه .

#### Pitot tube انبوب ((بيتسو))

نبيطة لقياس سرعة المياه الحارية، وتشتمل أسماسك على أنبوبة أفقية صغيرة لها فتحةموجهة ضمد اتجاه التيار ومتصلة بأنبوبة رأسية يرصد قي ارتفاع مستوى المياه فوق سطحالمياه الحارية ، وقد تكون مزدوجةذات فتحتن تتجه إحداهما ضد اتجاه التيار و الأخرى مع اتجاه التيار ليكون الفرق بين المنسوبين في عمودي المياه دليلا على السرعة .

#### pitting التنقر

تخشن السطوح أو تكون جيوب فيها يسميب التكهف أو حت المياه .

#### pivot-point نقطة الارتكاز

نقطة على ضفة المجرى تبعد مسافة محددة عن خط قياس التصريف وتتلاق عندها الأشعة الصادرة من نقطة الرصد على ذلك الخط -

piston

# ضفاط الكباس الترددي

piston compressor

مكنة ذات كباس ترددى يعمل أحد طرفيه عركا ، والطرف الآخر ضغاطاً للهواء .

الفرش الواقي الركامي

placed riprap = talus

( انظر : talus )

# الخرسانة المادية plain concrete

خرسانة غير مسلحة بحديد التسليح أو بمادة تسليح أخرى ، وقد تكون مزودة بتسليح خفيف لتجنب الشروخ بسبب الانكماش والتغير في درجات الحرارة .

# الخريطة البلانيمترية

planimetric map

خريطة تظهر الأوضاع الأفقية فقط للمعالم الممثلة فيها ، وتختلف عن الحريطة الطبوغرافية في أنها لاتبين ارتفاعات التضاريس بشكل عكن قياسه .

التقصيب المملية النهائية فى تسوية الأرض لإعدادها الرى ، أو العملية السنوية الإزالة العوائق الصغيرة الناتجة عن زراعة الحقل .

aوارض الغماء stop logs = stop logs )

الوحدة الميكانيكية الطالوبة لتنفيذ الأعمال .

استهلاك النبات للمياه

plant consumption
المياه التي يمتصها النبات في نموه وتتضمن المياه المختزنة في جسم النبات والخارجة من أوراقه وسطوح جسمه بالنتح والوسائل الأخرى.

plastic equilibrium التوازن اللدن الدبة ، حالة الإجهاد في داخل كتلة من التربة ،

التبطين بغشاء لعن ( بالاستيك )

والمعتند filling lining المرع والحزانات بغشاء لدن (بلاستيك) يغطى عادة بطبقة من الطين أو الحرسانة لحمايته من العوامل الحوية والمؤثرات الحارجية .

الانسياب اللنن

plastic flow = plastic deformation تشوه المادة إلى ما بعد حد المرونة ، إذ يستمر التشوه دون حاجة إلىمزيد من الإجهاد .

الدهان اللدن من الراتينجات التركيبية التي مُكَوِّن طلية متينة لدنة ، شديدة المقاومة للعوامل الطبيعية والتفاعلات الكيميائية .

## الخلوص ( في هويس )

play = clearance

مسافة الأمان بىن الحدارين الحانبيين لهويس عند أضيق مقاطعه وبين أكبر عرض في السفينة حين تكون في الوضع المتوسط .

plough المراث

آلة زراعية تستخدم في شق التربة ورفع ترابها وقلمها وهرسها جزئيا وذلك لإعداد منبت ملائم للبذور .

plug connection وصلة الماخذ نبيطة الاتصال بين القطارة وخط أنابيب الرى بالتنقيط .

plunger الغطاس يتميز بأنه أطول من الشوط وأنه منتظم المقطع ويزيح المائع مباشرة بالانغمار .

pluviometer مقياس المطر ( rain gauge : انظر )

معامل قياس الطر

pluviometric coefficient نسبة التساقط الفعلي في خلال شهر إلى كميته المتوقعة لوكان توزيعه متساويا على مدار العام .

## الخشب الرقائقي (الأبلاكاش)

ply wood

لوح خشبي يتكون من ثلاثطبقات أو أكثر من بعض أنواع الشرائح القشرية المتقاطعة الألباف .

pneumatic pumps مضخات هوائية مضيخات تعمل بقوة الهواء المضغوط .

#### مخزون المنخفضات

pocket storage = depression storage ( depression storage : انظر )

## مخرج عينات الرسابة

point integrating sediment sampler نبيطة لاستخراج عينة من الرسابة العالقة في بجرى بإنزالها إلى الموضع المراد استخراج العينة منه ، ويسوى الضغط داخلها وخارجها حتى لايحدث اندفاع عند أخذ العينة ، و توُخذ العينة بعد ذلك ببطء ، ثم يقفل مخرج العينات ويرفع إلى السطح حيث تفرغ منه العينة .

التساقط النقطي point precipitation كمية التساقط فوق محطة ، تمييزاً لها من متوسط التساقط فوق منطقة .

## الجري الستقر

poised river = stable stream النهر أو المحرى الذي يظل في جملته حافظا لانحداراته وأعماقه وأبعاد مجراه دون تغير ملحوظ في مناسيب قاعه .

pollution abatement علاج التلوث تحسبن صفات المياه المستعملة للأغراض المختلفة أو المحافظة عليها من التلوث .

ponding تحويض الساء

١ \_ إمساك الماء في حيز على السطح ليناح له مزيد من الوقت للرشح .

٢ ــملء حبس من قناة بعد عمل سدو د مؤقته عند طرفى هذا الحبس لإجراء تجارب كقياس الضائع بالتسرب

الخزان

(انظری

pool = reservoir
( reservoir

الحير المسامى الحير المسامى الحير المسامى حجم الفجوات الى تتخلل الجسيات الجامدة الله المربة .

porosity lluming

١ الحالة التي يكون فيها الجسم مشتملا
 على فرجات .

٢ -- دلالة على خواص الفرجات فى تربة أو طبقة فيها يتصل بالتخلل و درجة النفاذية .
 ٣ -- النسبة بين حجم الفرجات فى كمية معلومة من مادة و بين الحجم الكلى لكتالها .

porosity, effective المسامية الفعالة ( effective porosity : )

مسيل متنقل مسيل متنقل المجارى الصغيرة ، مسيل لقياس تدفق المياه فى المجارى الصغيرة ، محتوى عادة على نموذج مصغر لهدار عريض المعتبة مصنوع من الخشب أو صفائح الحديد ليسهل نقله من مكان إلى آخر .

## رش الأنابيب المتنقلة

portable sprinkler method الطريقة التي تنقل بها المياه من محطة ضخها أو من مصدر ضغطها حتى الرشاشة الأخيرة من خلال خطوط أنابيب تكون كلها قابلة للنقل.

الهدّار المتنقل portable weir الهدّار المتنقل هدار القياس التصريفات القليلة كتصريفات

المراوى الحقلية . وهو هدار عريض العتبة صغير الحجم يسهل نقله من موقع لآخر .

## الطبقة الحاجزة الموجهة

positive confining bed طبقة حاجزة تكو ن المياه الموجودة تحتها ذات منسوب استاتى أعلى من منسوب المياه التي فوقها أ.

## قاطع كامل

positive cutoff = complete cutoff قاطع يصل إلى طبقة صخرية أو طبقة غير منفذة .

## السطح البيزومترى الموجب

positive-pressure surface

سطح بیزومتری فوق خط التشبع .

## التساقط المكن

possible precipitation

عمق تساقط المطر الممكن حدوثه على حوض معين ومدته في فترة زمنية محددة .

## أول مسح للرسابة بعد الإنشاء

post-construction, first sedimentation survey

أول مسح قاعدى للرسابة فى خز ان لم يكن قد أجرى فيه مسح أساسى لها من قبل .

علم الأنهار potamology

فرع الهيدرولوجيا المتعلق بالحجارى الماثية السطحية .

#### حد السحب الطبيعي

potential limit = physical yield limit ( physical yield limit : انظر )

قنوات محطات الطاقة power canals . قنوات صناعية مكشوفة تنشأ أساساً لتوصيل المياه إلىم محطات توليد الطاقة الكهربائية الماثية المتاحة لسقوط المياه .

## الخرسانة سابقة الصب

precast concrete خرسانة تصب في قوالب أو أشكال ثم تنقل بعد شكها لتثبت في موضعها .

# التساقط التساقط التساقط التساقط التساقط التساقط التساقط التلام التلام التلام التلام والمطر والضباب والثلج والبرد، ويعبر عنه بعمق الماء السائل على سطح أفق في اليوم

## التساقط المباشر

أو الشمر أو السنة.

precipitation, channel ( channel precipitation : انظر )

## التساقط الحملي

precipitation, convective ( convective precipitation : انظر )

## التساقط الإعصاري

precipitation, cyclonic ( cyclonic precipitation : انظر )

precipitation, point التساقط النقطى ( point precipitation )

## منحنى إجمالي التساقط

precipitation mass curve رسم بيانى للكميات المتراكمة من المطر المتساقط فى زمن معين .

## تقدير سابق للإنشاء

pre-construction estimate

تقدير للتكاليف يبنى على حساب الكميات المدكورة بالمشروع وفق الأسعار الواردة بعطاء المقاول الذى يعهد إليه بتنفيذ المشروع.

## تقدير سابق للتصميم

pre-design estimate

تقدير التكاليف محسوب على أساس عمليات مسح مفصلة إلى حد ما ، كتقدير تكاليف خزان بعد معرفة مقطعه العرضى ونوع أساساته أو تقدير تكاليف شبكة رى بعد معرفة أطوال الترع ومقاطعها .

التنبؤات توقع حدث أو أحداث في المستقبل في ضوء سانات محددة أو تقدير ات إحصائية .

## الوزّع التفضيلي

preferential distributor

موزع يبنى على مجرى مياه متفرع منه ترعتان أو أكثر ، ويقسم الموزع التصريف بحيث تنفرد ترعة منها بجزء ثابت منه مهما كانت تغيرات المجرى ، على حين يتقاسم الفرع أو الفرع الأخرى والمجرى باقى التصريف بنسب ثابتة .

## تقدير ابتدائي preliminary estimate

تقدير يبنى على مسح تقريبى ووحدات إجمالية للأسعار ، كتقدير تكاليف خزان بمعرفة مقطعه العرضى دون أساساته ، أو تقدير تكاليف شبكة ترع مبنى على المساحة التى سوف ترومها .

## رية التجهيز preliminary watering الرية التي تعطى للأرض قبل إلقاء البذور.

#### قطارة معاداة الضغط

pressure-compensating emitter قطارة للرى بالتنقيط تحفظ ضغط الماء ثابتا لتكون عملية التنقيط منها منتظمة .

## الجارى الضفوطة الجارى الضفوطة

كل نوع من المجارى المقفلة التي تملأ المياه جميع مقطعها وتقودها تحت ضغط .

## طاقة الفيقط pressure head

الطاقة عند أى نقطة فى مجرى مياه ممثلة . بارتفاع خط الميل الهيدرولي فوق تلك النقطة .

## منظم علو الضفط

#### pressure head regulator

نبيطة تستخدم فى الرى بالرش لحفظ ضغط الماء فى الأنابيب ثابتا عند درجة معينة ، وهى مجموعة من الروافع ، يوثر الضغط فى الأنبوب على الرافعة الرئيسية بواسطة غشاء مرن يحركها ، وهذه تؤثر بدورها على الصام المثبت على الطرف الآخر منها فتضغط فتحته على الأنبوب بحيث يبتى الضغط خلفه ثابتا .

## صمام تخفيف الضغط

#### pressure reducing valve

صهام يركب فى الخطوط الفرعية للرى بالرش لتقليل ضغط الماء عند المواقع التى تنخفض عما يجاورها حتى لا يكون الضغط الناشيء فها أعلى من الضغط المعتاد للرى بالرش.

## سطح الضغط (السطح البيزومترى)

pressure surface = piezometric surface uda de surface = piezometric surface uda de surface uda

## pressure tunnel النفق الضفطي

نفق تملؤه المياه تحت ضغط .

## الخرسانة سابقة الإجهاد

#### prestressed concrete

خرسانة شديدة المقاومة يشد فى داخلها كبلات أو أسلاك فولاذية قبل الصب لتفادى إجهادات الشد أو خفضها منعا للشروخ ، وبذلك تتحقق أكر فائدة من استعمال المادتين .

## الترعة الفرعية الأولى

primary canal = branch canal ( branch canal : انظر )

## فتحات ابتدائية مزامنة

#### primary openings

فرجات معاصرة لتكوين الصخور ، وتحدث نتيجة الظواهر المكونة لهذه الصخور .

priming الإعداد للتشفيل

١ - في السيفونات - إفراغ الهواء الموجود
 داخل السيفون

٢ ـ فى الترع ـ إدخال الماء فى ترعة جافة
 وملؤها على التلريج إلى المنسوب التصميمى ،
 ويكون ذلك عقب إنشاء ترعة جديدة أو عند
 بدء موسم رى .

ing time زمن الإعداد

الزمن الذى ينقضى بين لحظة بدء صب الماء فى أعلى للسيفون ولحظة بدء تشغيل للسيفون تشغيلا كاملا .

## الترعة الرئيسية

principal canal = main canal ( main canal : انظر )

التساقط المحتمل probable precipitation عتى تساقط المطر المتوقع حدوثه على حوض معن ومدته فى فترة زمنية محددة .

إنتاجية التربة التربة على إنتاج نبات أو سلسلة من أنواع النبات بأسلوب زراعي معن .

القطع الطولي

profile map = longitudinal section ( longitudinal section : انظر )

الاحتياجات المائية أكربِحة

profitable water requirements

أعماق مياه الرى التي تنتج أكثر المحاصيل ربحا وتتمشى مع احتياجات التربة والنبات .

رى مبرمج programmed irrigation الرى طبقا لبرنامج سابق لتوزيع المياه على إلى المزرعة لبضعة أيام وينفذ عادة أو توماتيا .

البرمجة scheduling = scheduling وضع برنامج معن يبن :

- (١) الأعمال التي سوف تنفذ . .
  - (٢) متى تنفذ .
  - (٢) من الذي سينفذها و
- (٤) ما يلزم لتنفيذها من مال ومواد وعمال .

## الدفعات الجارية

progress payments = running payments ( running payments : انظر )

project estimate تقدير المشروع

تقدير تقريبي للتكاليف يحسب للمشروع بناء على عمليات مسح وتصميات مفصلة تفصيلا كاملا لحميع الأعمال وتقدير دقيق لكميامها وبأسعار تقريبية تحتمل الصعود والهبوط إلى حد ما .

## قضابة العشب المدفوعة

propelled weed cutter

مركب صغير للغاطس تدفعه عجلات تجديف وبه سكاكين تتحرك قرب القاع لقضب العشب ودفعه فى اتجاه التيار إلى أن يرفع إلى البر قى موقع مناسب .

الضخة الروحية المضخة يتولد معظم ضغطها من تأثير الدفع للذى تحدثه الأجنحة في السائل .

proportional distributor المُوزَع التناسبي موزع يقسم التصريف بنسب ثابتة أو متغرة .

## الهِّدار التناسبي

porportional weir = weir with linear flow characteristics

(انظر :

( weir with linear flow characteristics

proposal = tender العطاء ( tender : )

منشات الوقاية العواصف الماطرة أه منشآت الإمرار مياه العواصف الماطرة أه مياه الصرف فوق الترع أوتحتها ، أو اللتحكم في تصريف المياه في مشروع ليكون في الحدود المأمونة .

prototype

فى علم الهيدروليكا : هو المنشأ االى يمثل بنموذج لإجراء التجارب الهيدرولية .

البرنامج الاحتياطي لتفريغ الخزان

برنامج سنوى لكميات المياه التى تسحب من الحزان على أساس المياه المتاحة للتخزين وتقدير المطالب المائية منها والتنبؤ بتصريف الحجرى ، ويكون هذا البرنامج عرضة للمراجعة الدورية .

## مقياس الرطوبة psychrometer

جهاز لقیاس الرطوبة فی الحو ، یشتمل أساسا على مقیاسی حرارة متشابهین ، بحیث محتفظ بإحدی البصلتین مبتلة والآخری جافة .

puddled clay الطين الأصم

طين يعجن أو يستعمل وهو مبتل ليصبح غير منفذ للماء ، وقد يكون خليطاً من الطين والرمل .

pulsometer pump المضخة النبضية

مضخة إزاحية تضخ الماء في نبضات بالتأثير المباشر لضغط بخار الماء ثم تكثيفه.

pump, centrifugal المُضحّة النابلة ( centrifugal pump )

مضخة طاردة لولبية

pump, centrifugal screw ( centrifugal screw pump : انظر )

pump, centripetal المضحفة الجابنة ( centripetal pump : )

وحدة دفِع الخرسانة pumpcrete unit

وحدة مجهزة بمضخة ذات فعل مباشر لدفع الخرسانة الطرية بقوة ونقلها داخل أنابيب .

pump, propeller الضخة الروحية ( propeller pump : انظر )

pump, reciprocating المضحّة الترددية ( reciprocating pump )

pump, volute الفحة الفردة الفول pump, single-action الفحة حازونية الفلاف ( volute pump ) ( single - action pump ) ( single - action pump ) مضحة مفردة الدفع pump, single - stage مضحة البئر المرتكزة ( single - stage pump ) ( انظر : well point pump ) ( انظر : pump, turbine ( turbine pump ) ) pump lime = quick lime ( انظر : pump, vacuum ( انظر : pump, vacuum pump ) )

Q

وادى السيل ( wadi ( انظر ( wadi ( انظر ( wadi ( انظر ( wadi ( wadi ( انظر ( انظر ( sub-minors ( sub-minors ( sub-minors ( انظر ( انظر

الحجيم الحقى و quick lime = pare lime مادة أكسيد الكلسيوم في شكلها العادى ( التجارى )

## الاسمنت السريع الشك

quick setting cement
الأسمنت الذي يتحمد أسرع من الأسمنت
العادى .

## R

## مضخة شماعية التدفق radial-flow pump

مضخة يدخل السائل فيها إلى الدفاعة الدائرة قرب محور الإدارة وينصرف منها إلى غلاف المضخة بحركة بين اتجاهى نصف القطر والمماس ، ويستمر تصريف السائل المتجمع في الغلاف عن طريق فتحة الطرد .

## عنفة التدفق المركزي

radial flow turbine

توربينة يتدفق الماثع من كل محيطها الخارجى
فى خلال الدوران ، ويتدفق نحو مركزه
يصورة عامة .

#### بوابة نصف قطرية

radial gate = Tainter gate

بو ابة مفصلية أو مرتكزة على محور أفقى ،
وجهها على شكل قوس دائرى مركز
انحنائه على محور الارتكاز . وتسمى أحيانا
بوابة و تنتر ، نسبة إلى محترعها و برنهام

## raft foundation الأساس المتصل

طبقة من الخرسانة المسلحة فى العادة ، مُتمَد تحت كل المنطقة الشاملة للأعمدة والدعامات والأكتاف ، وتبرز خارج محيط قواعدها ، وتستخدم كأساس فى حالة الأرض الضعيفة التماسك أو الأحمال الشديدة الثقل .

## معامل توزيع المطر

rainfall distribution coefficient

نسبة أكبر ارتفاع لكمية المطر فوق موقع
إلى متوسط ارتفاع المطر فوق المستجمع
كله .

## rainfall index دلیل کمیة المطر

متوسط كمية المطر التي تمثل جملة ما يحتجزه اعتراض النبات وما تخترنه المنخفضات وما يؤول إلى الأرض بطريق الرشح ، وينتهى ما يزيد على ذلك إلى مجارى الأنهار .

## رشح الطي rainfall infiltration

الجزء من كمية المطر الذى ينفذ إلى داخل التربة أو الصخر من خلال السطح ويساوى جملة التساقط ناقصة الفقد بسبب اعتراض النبات وما يؤول إلى المنخفضات أو أى تخزين آخر وما يتبخر من كافة السطوح الرطبة وما ينحدر كمدد نهرى .

rain gauge = pluviometer مقياس المطر التي تسقط في مكان جهاز لقياس كمية المطر التي تسقط في مكان وزمن معلومين .

ain storm عارض ممطر

ريح شديدة مصحوبة بتساقط المطر .

## شبكات الصرف الطبيعية

random systems of drains = natural systems of drains

( natural systems of drains : انظر )

range nozzle نافورة بعيدة المدى

النافورة التي يندفع الرذاذ منها إلى الجزء الحارجي من دائرة الري .

rapid المنحدر النهري

جزء من مجرى يكون الندفق فيه سريعاً ومضطرباً دون وجود مساقط واضحة .

rate of flow = discharge التصريف ( discharge : ) '

rating = calibration التقنين أو المعايرة التجربة بين الكميات المترابطة كالعلاقة بين سرعة دوران أجنحة عداد التيار وسرعة المياه .

٢ - عملية أخذ المقاسات أو الأرصاد بقصد التقنين أو المعايرة .

منحنى علاقة المنسوب بالتصريف

rating curve = stage-discharge relation
( stage - discharge relation : انظر )

## ممايرة جهاز قياس السرعة

rating of current meter

اختبار أجهزة قياس السرعة تحت ظروف متحكم فيها لتحديد العلاقات الأساسية بين سرعة المياه والحزء الدوَّار في الحهاز .

## صهريج المايرة rating tank

حوض یحتوی علی ماء ، تتحرك علیه عربة تحمل عدادات السرعة وأنابیب ( بیتو » لمعایرتها .

## التخزين القيد التفريغ ration storage

التخزين الذى تقل كياته عن التخزين العادى ، وبذلك تجرى الموازنة على أساس التخفيض فى مطالب السحب بنسبة معينة حتى مكن المحافظة على المياه المتاحة واستخدامها لمدة أطول .

## ravine الافجيج

وادٍ ضيق وعميق أو صدع في جبل ، وهو أصغر من الأخدود .

## الحِيس reach

- (أ) جزء من المجرى بين محطى قياس ، ويكون طويلا ومستقيا .
- (ب) جزء الترعة الذى تظل فيه العناصر
   الهيدرولية منتظمة .

## خرسانة سابقة الخلط

ready- mixed concrete

خرسانة تخلط ميكانيكيا في وحدة خلط مركزية وتوزع للاستعمال في أعمال متباينة .

## إعادة شحن خزان المياه الجوفية

recharge of an aquifer = ground-water recharge

إضافة متكرره لمياه الخزان الحوفى بطرق طبيعية أو اصطناعية للانتفاع بسحما وقت الحاجة أو لوقف زحف المياه الملحة في المناطق الساحلة .

## recharge well بئر الشحن

نوع من الآبار العكسية التي تحفر بقصد إثراء الطبقة الحاملة للمياه .

## الضفاط الترددي

reciprocating compressor

مكنة يكون الضاغط فيها على شكل كباس أو رق يتحرك للأمام والخلف فى داخل حيز مغلق .

المضخة الترددية المضخة الترددية مضخة إزاحية يعمل فيها الكباس على سحب المياه إلى داخل الأسطوانة وطردها منها بالتناوب .

reclamation الاستصلاح

علية الاستفادة من أراضى المستنقعات والأراضى المتدهورة والصحراوية بجعلها صالحة للزراعة أو الاستيطان ، وكذلك تحويل الشواطىء إلى أراض جيدة الصرف.

## تمديل المنشأ الهيدرولي

reconditioning of hydraulic structure

إدخال تغيير على المنشأ الهيدرولى ، لتغيير
طروف المدخل أو تقوية المرش ضياناً
للمندرة المنشأ على استيعاب التصريف القائم
أو المطاوب زيادته .

## دراسات كاشفة

#### reconnaissance investigations

جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والفيزيقية عن رقعة معينة من الأرض ، مع القيام بأقل ما يمكن من المسح الحقلي الأولى بدرجة معقولة من الدقة وذلك لتقييم الأوضاع البشرية والاقتصادية والاجتماعية ، ودراسة ما يمكن إدخاله عليها من تحسين باستخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى .

## تقرير الاستطلاع ( لمشروع الري )

reconnaissance report

تقرير يبنى على أساس الفحوص الاستكشافية الشاملة للمعلومات الآتية :

(أ) تاريخ المنطقة وجغرافيتها و مدى المشروع .

(ب) بيان مدى صلاحيها للرى وكذلك مصادر المياه والاحتياجات الماثية ، وخطة التوسع في المشروع متضمنة تعدد أغراضه ، وتصنيف لكل المواقع المحتملة للتخزين ، وتحليل اقتصادى لإمكانياته مصحوباً بالتائيج والتوصيات .

## recovery cycle دورة الاستهادة

ارتفاع مستوى الماء الأرضى بسبب إضافة مياه له بضع سنين عقب فترة من الاستنزاف حيى يصل إلى مستواه الأصلى .

## استعمال المياه للنزهة

recreation uses of water تسيير القوارب وتيسير السباحة والرحلات الماثية وغيرها من وسائل الترفيه بالقنوات الماثية .

الهدّار المستطيل rectangular weir هدار قياس حاد العتبة له ثلمة مستطيلة .

## مخطط شبكي

rectilinear chart = grid chart

غطط مرسوم على ورقة مقسمة بخطوط

أفقية متساوية البعد تتقاطع مع خطوط رأسية

متساوية البعد كذلك .

## recuperative test اختيار الاسترداد

طريقة لاختبار إدرار بثر ما بضخ الماء منها حتى ينخفض انخفاضا معينا عن مستواه المعتاد ، ثم تركه ليعود حتى يرتفع إلى ذلك المستوى مع الرصد الدقيق للزمن المستغرف حتى عكن حساب إدرار البثر رياضيا .

## reduced distance البعد عن الماخذ

بعد أى نقطة على طول محور ترعة مقيساً من مأخذ الترعة من نهرأو مجرى أو خزان أو ترعة أم . فإذا كان القياس بالكليومتر سمى البعد الكيلومترى .

## توازن التحات والترسب

regime = regimen

حالة استقرار جريان المياه أو المجرى فيما يتعلق بالتحات والترسب .

## خزان الموازنة regulating reservoir

خزان ینشأ فی وادی نهر أو فی أی حوض آحر للتحكم فی تصریف المیاه بحاجز أو سد مزود ببوابات .

## regulation الموازنة

تنظيم وتوزيع الموارد المائية المتاحة عدد مصادرها وبين مختلف الترع الآخذة مس تلك المصادر أو الترع الفرعية وترع التوزيع لتحميق الاحتياجات الزراعية والتحكم فى دخول الرسابة إلى النرع وإطلاق المقادير المقررة من التصريف عند كل نقطة فى شبكة الرى ، وتيسير قياس هذا التصريف والحد من تبدد المياه ومن الحسائر فى حالة الأحدات المفاجئة .

## الرسم البياني للموازنة

regulation diagram

رسم بيانى كامل دن منحنيين بمثلان تراكم كيات المياه الداخلة وكمياتها الحارجة ، ويظهر كميات الفائض والعجز ومُدّدِهما .

regulation storage النخزين للموازنة كنترن للوغاء بالمطالب الماثية

فى الخلف ، ويطلق المصطلح بوجه عام على ذلك الحزء من السعة الكلية تمييزاً له عن التخزين المخصص لاستيعاب الرسابة والتحزين المخصص للوقاية من الفيضان .

## regulation structures منشات الوازنة

منشآت تبنى فى النرع لضمان تحكم معين فيها ، ولقياس المياه فى انتقالها إلى مواقع استخدامها أو توزيعها .

## regulator القنطرة

منشأ يبنى عند المواقع المناسبة فى الترع للتحكم فى المياه وموازنة تصريمها .

## regulator unit وحدة التنظيم

نبيطة تستخدم لحفط ضغط الماء ثابتا عدد درجة معينة في شبكة ما .

## الخزان المنظم

regulatory and storage reservoir أقرب الخزانات المقامة لتطوير نظام الرى إلى رقعة الأرض المنتفعة بالتخزين .

## الخرسانة السلحة

reinforced concrete = ferro-concrete خرسانة تحتوى على حديد تسليح بحيث يعملان معاً على مقاومة الإجهادات .

## relative humidity الرطوبة النسبية

نسبة بخار الماء فى الحو إلى مقدار البعخار الله الله الله الله على الله المتويه الحو نفسه فى حالة التشبع ويعبر عنها بنسبة مثوية .

relief drain = seepage drain مصرف مكشوف أو مغطى ينشأ لتخليص التربة المشبعة من مياهها الزائدة ، وذلك

بالنرشيح .

## خرائط تضاريس ( خرائط طبوغرافية ) relief maps = topographic maps

( topographic maps (انظر:

#### relief well بئر التخفيف

بثر لتصريف المياه التي توجد في حالة ضغط تحت مستوى مصرف مغطى يتصل بالبئر فتتدفق المياه الصاعدة من البشر في المصرف وبذلك نخف الضغط

#### remittance works الأعمال المحالة

أعمال تقوم بتنفيذها جهة ما لحساب جهة أخرى .

## إعادة تشكيل الترع remodelling, channel

تعديل أو تغيىر العناصر الهيدرولية لترعة رى قائمة يشومها عيب . وقد يشمل التعديل حبساً أو أحباساً من الترعة أو الشكة كلها ، أو يكون التعديل بسبب زيادة مقترحة على سعة الترعة ، ويتضمن التعديل المنشآت الهيدرولية المقامة عليها لكى تلائم الظروف المستجدة

#### الطلاء بالأسمنت rendering

إضافة طبقة رقيقة من ملاط الأسمنت إلى سطح البناء .

## التجديدات

إصلاحات شاملة تسود السطح كله تقريباً وتتضمن إحلال أجزاء من المنشآت والمبانى محل التالف منها ، ولكنها لا تنطوى على زيادة في القيمة الأصلية .

reservoir = poolالخزان بركة أو محمرة أو حوض لتخزين المياه والموازنة عندها والتحكم فها ، وقد يكون الخزان طبيعيا أو صناًعيا .

## مسسح الرسابة بالخزان

reservoir sedimentation survey

تعرف كمية الرسابة وصفاتها وتوزيعها في خزان ما وتعرف آثار التخزين في مجرى النهر أمام الخزان وخلفه .

## منحنى الانحرافات التراكمية للتصريف residual discharge mass curve

منحني يببن تراكم انحراف التصريف سنة بعد أخرى عن المتوسط الحسابى للتصريف خلال الحقبة محل البحث . ١,١

## منحني فروق الكميات المتراكمة

residual mass rainfall curve

منحني يبين الكميات المتراكمة ــ سنة بعد أخرى ــ لفروق كميات المطر عن متوسط سقوط المطر في أثناء مدة معينة .

## الترية المقيمة

residual soil = sedentary soil تربة بقيت في مكان نشأتها .

الفائض المنبقى المنبقى الفائض المنبقى الفائض المنبق المياه المنطلقة والاحتياجات الماثية الفلية حين يزيد السحب على الطلب .

## resins الراتينجات

مواد تستعمل فى الدهان تتحلب طبيعيا من بعض الأشجار الصنوبرية ، ولا تذوب فى التربنتين والكحول والبترول .

## طريقة القاومية resistivity method

إحدى طرق الفيزيقا الأرضية لتحديد طبيعة المياه المحمولة في طبقة مستكشفة . وتعتمد على مقاومة التكوينات محل الاختبار لتيار كهربائي يسرى بن نقطة وأخرى .

## مسادة معوقة للشك

retarder = retarder of set
مادة تضاف لتأخير شك الأسمنت في الحرسانة .

## الخزان المحتجز

retarding reservoir = detention reservoir خزان موازنة . خزان موازنة

## مسطح حاجز

retention terrace = absorptive terrace ( absorptive terrace : انظر )

الضغة المنعزلة retired embankment ضفة تبنى على مسافة من حافة النهر وراء ضفته القائمة لتكون خط دفاع ثانياً .

تراجع المناسبيب النسوب النوعى النهر انخفاض قراءات المنسوب النوعى النهر لتصريف ممّا ، وينطبق المصطلح أيضا على انخفاض مناسيب القاع .

التدفق الراجع مياه الرى المتعرعة من بجرى أو من تجمع مائى ، وتتخلل الأرض حتى مستوى المياه تحت السطحية ثم تعود فى النهاية إلى مجرى سطحى أو تجمع مائى آخر .

## العائد من وحدة مياه الري

revenue value of unit of irrigation water صافى الربح الناتج من استخدام وحدة مياه الرى طول زمن نمو المحصول.

رقم ((رينولدز)) Reynolds number رقم لابعدى يمثل النسبة بين تأثيرى القصور الذاتى واللزوجة في المائع . وينسب إلى العالم و رينولدز ، .

ترعة الحيسد

ridge canal = watershed canal ترعة في أرض مستوية أو منحدرة تتبع لحد ما خط القمة الذي يقسم الإقليم إلى مستويين أو أكثر منحدرين إنحداراً طهيفا ، وبذلك يكون الرى ميسراً على جانبي الترعة .

استعة الأرض ألى السطوح المستمة التي تقسم الأرض إلى مستوين ينحدران انحداراً طفيقاً وهذا ييسر عملية الرى وتوزيع المياه على جانبي الترعة التي يتحدد محورها على امتداده .

#### فنطرة التفريع المتعامد

right-angled offtake regulator

قنطرة تفريع زاويته قائمة .

## منافع الجري

right - of - way = canal land width
( canal land width . انظر )

## المجرى الثابت المحيط

rigid boundary channel

المجرى الذى يكون جداره الملاصق للتدفق مباشرة غير متحرك ، ومن أمثلته المجرى الخرساني أو المنائي . ا

## rigid models النماذج الثابتة القاع

النماذج التي يبني فيها القاع أو الحوانب بمواد عبر قابلة للتحات .

## rigid models النماذج الجاسئة

الىماذج التى تكون مادة قاعها أو جدرانها غبر قابلة للحت .

## مثبت التصريف

rigid module = perfect module نبيطة تضمن ثبات تصريف المياه المارة

من قناة إلى أخرى ، بقطع النظر عن منسوب المياه في كل منهما وذلك في حدود معينة .

## rim (reservoir ) حافة الخزان

خط تقاطع السطح العلوى للمياه المخزونة مع سطح الوادى .

## ripper air

آلة ذات أسنان كُنَّعر لتفتيت التربة الصلده أو الصخر .

## riser = riser turnout

أنبوب رأسي يثبت بخط الرش الفرعي ويثبت فيه رأس الرشاش .

## تنمية حوض النهر

river basin development

ترشيد استخدام الأراضى والموارد الماثية بحوض نهر لصالح السكان .

## الأسر النهرى

river capture = river piracy

عملية اقتناص نهر لرافا. نهر آحر ويحدث ذلك حين يشق النهر الأول طريقه خلال منابع الثانى بقوة حت أسرع .

# river, mature النهر الراشد ( mature river : )

## ضبط تصريف النهر

river regulation = stream-flow regulation وصع خطة معينة لاستخدام شبكة الرى من مياه النهر ، وتنفيذ هذه الخطة .

## تهذیب مجری النهر river training

أعمال هندسية تنشأ على طول نهر أو جزء منه لتوحيه التدفق فى اتجاه معين أو لتكوين ممر ماثى بالعمق اللازم لأغراض الملاحة .

river, young النهر الناشيء ( young river )

مشروع وادى نهر river valley project مشروع وادى نهر مشروع يراد به التطوير والضبط وحسن الاستخدام للموارد الماثية محوض الهر .

جرف النهر المحادث مادة غرينية توجد فى قيمان المحارى وتكون معرضة للتحات والترسب .

المحمل المتارجح المحمل المتارجح المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول حركة زاوية خفيفة .

الهدّار الركامي الهدّار المركامي الحجر المكسر هدار منفذ يتكون جسمه من الحجر المكسر أو من حطام الصحر .

العائمة القضيب rod float = velocity rod العائمة القضيب ثابت الطول أو مكون من أجزاء متداخلة تجعل طوله قابلا للتعديل ، وبه ثقل في قاعدته ليسير طافياً مع التيار في وضع رأسي ، فتقاس السرعة المتوسطة للمياه بين سطحها وقاع القضيب عن طريق قياس الزمن الذي يقطع فيه مسافة معينة .

السسد الترابي المدمج

rolled - earthfill dam
سد ترابی ینشأ علی مراحل متعاقبة بالدمج
المیکانیکی .

الأرض المنموجة rolling land الأرض ذات سطح به تموجات متدرجة .

أساوب الرش بالفرعيات العراجة

roll - move sprinkler lateral system = side roll type system

أسلوب الرى بالرش ، تحمل فيه الأنابيب الفرعية على عجل ، يوضع على مسافات متساوية وتكون الأنابيب محوراً لها فيسهل بذلك درج الخط الفرعي من موقع لآخر .

التعريش التعريش الذها الذها النشأ النشأ النشأ التم النشأ التي التكون محليا بعن المنشأ

الفراغات الى تتكون محليا بين المنشأ الميدروني وتربة أساساته يسبب هبوطها .

نبيطة قديمة لرفع الماء من الآبار تتكون من الحديد أو الحسب معلقة عبل يمر على بكرة وتدار النبيطة باليد أو عاشية تتحرك على مسار منحدر ، ويقف رجل لتفريغ الداو عندما يصل إلى سطح الأرض .

جدول التوزيع الداخلى جدول توقيت يخدم أغراض التوزيع الداخلى جدول توقيت يخدم أغراض التوزيع الداخلي لياه الرى بين الشركاء في زمام فتحة واحدة .

حفر دورانی

rotary boring = hydraulic rotary method = mud flush rotary

حفر البئر باستخدام عمود من قضبان جوفاء ينهى من أسفل محافة قاطعة ، ويدور بسرعة كبرة ، ويدفع فيه ماء عالق به طمى ليختلط بالمادة المحفورة مكونا طيئة تحفظ جوانب البئر من الانهيار .

الضفّاط الدورانى مكنة ضغط يتحرك الضغاط فيها حركة دورانية حول الهور ، ويشمل ذلك : الضغاطات النابذة

(centrifugal compressors)
(turbo-compressors)
rotary drill=abrasion drill ( abrasion drill : انظر علية )

المضخة الرحوية مضخة إزاحية تعمل على رفع المياه فها أداة دوًّارة بدلا من الكباس .

نظام المناوية

rotation system = rotational working نظام يقضى بتقسيم شبكة الرى إلى مجموعتين أو أكثر محيث لا تطلق المياه في أى منها بصفة مستمرة ، وإنما تفتح مآخذها أياما محدودة وتقفل أياما أخرى ، على أن يوخذ في الاعتبار الوجبات التي يتطلبها نمو المحاصيل وطاقة المصدر الماثي الذي يغذى الشبكة ، ومن مزايا هذا النظام تخفيف أعباء الصرف .

دور المناوبة المقرر إعطاء مياه الرى خلالها فى نظام المناوبة .

معامل الخشونة المواد المحيطة معامل يمثل مدى تأثير خشونة المواد المحيطة بالمياه الحارية في نقد طاقها ، ويستخدم هذا المعامل في الصيغ المختلفة لحساب السرعة المتوسطة لتدفق المياه في القنوات والمحاري المائية .

rough boundary المحيط الخشن

الحدار الحامد المحيط بالماثع الذى تسبب نتوءات سطحه اضطرابا فى الطبقة الانسيابية للمياه .

معامل الاستدارة roundness coefficient النسبة بين متوسط أنصاف الأقطار لتقوس حافات الحسيم إلى نصف قطر الدائرة المرسومة داخل أكبر بروز في الحسيم .

النجعل مبلغ من المال يدفع لحائز براءة اختراع سواء كان فرداً أو هيئة .

## منحنى التشغيل الأمثل

rule curve = operating rule curve منحنى ينشأ على أساس الخبرة السابقة لبيان طريقة الموازنة على الخزان التى تؤدى إلى أفضل النتائج ، وذلك لتطبيقها على الموازنة في المستقبل ، حتى يتحقق الاستخدام الأمثل للتخزين .

الرية الخفيفة الرية الخفيفة بلاً سريعا إما على سبيل الوقاية من الصقيع في المناطق المعرضة له ، أو لمنع التدهور الذي يصيب أنواعا معينة من المحاصيل .

## الدفعات الجارية

running payments == progress payments مبالغ تدفع للمقاول بين الحين والآخر في أثناء تقدم العمل .

S

sag, angle of زاوية الانسياق ( angle of sag : انظر )

التصريف المامون مكن معدل كمية المياه المسحوبة الذي يمكن استمراره لأمد غير محدود ، سواء كانت المياه مستمدة من مصدر سطحي أو جوفي .

## المعالم البارزة للمشروع

salient features of a project المعطيات الهامة عن طبيعة المشروع وحجمه وأهدافه .

الماء الذي تتركز جملة الأملاح الذائبة فيه بدرجة معتدلة .

salinity الموحة

التركيز النسبى للأملاح فى ماء معين . وتنسب الملوحة عادة لكلوريد الصوديوم .

ضبط الموحة salinity control خفض أو منع التلوث بالملوحة فى المياه المستعملة للأغراض المنزلية أو الزراعية أو الصناعية .

مقياس الملوحة salinometer مقياس الملوحة جهاز لقياس كمية الملح في محلول .

saltation الوثوب

الحركة غير المستمرة للجسيات التي على القاع وتكون على شكل سلسلة من الوثبات القصيرة .

طبقة الوثوب الجسيات المنطقة التي تحدث فيها ظاهرة وثوب الجسيات وتكون عند قاع المحرى .

تصريف الحمولة الواثبة

saltation load discharge كمية المواد المنقولة فى وحدة زمنية فى مياه جارية .

محطة المينة sampling station

المحطة الخلفية حيث تؤخذ عينات المياه فى المزودة بالمحلول لتحديد تصريف المياه فى المجرى على أساس التغير فى درجة تركيز المحلول .

sand blasting اللفح بالرمل

إزالة الشوائب السطحية من الأجسام الفلزية وذلك بتسليط جسيات من الرمل على سطوحها تحت ضغط شديد ، فيثتج عن ذلك حت متحكم فيه .

## sand dune

موجة رملية ذات مقطع عرصى مثلث تقريباً ( فى مستوى رأسى وفى انجاه التدفق ) تكونها الرياح أو المياه الجارية ، ويكون انحدارها قليلا فى الأمام وحاداً فى الحلف ، وتنتقل الموجة للخلف بتحرك المواد الرسوبية من فوق الانحدار الأمامى وترسبها فوق الانحدار الخلفى .

sand point = well point ( well point : انظر )

## sand screens حواجز الرمال

منشأ يقام فى مجرى رئيس أمام القناطر الآخدة منه للحيلولة دون دخول الرسابة الحشنة القريبة من القاع إلى المحارى الدرعية .

## مصيدة الرمل sand trap

جهاز ينشأ فى المجرى لتصيد الرمال والغرين وغيرهما مما تحمله المياه ، ويستمل الجهاز غالبا على وسيلة لطرد هذه المواد إلى خارج المحرى .

## saturated soil التربة المسبعة

التربة التى تكون كل فرجاتها المسامية ممتلئة بالمياه .

## وزن الوحدة الشبعة

saturated unit weight وزن الوحدة المبتلة حين تكون التربة مشبعة بالماء .

# خط التشبع = خط التخلل = خط الانحدار الهيدرولي

saturation line = line of saturation = percolation line = hydraulic grade line الخط الذي يقطع الضفتين على جانبي الترعة فيرسم الحد الأعلى لتشبع الضفتين بعد مرور المياه في الترعة لمدة معينة .

## منطقة التشيع saturation, zone of

( zone of saturation : انظر )

## sausages حوايا الأحجار

أسطوانات من السلك الشبكي تملآ بالأحجار وتربط أطرافها ثم توضع في مجموعات أفقية أو رأسية لحماية جوانب الأنهار من النحر .

## scaffold --- scaffolding السقالة

تركيب موقت يستخدم فى بناء المنشأة أو تعديلها أو هدمها لتيسير صعود العمال ونزولهم مما محملوں من أدوات ومواد

## scheduling = programming

( prograinming : انظر )

## فعل التحسات scour

ما تحدثه المياه الجارية فى القاع والضفاف من حفر موصعى ونقل للمواد الناتجة عنه .

#### ممرات الحتات

scouring sluices = under sluices ( under sluices )

مكشيطة scraper

آلة لتسوية الأرض تحفر التراب وتجره بواسطة سكينة ، وبها وعاء لحمله وجهاز لتفريغه .

screen = strainer

( انظر: strainer )

البئر ذات الصفاة

screened well = strainer well

بئر تدخلها المياه من خلال مصفاة أو أكثر

بدلا من الغلاف المثقب الذي تزود به الآبار .

Scummer كاشط الزَّبَد

جهاز لإبعاد الزبد عن سطح المياه المعدة لتغذية النموذج .

scupper = kerb inlet بالوعة الإفريز ( kerb inlet : انظر )

الترعة الوسمية

seasonal canal = non - perennial canal ( non - perennial canal )

التخرين الموسمى التخرين الموسمى التخرين المياه فى موسم زيادة الإيراد الإطلاقها فى موسم نقصه . ويطلق المصطلح أيضاً على كمية المخرون الموسمى .

تعتبق الخشب تعتبق الخشب عقدار يلائم الغرض من استعماله .

ترع التوزيع ( الترع الفرعية الثانية )
secondary canals = distributaries
( distributaries )

secondary openings قتحات تالية فتحات الصخور التي تحدث نتيجة ظواهر

تتعرض لها الصخور بعد تكونها .

الترية المنقولة

secondary soil = transportal soil ( transportal soil : انظر )

sector gate بوایه قطعیه

بوابة نصف قطرية لا تربط بمفصلين فقط عند ذراعها كالمعتاد بل بعدة مفاصل على كامل طولها .

دفعة مقدمة مؤمئة مؤمئة الدفعة المقدمة التى تدفع المتعهد يضان مواد ورد ورد المتعهد نفسه مكلفا باتمام العمل .

التربة القيمة

sedentary soil = residual soil ( residual soil : انظر )

sediment الرسابة

مواد من أصل صخرى أو تكوين عضوى أو بركانى تنقلها المياه من موقعها الأصلى إلى موقع ترسبها . وفى المجارى الماثية يطلق المصطلح على المواد الغرينية التي تكون عالقة بالمياه وزاحفة على القاع .

تركيز المواد الرسوبية

sediment concentration

نسبة وزن المواد الرسوبية المخلوطة بالماء إلى جملة وزن المخلوط . ويعبر أحيانا عن تركيز المواد الرسوبية بنسبة حجم هذه المواد إلى حجم المخلوط .

ويعبر عادة عن قيم التركيز العالية بالنسبة المثوية وعن القيم المنخفضة بأجزاء في المليون.

sediment control ضبط الرسابة

إنقاص الحمل الرسابى بمجرى النهر لمنع الرسابة أو إنقاصها بالخزانات أو الترع .

القطر الكافيء

sediment diameter = equivalent diameter قطر كرة تتساوى مع جسيم العينة فى الكثافة وسرعة السقوط الانتهائية في مائع الترسب .

sediment discharge التصريف الرسابي وزن الرسابة المنقولة خلال المقطع العرضي كله في وحدة زمنية .

شدة التصريف الرسابي sediment discharge intensity التصريف الرسابي في وحدة اتساع عرض المحرى عند السطح .

حاجز الرسابة sediment excluder = silt excluder وسيلة لمنع دخول الرسابة ذات الحبيبات الحشنة ، تنشأ عند قنطرة مأخذ القناة الرئيسية.

sediment flux تدفق الرسابة

متوسط كتلة الرسابة المنقولة عبر وحدة مساحة المقطع العرضي في وحدة الزمن .

دالة تدفق الرسابة sediment function العلاقة التي تبين مقدرة المياه الحارية على نقل مختلف مقاييس الرسابة من مواد القاع بدلالة كيات التصريف المختلفة .

تصريف الرسساية sediment runoff حجم الرسابة المنقولة في وحدة الزمن في

مقطع معين في المحرى وعند منسوب مياه **إ**محدد من المحرى .

## مستخلص الرسابة

sediment silt extractor = sediment silt ejector

منشأ يبني في مجرى مائي لإزالة المواد الرسوبية العالقة بالمياه والتي يتعذر منعها عند المأخذ .

seepage التسرب

١ ـ الحركة البطيئة للمياه خلال الشروخ الصغيرة والمسام والفرجات ..... الخ في سطح مادة غير مشبعة . وهذه المياه إما أن تكون نافذة من تجمع مائى أو إليه فوق سطح الأرض أو تحته .

٢ ــ فقد المياه بالرشح من قناة أو خزاذ إلى تجمع مائى آخر أو من حقل زراعى ويعبر عن هذا الفقدة غالبا بالكمية في وحدة

٣ – المياه المتسربة أو المنبثقة من الأرض على طول خط مديد أو سطح فسيح تمييزا لها من النبع ( spring ) حيث تنبثق المياه من بقعة محدودة .

ملحوظة : الفرق بن التخلل والتسرب هو أن الأخر محدث خلال مادة غر مشبعة على حن محدث الأول خلال مادة مشبعة .

## مصرف التسرب

seepage drain = relief drain

( relief drain : انظر )

## علو التسرب seepage head

الفرق بين منسوب المياه فى ترعة أو فى أى مصدر مياه آخر ومنسوب سطح المياه الحوفية .

## معامل شدة التسرب

seepage intensity coefficient

عامل يمثل كنية المياه الضائعة بالتسرب من خلال الوحدة المساحية للمحيط المغمور جرى مياه ووحدة علو التسرب .

## سرعة التسرب seepage velocity

معدل تصریف میاه التسرب خلال وسط مسای فی وحدة مساحة الفراغات بین الحزیثات لمقطع متعامد علی اتجاه التصریف .

## شريحة القطع الستعرض

segment (cross section)

مساحة من المقطع المستعرض حدودها خطان رأسيان متتاليان وقاع المجرى والسطح الحر للمياه .

## تراوح النسوب

حركة الارتفاع والهبوط فى سطح مياه الخزان والبحيرة ، وهى حركة تتسم بالبطء واللادورية وقد تنشأ من الرياح أو عدم انتظام الضغط الحوى فى منطقة التخزين .

## ط يقة الزلزالية ( السيزمية )

seismic method

إحدى طرق الفيزيقا الأرضية لتحديد طبيعة المياه المحمولة في طبقة مستكشفة . وتعتمد

على تسجيل شدة الصلمات على سطحها ومقارنتها بصدمات مماثلة عند مواقع أخرى . في المنطقة محل البحث .

## selective corrosion تاكل انتقائي

تأكل مصافى البشر أو بعض أجزاء مضخها بسبب معدن أو أكثر من المعادن المكونة السبيكة المصنوعة منها هذه الأجزاء وذلك يسبب تغرار طبيعة هذه المعادن.

## مبيدات العشب الانتقائية

selective herbicides

مواد كيميائية تقتل أنواع النبات المكونة للعشب المراد التخلص منه ولا تضر الأنواع الأخرى .

## قطارة ذاتية الدفق self-flushing emitter

قطارة للرى بالتنقيط تقوم بدفق الماء حينا بعد حن لإزالة المواد الراسبة ومنع الانسداد.

## مخطط شبه لوغاريتمي

semilogarithmic chart

مخطط يقسم أحد محوريه ( عادة المحور الأفتى ) إلى أبعاد متساوية ويقسم محوره الثانى ( الرأسي ) إلى أبعاد لوغاريتمية .

semiarid = subarid شبه القحل

مصطلح يطلق على منطقة أو مناخ إذا لم يكونا قحلين أو رطبين تماما ، وهنا يمكن أن تنمو المحاصيل ذات الاحتياجات الماثية الضعيفة .

## مسيل نصف دائرى

semi - circular flume

مسيل مقطعه العرضى على شكل نصف دائرة .

## قاطم مثقب

semi - impervious cut - off == perforated cut off

( perforated cut - off . انظر )

## المثبت الجزئي للتصريف

semi - module = flexible module

نبيطة تعمل ذاتياً على إدرار تصريف يستقل
عن تقلبات منسوب المياه أو ضغطها في
مجرى التفريغ ، لكنه يختلف باختلاف
منسوب المياه أو ضغطها في مجرى التغذية.

## خط الثلج شبه الدائم

semi - permanent snow line خط يحدد أقل منسوب لحقل ثلجى يتجمع فيه الثاج ويبقى فوقه مدة طويلة من السنة .

## رش الإنابيب شبه الثابتة

semi - permanent sprinkler method = semi - portable sprinkler method طريقة الرى بالرش التي تجمع بين الأنابيب الثابئة والقابلة للنقل .

## النماذج شبه الجاسئة

semi - rigid models النماذج التى يكون بعض أجزائها من مادة ثابتة ، والبعض الآخر من مادة متحركة ،

كأن تبنى جدران النموذج من ملاط الأسمنت ويبنى القاع من الرمل .

## senile soil التربة الشائخة

تربة ضئيلة الحودة والإنتاج والنفاذية بسبب الله المحتمدة المحددة المحتمدة ا

## sensitivity of outlet حساسية الفتحة

النسبة بين معدل تغير التصريف من فتحة الرى ومعدل تغير منسوب سطح المياه فى مجرى التغذية .

# separate spillway مُخْلَص منفصل عنائماً بذاته وليس جزءاً من

مخلص أنشىء قائماً بذاته وليس جزءاً من بنيان السد .

## مَخْلَص التخفيف service spillway

فتحة أو هدَّار تستعمل لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة دون إحداث ضرر بالمنشأ أو بمجرى التصريف خلفه .

## setting

تجمد سريع نسبياً ، ومن أمثلته مايحدث فى مخلوطات الأسمنت وغيرها من أنواع الملاطات أو فى مادة القار بعد صها .

## مجموعة قياس الهبوط

settlement block

نبيطة يمكن بها قياس الهبوط التراكى والانحرافات الأفقية عند سطح سد ترابى .

مقياس الهبوط الهبوط

نبيطة لقياس مقادير: الهبوط الداخلي في أساسات سد تراني أو جسم .

## حوض الترسب

settling basin = desilting work

جزء وسع فى القناة أو فى مأخدها يسمح

بترسب مايعلق بالمياه من مواد القاع والرمال

والغرين المراد ترسيبه ، ويقترن ذلك التوسيع

بوسائل لطرد هذه المواد خارج القناة

أو المأخد .

تعويض الهبوط الهبوط الزيادة فى ارتفاع السد الترابى لمواجهة الهبوط المتوقع بعد إنشائه .

shadoof = counterpoise lift ( counterpoise lift : انظر )

بشر النفق بير يصل بن سطح الأرض والنفق حضرة أو بير يصل بن سطح الأرض والنفق

حفرة أو بئر يصل بين سطح الأرض والنفق توفيراً للنهوية أو تيسيراً للعمل بزيادة عدد الفتحات المؤدية إليه .

## بئر الخلص

shaft spillway = circular drop ( circular drop : انظر )

البئر التي تستمد المياه الجوفية من مصدر قريب السياً من سطح الأرض دون أن يكون فوق

الطبقة الحاملة للمياه طبقة غبر منفذة .

## الفيضان حاد الذروة

sharp-crested flood

فيضان تستمر ذروته مدة جد قصيرة ثم
لايلبث أن يهبط سريعاً إلى ما دول منسوب
الفيضان .

## الهنّار حاد العتبة

## هراسة ذات حوافر

sheep-foot roller = tamping roller هراسة بها أسطوانة من الفولاذ تبرز منها أقدام تشبه حوافر الغنم وعندما يمر على طبقة ردم لينة تدك الاسطوانة الطبقة العليا دكاً خفيفاً على حين تضغط الأقدام على الطبقة السفلى ضغطاً أكر .

الفيضان الصفائحى الفيضان المياه فوق فيضان ينتشر كغطاء رقيق من المياه فوق منطقة واسعة دون أن يتركز في مجار مائية . ويستمر هذا الفيضان مدة قصيرة لاتزيد عن بضع ساعات وتكون مياهه موحلة دائماً .

she خرسانة نصف مخلوطة

shrink-mixed concrete خرسانة تخلط خلطاً جزئياً فى خلاط ثابت ويستكمل خلطها فى خلاط متنقل .

shrouding = enveloping التغليف ملء الحيز المحيط بمصفاة البئر بالحصباء.

المصراع بوابة تشتمل على لوح يدار حول محور أفتى يستخدم للتحكم في المياه فوق الأعتاب.

side canal = parallel canal . الجنابية ( parallel canal : )

اسلوب الرش بالفرعيات الدراجة

side-roll type system = roll-move sprinkler lateral system (roll-move sprinkler lateral system : انظر)

ميل الحجانب مع الخط ميل الترابى مع الخط الأفتى .

المنخل المنخل أداة تستعمل في فصل المادة الحبيبية إلى أحجام عتلفة .

العتبة منشأ يبنى تحت الماء ، عبر البرك العبيقة في نهر لتسوية الأعماق ، أو قاعدة ترسو عليها البوابة ، أو منشأ قليل الارتفاع يبنى عبر مجرى متفرع لخفض تدفقه أو لمنعه حتى يرتفع منسوب المحرى الرئيسي إلى قمة المنشأ .

البجليد الصفائحي على المباه فوق جليد يتكون حيث تقل سرعة المياه فوق سطوح البحرات والقنوات والمجارى ، ويبدأ تكونه قرب الضفاف ثم يمتد تدريجياً نحى الوسط .

ستارة من الخوازيق قطع من الخسب أوالفولاذ أو الحرسانة تدق في التربة ويعشق أو يشبك بعضها في بعض لتكون حاجزاً يحول دون تخلل المياه أو تحرك المواد أو لإنشاء سدود الإنضاب أو لتثبيت الأساسات.

shell ice = cat ice البجليد القشرى ( cat ice : )

shelter belt = wind break مصد الرياح ( wind break · انظر )

مقطع التحكم المتغي

shifting control = unstable control مقطع في بجرى مياه تتغير فيه العلاقة بين المناسب والتصريفات بسبب تغيرات فيزيقية في الموقع .

التبطين برش اسمنتى shotcrete lining التبطين برش طبقة من خليط الأسمنت والرمل والماء بواسطة الهواء المضغوط.

شق الانكمانير, shrinkage crack شقوق في منشأ يسبب الانكماش العادى الذي يمكن توقعه في الخرسانة .

#### عتبة الثلمة

sill of the notch == base of the notch
( base of the notch : انظر )

تطهير المجارى المسائية silt clearance إزالة الغرين المترسب في قاع المجرى المائى فوق المنسوب المصمم للقاع .

## حاجز الرسابة

silt excluder = sediment excluder ( sediment excluder )

## نبائط حجز الرمال ( مفرده نبيطة )

silt excluding devices
وسائل لحجز دخول المواد الخشنة إلى المجارى
المتفرعة إما عن طريق المصدات أو عن طريق
الموازنة على قناطر الأفام أو ضبط اتجاهها .

## ترسب الفرين silting

(أ) تراكم الغرين فى المجرى أو ارتفاع منسوب قاعه نتيجة المواد الرسوبية التى تحملها المياه المتدفقة فى المحرى .

(ب) تحويل مجرى مياه حامله للغرين إلى
 أراض واطئة أو مستنقعات أو غيرها بقصد
 ردمها تخلصاً من توالد البعوض فيها ، ثم
 استزراعها .

## حوض الترسيب silting tank

حوض صناعی یتکون بإنشاء ضفاف علی جوانب منخفض طبیعی یمر من خلاله جزء من تصریف الحجری أو التصریف کله لتخلیصه من یعض حمولته الرسوبیة .

## رصيف الفرين

بعيداً عن المأخذ .

silt platform = skimming platform ( skimming platform ) انظر

أجنحة تجريف الفرين جدران رأسية متوازية وقليلة الارتفاع تبنى في المجرى الأم أمام مأخد قناة صغيرة متفرعة لتجريف المياه المحملة بالغرين قرب القاع

similitude (hydraulic) المشابهة الهيدرولي النموذج تطابق محدود بين السلوك الهيدرولي النموذج والسلوك الهيدرولي للأصل .

الفسخة الفردة الفعل single-action pump مضخة ترددية تسمع بدخول الماثع من جهة إحدى قاعدتى كباسها فى شوط وطرده من نفس الجهة فى الشوط الثانى .

## مشروع وحيد الفرض

single purpose project
مشروع يصمم وينفذ ويدار لخدمة غرض
واحد كالرى أو ضبط الفيضانات أو توليد
القوة الكهربائية أو الملاحة .

مضخة مفردة الدفع single - stage pump مضخة طاردة ذات مجموعة واحدة من الدفاعات المروحية المركبة على محور واحد.

عبرى مقفل يرتفع جزء منه فوق خط الميل المهيدرولى فيصبح الضغط فى هذا الجزء دون الضغط الحوى ، ولذا يجب تفريغه من الهواء قبل بدء العمل .

مخلص سيفونى siphon spillway مخلص سيفونى مخلص يعمل بطريقة السيفون .

siphon tubes = spiles انظر : spiles ( spiles : )

الهدار الذي يؤدى وظيفته على الأساس المتعبى ( السيفونى ) الهدار الذي يؤدى وظيفته على الأساس المتعبى ( السيفونى ) ، وتثبت الترتيبات المتعبية عادة في الهدارات الثقيلة .

الفاطس الانسيابي ( الطوربيدي ) sinker, torpido

( انظر : torpido sinker )

## إخلاء الموقع

site clearance = clearing up إعادة الموقع إلى الحالة التي كان عليها قبل البله في تنفيذ المشروع وذلك بإزالة مابموقع العمل من آلات ومبان ومواد غير مستعملة ومخلفات.

site, discharge موقع قياس التصرف ( discharge site : )

الجسر المتخالف skew bridge الجسر الذي لاتتعامد فيه واجهة الأكتاف والأعدة والدعامات مع محور الطريق فوقه .

تصحیح التخالف بے تصحیح الزاویّة skew correction = angularity correction ( angularity correction : انظر )

## قنطرة التغريع المائل

skew offtake regulator
قنطرة تفريع زاويته تزيد عن الزاوية القائمة
أو تقل عها .

## الهدار المتخالف

skew weir = oblique weir ( oblique weir )

رصيف الفرين

" skimming platform = silt platform منصة أفقية تُحمَّل على دعامات أو تمتد من ذروة قنطرة التفريع على شكل كابولى، وتوضع مده المنصة فى الترعة المغلية أمام القنطرة على منسوب ملائم لإبعاد المياه العميقة المحملة برسابة غزيرة عن قناة التفريع .

الجسر ذو البلاطة الجسر في البلاطة المسلحة جسر ينشأ سقفه من بلاطات الحرسانة المسلحة أو الحرسانة السابقة الإجهاد المرتكزة على أعقاب أو على المنشآت التحتية مباشرة .

جمد المطر أ) ما يسقط في شكل ثلج متجمد كلياً أو جزئياً .

(ب) خليط من المطر والثلج .

التبطين بالقالب المنزلق slip - form lining التبطين بالحرسانة الأسمنتية أو خرسانة البتومين بواسطة قوالب منزلقة . slush

فتحات الطرد sluicing outlets

فتحات فى جسم السد تستخدم فى طرد المواد الراسبة فى حوض الخزان .

slope = surface slope انحدار سطح الياه ( surface slope : انظر )

مقاييس الانحدار مقاييس المناسيب تثبت بنفس مستوى الإسناد أمام مقطع قياس التصريف وخلفه لتحديد انحدار خط المياه بينها .

قادوس المشقوب قادوس لتبديد المياه تتكون عتبته من أسنان ومشاقب متبادلة ، ويعقب العتبة فرش منحدر عكس التيار ، ومن شأن هذا القادوس أن يضعف شدة هياج المياه السطحية والحركة الالتفافية للمياه فوق القاع .

بئر الأنبوب المثقب

slotted tube well—perforated casing well ( perforated casing well : انظر )

الشبكة البطيئة الاستجابة

sluggish system
. أمي تكون مدة الاستجابة فها طويلة جداً

السد ذو الفتحات التصريف sluice dam

الانهيار الزلاق حول منشأ هيدرولى أو تحته سبب التحات الذي تحدثه المياه .

slurry الروبـة

خليط من الآراب بنسبة تجعله قابلا للانصباب .

الوحل الجليدي

خليط رخو من الماء والثلج نشأ بفعل الحرارة أو عمالحة كيميائية أو بكامهما .

slush grouting الحقن الساليء

عملية حقن يواد بها ملء الفجوات السطحية والشقوق والصدوع .

smoothing == planing | التقصيب ( planing : )

الثلج الرخو بيضاء أو مشفة تأخذ في الغالب بلورات جليدية بيضاء أو مشفة تأخذ في الغالب شكلا سداسيا مركباً ومعقداً أومتشعبا ، وكثيراً ما تتكتل في شكل كسف ثلجية .

كثافة الثلج

snow density = density of snow ( density of snow : انظر )

snow field الحقل الناجي

امتداد ثلجي متصل.

حد الثلج الشابع الله snow limit حد الثلج الدائم الارتفاع الذي يتراجع عنده غطاء الثلج الدائم على الحبال العالية في فصل الصيف .

الخشب الرخو soft wood خشب المخروطيات .

المواد المضافة للتربة ما يضاف من مواد كيميائية إلى التربة لتغبر خواصها الفيزيقية وسعة رشحها .

انسساد التربة التربة في فرجاتها القريبة من استقرار جسيمات التربة في فرجاتها القريبة من السطح بسبب استخدام المياه الحاملة للرسابة في عملية التغذية الصناعية للمياه الحوفية ، فينتج عن ذلك انخفاض في معدل الرشح

خصف التربة soil creep = soliffuxion مبيد العشر تدفق بطىء لمسافات تكون فى العادة قصيرة للعشب مؤا نسبياً يصيب كتلة من التربة بفعل الحاذبية الأرضية ويطلق المصطلح عادة على هذه الظاهرة حين تكون أبطأ وأصغر فى الحجم والمدى من ظاهرة من نظام ترك الانزلاق الأرضى .

soil, mature التربة الناضبجة ( mature soil )

وطوبة النرية soil moisture المياه المحتجزة في داخل المربة . ويطلق المصطلح أيضا على كيتها .

ذائدة رطوبة التربة

soil moisture accretion الحزء من مياه الرشح المحتجز فى منطقة رطوبة التربة، ولايتسرب إلى أسفل حتى مستوى المياه الحوفية .

القطع الحبانبي للتربة من السطح إلى المواد الأم يبين تعاقب الطبقات .

حاجز حافظ للنربة soil-saving dike
حاجز ترابی یقام علی الطرف الأسفل من حقل
مروی لإمساك الرسابة فیه ، له عادة مخرج
یمكن التحكم فیه .

soil separates جزيئات التربة

المجموعات العديدة لجسيمات التربة والتي يتحددكل منها بمقاييس معينة .

soil sterilant معقم التربة

مبيد العشب الذي يجعل التربة عديمة الإنبات للعشب موُقتا أو إلى أمد طويل نسبياً .

soil structure بنية التربة

نظام تركيب التربة من تجمعات جسيمات منوعة من الأشكال والمقاسات المميزة .

soil water مياه التربة

المياه التى توجد فى منطقة النهوية بالطبقة العليا من التربة والتى تكون قريبة من سطح الأرض قرباكافيا لحروجها إلى الحو بالنتح أو التبخر

solid dam = blind dam للصحت المصحت المسد أو جزؤه غير المزود بفتحات تصريف .

solvent = thinner مذيب الدهان ( thinner : )

فرز sorting

التصنیف الطبیعی لأنواع الحسیمات المحمولة (حجماً ووزناً ) فى أثناء انتقالها على طول المجرى .

## مقياس السبر بالصدى sounder, echo

( echo sounder : انظر )

## قضيب السسبر

sounding rod = sounding stick
قامة مدرجة للجس يفضل أن تزود بقرص
أفقى عند نهايتها ، وفى المجارى العميقة
السريعة التدفق يستخدم سلك مزود بثقل.

## سلك السبر

sounding wire = log line = lead line سلك لين يعلق في نهايته ثقل ويستخدم في قياس أعماق الأنهار .

## السيرات soundings

أعماق المياه فى المجرى المقيسة بالقامة أو بالسلك فيما بنن السطح والقاع .

## النقل النوعي لحمولة القاع

specific bed load transport وزن المقدار المنقول من الحمولة فى الثانية عبر وحدة طولية من عرض القاع .

## مقدار التصريف النوعي

specific discharge quantity تصريف المياه المحدد للحمولة المثقولة في الثانية عبر وحدة طولية من عرض القاع.

الانخفاض النوعى specific drawdown الانخفاض فى مستوىالماء الحوف المقابل لتصريف معن من بثر ما .

## الانخفاض النوعي التزايدي

specific increment drawdown النسبة بن تزايد الانخفاض في مستوى

الماء الجوفى وبين تزايد تصريف البئر المسبب له .

## specific level النسوب النوعي

منسوب سطح المياه فى أى موقع على النهر المقابل لتصريف معين وقد يتغير المنسوب النوعى مع الوقت ، تبعا لتغير مقطع النهر عند الموقع .

## specific performance إنجاز مطابق

إنجاز العمل وفق الرسومات والمواصفات .

## المقاومة النوعية للفشاء

specific resistance of monolayer الفرق فى المقاومة الكلية للبخر من سطح المياه مقيسة فى حاله وجود خشاء ، وفى حالة عدم وجوده .

## specific retention الاحتجاز النوعي

نسبة حجم الماء الذى تحتفظ به التربة إلى حجم التربة ذاتها وذلك بعد الرى وبعد صرف مياه الحذب الأرضى ونقص معدل حركة المياه إلى أسفل

## الإنتاج الراسي النوعي

specific vertical yield
تصریف المیاه الذی یدخل البئر رأسیا خلال
وحدة المقطع عند القاع وتحت تأثیر عق
هبوط مقداره الوحدة .

## specific yield التصريف النوعي

النسبة بين حجم المياه المصرفة بفعل الحاذبية من صخر أو تربة بعد تشبعهما وحجم الصخر أو التربة في فترة ما .

#### specifications

#### المواصفات

ما يرد فى العقد من وصف للعمل المزمع تنفيذه، ويبين نوعية المواد وأسلوب التشييد، كما يوضح المقاسات والمعلومات الأخرى التي لانظهرها الرسوم .

## معامل التكور sphericity coefficient

النسبة بين مساحة سطح كرة لها نفس حجم الحسم إلى مساحة سطح هذا الحسم .

## انابيب سيفونية

spiles = furrow tubes = siphon tubes أنابيب قصيرة من البلاستيك تستعمل لنقل الماء من مروى الحقل إلى خطوط الرى بطريقة السيفون .

## spill = spillover

عاو النهر فوق ضفته فى أثناء الفيضانات العالية،أوعلو تدفق الخزان فوق عتبة مفيضه .

## spillway المخلص

منشأ يقام فوق السد أو أمامه للتخلص من الماء الزائد على حاجة التخزين .

## spillway, separate مخلص منفصل

( separate spillway : انظر )

## spillway, service مخلص التخفيف

( service spillway : انظر )

## تقارب الانتقال الهيدرولي او تباعده

splay, taper = angle of splay = splay angle

ميل المسقط الأفقى (أو ظل الزاوية) لجانب الوصلة المهيدرواية بالنسبة لخط المنتصف في القناة المكشوفة وإلى المحور الأفقى في القناة المغطاة .

## spot grading التسوية الموضعية

إزالة حدبات في الأرض أو ملء فجوات فيبها دون مراعاة المستوى العام للأرض

## spreader قضيب التثبيت

قضيب خشبي يثبت عند حافتي المسيل للمحافظة على البعد بينهما .

**spreader nozzle نافورة قريبة المدى** النافورة التى يندفع الرذاذ منها قريبا من رأس الرشاش .

معدل الانتشار spreading rate السرعة التي تترك بها الجزيئات المادة الأم

spring ينبوع

لكي تكون طبقة غشائية .

مُكَانَ تنبئق منه المياه من صبخر أو غيره إلى الأرض أو إلى داخل تكوينمائي. وتصنف الينابيع طبقاً لمعايير كثيرة منها صفة المياه ، والتكوين الجيولوجي والموقع الجغرافي .

رأس الرشاش وفيه تثبت نافورة أو أكثر يخرج منها الماء رذاذا .

غزارة الرش التي تسقط على وحدة المساحات في وحدة الأمن .

رى الرشاشات تعت ضغط طريقة للرى ترش فيها المياه التى تحت ضغط مناسب فوق الأرض من خلال أنابيب مثقبة أو مزودة بفوهات بوقية أو رشاشات .

خط الرش الفرعى الأنابيب الرئيسى فى الأنبوب المتفرع من خط الأنابيب الرئيسى فى مجموعة الرى بالرش وعليه تركب قواثم الرشاشات .

ضغط الرش عند خروجه من نافورة الرى بالرش .

spur dike = bank head ( bank head : انظر )

stable channel المجرى المستقر

ا [ مجرى ترابي غير مبطن ، ولا يرسب فيه الغرين ولا تُوِتّه المياه خلال مدة طويلة .

المجرى المستقر

stable stream = poised river ( poised river : انظر )

الاستقرار التي لا يتعرض فيها لتغير حالة المجرى التي لا يتعرض فيها لتغير محسوس بين العام والعام ، فيكون التزايد في مناسيب القاع معادلا للتحات على مدار العام .

المنسوب

ارتفاع سطح المياه فوق مستوى معين .

منحني علاقة المنسوب بالتصريف

stage-discharge relation = rating curve منحنى يمثل العلاقة بين تصريف المياه عند نقطة معينة على المجرى ، والمنسوب المقابل لهذا التصريف .

الحقن المتتابع

stage grouting = successive grouting الحقن بعمل ثقوب إلى عمق معين ثم إجراء الحقن إلى هذا العمق ، وبعد أن يتجاوز الحقن مرحلة الشك الأولى تعمل ثقوب أعمق ويجرى الحقن للطبقة الثانية وتتكرر العملية على هذا المنوال حتى يصل الحقن إلى العمق النهائي .

منحنيات العُلاقة بين الناسيب stage relation curves

طريقة للتنبؤ بالمنسوب مبنية على أساس العلاقة بن ذروة المناسيب التي يسجلها مقياسان على نفس المجرى .

هويس خلافي staggered lock هويس ذو حوضين متجاورين متوازيين يتقدم أحدهما الآخر لأسباب إنشائية .

الواصفات القياسية

standard specifications

مواصفات تعدها هيئات فنية مختصه ، وتشمل المواد والأساليب والتقنيات فى اختبار البناء وطرق العمل وغير ذلك .

## الوجة الستقرة standing wave

الموجة التى تتكون فوق سطح تجمع كبر
 من الماء حين تندفع إليه المياه بسرعة كبيرة ،
 وتتبدد طاقة المياه الداحلية بالحركة الدوامية وباحتفاظ مياه الموجة بارتفاعهاالذى يعلو السطح العادى لللك التجمع المائى .

٢ -- ارتفاع مفاجىء فى سطح المياه يكون فى
 الغالب ثابت الموضع كحالة القفزة الماثية ،
 ومع ذلك قد توجد موجة مستقرة دون وجود قفزة ماثية .

## مسيل مستقر الموجة

standing wave flume مسيل تتكون بُعَيد مخرجه موجة مستقرة في قناة التحويل .

## هدّار (( بوتشر )) المتحرك

standing - wave weir=Butchers movable weir

( Butcher's movable weir : انظر )

## تصريف مبدى التحرك

static threshold disharge أقل تصريف يبدأ عنده تحرك مواد الرسابة في مجرى مائى معين .

## دى أنابيب الرش المثبتة

stationary sprinkler method = permanent sprinkler method

( permanent sprinkler method : انظر )

محطة القياس station, gauging

( gauging station : انظر )

## steady flow التدفق المطرد

 التدفق الذى يظل فيه التصريف المار بنقطة معينة ثابتاً .

۲ — التدفق الذى لايتغير فيه متجه السرعة مع الوقت بالنسبة لأى نقطة أو مقطع .

## التدفق المطرد غير المنتظم

steady non uniform flow
(أ) تدفق يكون تصريفه ثابتا ، غير أن
سرعته تتغير بسبب تغير مساحة المقطع العرضي
لمجرى المياه .

(ب) تدفق متجه سرعته فى كل المواقع لايصاحبه تغير مع الوقت ، لا فى المقدار ولا فى الاتجاه ولكن السرعة تتغير من موقع لآخر ، لأن خطوط انسياب التدفق تكون غير متوازية .

## steam pump المضخة البخارية

مضخة تتكون من أسطوانة تضخ الماء متصلة باسطوانة أخرى يعمل كباسها بالبخار .

## steel الفولاذ

أشابة من الحديد والكربون تتميز بصلابتها لوجود الكربون فيها فى صورة كربيد الحديد وقد تشتمل على بعض العناصر الأخرى التى تكسبها خواص مطلوبة .

## الهدار المتدرج

step weir = cascade weir هدار يتجزأ فيه السقوط الحر إلى عدد من المساقط الصغيرة.

## stepped fal التخزين للاستعمال

storage, conservation

( conservation storage : انظر )

storage cycle دورة التخزين

مدة تتساوى فيها محتويات الخزان فى بدايتها ونهايتها ، وقد تختلف هذه المدة من بضع ساعات إلى سنين على حسب معدلات التصريف الداخل للخزان والخارج منه .

storage, detention التخزين المؤقت الم

( detention storage : انظر )

الياه الجوفية المخزونة

storage, ground-water

( ground-water storage : انظر )

**الإضافة للمخزون** storage increment الفرق بن الدخل إلى الخزان والخرج منه .

شبكة الرى من مياه التخزين

storage irrigation system

شبكة تتغذى من المياه المحبوسة في خزانات .

نسبة التخزين storage ratio

نسبة صافى التخزين المتاح فى خزان إلى متوسط التصريف السنوى للمجرى الذى يغذيه .

strainer = screen

أنبوب مثقب أو اسطوانة من نسيج سلكى أو من أى مادة أخرى تسمح بنفاذ خيوط سريان الماء دون حبيبات الرمل أو التربة ، وفى حالة النبر تركب المصفاء عادة فى قعرها . stepped fall السقط المتدرج

مسقط مزود بعدد من الدرجات خلف عتبته مباشرة ، وذلك بدلا من أن يكون جداره الخلفي في مستوى الانحدار . وقد يطلق أيضا على المسقط التعاقبي .

مخلص مدرج stepped spillway

= مخلص تعاقبي cascade spillway = .
مخلص له مجموعة من الدرج عند مخرجه لتبديد
الطاقة باندفاع الماء متعاقبا عليها .

حوض التخميد

stilling basin = tumble way
منشأ خلف مفيض أو مسقط مائى يتخذ للتبديد
الكلى أو الحزئى للطاقة الهيدرولية فتتحول فيه
طاقة حركة المياه إلى طاقة دوامية .

الوسادة المائية

stilling pool = water cushion ( water cushion : انظر )

عوارض القماء

stop logs = baulks = planks = kurries ألواح خشبية أو عتبات فولاذية أو خرسانية تسقط فى الأخاديد (الدراوندات) المنشأة فى الحدران والدعامات لمنع مرور المياه فى الفتحات.

التخزين storage

حجز المياه فى خزانات سطحية أوجوفية ىغرض استخدامها فى المستقبل ، ويختلف التخزين عن الموازنة ( regulation ) فى أن الأخيرة تعبر لحد ما عن الحجز المؤقت للمياه ، ويطلق المصطلح أيضا على كمية المياه المخزونة .

## البئر ذات المصفاة

strainer well = screened well

( screened well : انظر )

stream flow تدفق الماء الجارى

كمية تصريف المياه المارة بموقع في مجرى .

## ضبط تصريف النهر

stream - flow regulation = river regulation

( river regulation : انظر )

## قیاس التدفق stream gauging

قياس سرعة تدفق المياه فى مجرى مياه ومساحة مقطعة الماثى المناظر بغرض تحديد معدل النصريف.

## streamline الخط الانسيابي

خط بعطى مماسه فى كل نقطة انجاه سرعة المائع .

stream sanitation حبية المجرى من حيث التلوث الكيميائي

أو البكترويولوجى وما يحدث فيه من عمليات التنقيه الطبيعية كالترسيب والأكسدة والتفاعل البيولوجى . . . . . . الخ .

## الشق البنياني structural crack

شق فى منشأ يتكون عقب استكماله أو استعماله وقد يكون بسبب اجهادات مفرطة أو نقص فى التسليح أو أحمال زائدة ، أو قوى طارئة للم تكن متوقعة عند التصميم ، أو هبوط فى المنشأ .

## الارتفاع الإنشائي للسد

structural height of dam = maximum height of dam

البعد بين أسفل نقطة فى الأساس وسطح السد .

subarid = semiarid شبه القحل ( semiarid : انظر )

مقاول الباطن sub - contractor

من يقوم مباشراً أو غير مباشر بعمل لحساب
المقاول أو نيابة عنه .

مهاد التبطين مهاد التبطين سطح مقطع القناة أو الخزان الذي توضع عليه مادة التبطين .

شبه الرطب على منطقة أو مناخ حين تكون مصطلح يطلق على منطقة أو مناخ حين تكون الرطوبة في مجموعها كافية لاحتياجات جيع المحاصيل إلا أن عدم انتظام تساقط المطر على مدار السنة يقتصى توفير وسائل الرى لزيادة الغلة.

## sub-irrigation الرى تحت السطحي

(أ) رى النبات بإمداده بمياه تنساب تحت سطح التربة .

(ب) الرى عن طريق رفع مستوى المياه تحت السطحية إلى منطقة جذور النبات أو بالقرب منها .

sub-main drain المصرف الفرعي

مصرف يصب فى المصرف الرئيس وتغذيه المصارف الحقلية .

#### السقط المغمور

submerged fall = drowned fall ( drowned fall )

## التدفق المفمور

submerged flow = drowned flow
( drowned flow )

ماخذ غاطس ماخذ عاطس ماخذ عاطس ماخذ عاطس منشأ لسحب المياه يقام بأكله تحت سطح الماء.

## وزن الوحدة المفمورة

submerged unit weight == buoyant unit weight

وزن جوامد التربة فى الهواء ناقصاً وزن الماء الذى يزاح پسبب انغارها .

## الهدّار المفمور

submerged weir = drowned weir

هدار یکون منسوب المیاه خلفه مساویا لمستوی العتبة أو أعلی منها فیتأثر معدل التصریف بمنسوب المیاه خلفه .

## الحشائش المفمورة

submersed weeds = submerged aquatics

حشائش ضارة تكون جذورها راسخة عادة فى قيعان القنوات والبرك والأنهار والبحيرات ولا تظهر فوق سطح المياة .

## ترع الدرجة الرابعة

sub-minors = quaternary canals الترعة الآخذة من ترع الدرجة الثالثة وتغذى فتحات الرى

## السطح البيزومترى السالب

subnormal - pressure surface سطح بيزومترى تحت خط التشبع .

subsidence الهبوط

انخفاض منسوب سطح التربة بسبب تسرب المادة التي تحتها أو انكماشها .

subsidiary weir الهدَّاد الخلفي

منشأ يبنى خلف الهدار الرئيسى وفوق الفرش الوقائى لرفع منسوب المياه أمامه ضماناً لتكوين قفزة هيدرولية إذا كان منسوب المياه خلف الهدار الرئيسي من الانخفاض بحيث لا يساعد على تكوين القفزة المطلوبة .

subsoil التربة التحتية

الحزء من التربة الذى يقع أسفل التربة السطحية .

## شبكة الرى من المياه تحت السطحية

subsoil - water irrigation system شبكة رى تتغذى من المياه التى تحت سطح الأرض ، من خلال آبار ضحلة ترفع منها المياه بإحدى وسائل الرفع .

## substantial performance انتجاز أساسي

انجاز العمل يدرجة لاتصل إلى الإنجاز المطابق وذلك لظروف قهرية ، ولكن المتعمهد يعتبر موفيا لالتزاماته ومستحقا لقيمة العمل كاملة أو بعد اقتطاع جزء ضئيل منها على ألا يلحق صرر بصاحب العمل.

النشأ التحتى ( للجسر ) substructure (bridge ) جزء الحسر الواقع فوق أساسه وتحت مساند البناء الفوق .

## المد تحت السطحي

subsurface runoff = interflow ( nterflow : انظر )

## المساقي ( المفرد : مسقاة )

sub-water courses

قنوات صغيرة أو مسايل أو خطوط أنابيب تستمد مياه الرى من قنوات الفتحات لتغذية الحقول.

## الحقن المتتابع

successive grouting = stage grouting ( stage grouting : انظر )

#### التحات بالص suction scour

التحات عند أقدام الضفاف الناتج عن فعل التصادم والمص لموجات المياه التي تحدثها حركة السفن أو المد والحلىر .

## المنشأ الفوقي ( للجسر )

superstructure (bridge) جزء الحسر الواقع فوق قمة الدعامات و الأكتاف .

## اارى التكميلي

#### supplemental irrigation

مد المحاصيل بمياه الرى لمدد جفاف قصرة نسبيا وغبر منتظمة عادة تطرأ فى خلال موسم نموها وذلك للتغلب على نقص الرطوبة في التربة .

## الايراد المائي المستخدم

supply, utilized

كمية المياه التي تدخل الترعة مطروحا منها الكميات المتسربة .

#### الهِّدار غير المتقلص suppressed weir

هدار قياس ذو ثلمة حادة العتبة ، جانباها متفقان في المسقط الأفقى مع سطح المياه الحارية فى القناة ، وبذلك يزول التقلص الحانبي للمياه الطافحة فوق العتبة .

#### سعة الحمل الطارىء surcharge

سعة التخزين المضافة لحماية السد من الفيضانات التي يتجاوز تصريفها سعة الفتحات العادية ومفيضات التحكيم ، ولا تتاح هذه السعة الوقائية إلا للتخزين الموَّقت لمياه الفيضان غير المتحكم فيها ، فهي لاتدخل في حساب سعة الخزان .

## مصرف التسرب والمطر

surface-cum-seepage drain مصرف يحمل المياه المستمرة النازة من التربة ، ويصمم علاوة على ذلك لاستيعاب مياه المطر المفاجيء التي تسقط فوق الأرض التي يمتد فيبها .

# منحنيات السطح surface curves

الحط الطولى لسطح المياه الحارية في قناة مكشوفة وينتج عن اتزان كل القوى المؤثرة في الميارية .

# surface detention \_ الاحتجاز السطحي

جزء التساقط الذى يكون طبقة رقيقة من المياه فوق سطح التربة فى أثناء التدفق البرى . ولا يشمل اختزان المنخفضات الذى لايؤول إلى مدد سطحى .

## الرى السطحي surface irrigation

طريقة رى توزع فيها المياه على الأرض إما فى شكل غطاء منبسط فوقبها ، وإما من خلال المساقى الحقلية .

وينطبق المصطلح إذن على الرى بالغمر والرى بالمساق والرى بالرش .

# surface runoff المد السطحي

المدد البرى حنن يصل إلى مجرى ماثى محدد .

# انحدار سطح المياه

#### surface slope = slope

ميل سطح المياه معبراً عنه بالنسبة بين تغير المبانى أو كبلاد الارتفاع ووحدة طول الانحدار فهو جيب المبانى أو الفولاذ الزاوية المحصورة بين سطح المياه والمستوى الموقدة في العادة ظل الزاوية في المحدار دون أن يترتب على نبيطة تثبت بين ذلك خطأ ملحوظ إلا في الانحدرات الشديدة .

# surface soil = top soil التربة السطحية

( انظر: top soil )

# surface tension التوتر السطحي

حالة للسطح الحر للجسم «السائل» تجعله يعمل كغشاء مرن مشدود، وهي نتيجة للقوى البينية غير المتماثلة الله على الجزيئات التي تقع عند السطح.

# عرض السطح

surface width = top width

( top width : انظر )

# صهريج التمور

surge tank = surge chamber = conduit regulator

( conduit regulator : انظر )

# الفائض surplus

زيادة الدخل الفعلي من المياه على الطلب .

# suspension bridge الجسر المُلّق

طريق معلق بحالات مشدودة إلى سلاسل أو قضبان أو كبلات تمر من فوق أبراج من المبانى أو الفولاذ وتثبت نهاياتها فى المراسى .

# الوصلة الدوارة swivel

نبيطة تثبت بين جهاز قياس السرعة وأداة تعليقه ليكون حر التراوح في مستوى أفقى .

## الخريطة الإجمالية للطقس

synoptic weather map-synoptic weather chart

خريطة تبين أحوال الطقس السائدة فوق منطقة في فترة معينة .

syphon = inverted siphon قناة مغطاة تنشأ تحت مجرى آخر وتصمم على

أساس تدفق الماء الواقع تحت ضغط في كامل مقطعها .

# مبيد نسقى للعشب

systematic herbicide = translocated herbicide

( translocated herbicide : انظر )

tag = pendant قرص الترقيم

> ( pendant (انظر:

tail نهاية الترعة

نهاية الترعة أو العمل الصناعي المنشأ في نهایتها، بقصد توزیع میاهما .

tail race = after-bay مجري الطرد

المجرى الذي يحمل المياه الحارجة من سانية (ساقية) أو عنفة (توربينة) .

tail reach الحبس الأدني

الحزء الذي يبدأ من آخر نقطة تحكم في النرعة حتى نهايتها .

خزان النهاية

خزان يتلقى المياه من ترعة حين تزدحم بالمياه الزائدة عن احتياجات الرى ، ويقع هذا التغيير في منشأ الفتحة أو في التصريف الحارج الخزان عادة مالقرب من نهاية الترعة .

# نظام استعمال مياه النهايات

tail-water reuse system

نظام يقتضي تجميع المياه الزائدة في نهايات الترع والمساقى وإعادة استعالها للرى .

# بوابة نصف قطرية

Tainter gate = radial gate

(انظر: ( radial gate

الفرش الواقي الركامي

talus = flexible apron = placed riprap فرش يشتمل على كتل من الحرسانة أو البناء أو الحجارة لحماية المجرى خلف هذَّار أو مسقط أو غبرهما .

#### tampering tail tank الاستراق

مخالفة يقترفها المنتفع بمياه الرى بإحداث

# دعوة لتقديم عروض

tender bid = invitation to bid

( invitation to bid : انظر )

مقياس التوتر tensiometer

نبيطة تقيس قوة المص التي يجب أن تبذلها جلور النبات لاستخراج الرطوبة من التربة .

# سرعة السقوط الانتهائية

terminal velocity == fall velocity

سرعة السقوط لحسيات رسابة ذات حبجم
معين ، عند بلوغها قاع المجرى فى درجة
حرارة معينة .

#### مساطح ( مصاطب ) terraces

۱ ـ منطقة من الأرض المستوية تجاور النهر
 و يحدها من الجانب الآخر منحدر حاد ينتهى
 إلى مسطح آخر أو هضبة مرتفعة ويسمى
 المسطح فى هذه الحالة شرفة النهر

٢ ــ متن من الردم الترابي يقام على منحدر
 للتحكم فى تدفق المدد النهرى وتقليل صرف
 التربة .

# المسح الارضى الفوتفراني

terrestrial photogrammetry

المسح بطريقة التصوير الأرضى .

## ترع الدرجة الثالثة

tertiary canals = minors

( minors : انظر )

# هرّاسة ذات حوافر

tamping roller = sheep-foot roller

( sheep-foot roller ' انظر )

خسائر ملموسة tangible losses

خسائر الفيضان التي يمكن تقدير قيمتها بالمال .

# شبكة الرى من برك المستجمعات

tank irrigation system

شبكة رى تنشأ فيها خزانات صغيرة أو عبرات تتغلى من قناة أو من تدفق طبيعي لمستجمع ، وذلك عن طريق بناء ضفة ترابية على طول المحرى الأسفل لحوض المستجمع ثم تطلق المياه المخزونة إلى الحقول من خلال فتحات في الضفاف ، وتنقل عبر شبكة من ترع التوزيع

# القطران tar '

مادة سوداء سائلة تستخرج بالتقطير الحاف للخشب أو الفحم أو نحوهما ، وتستعمل لحفظ الخشب من التسويس ، والحديد من الصدأ .

# المخزون المؤقت

temporary storage = channel storage

( channel storage : انظر )

tender = bid = proposal

عرض تحريرى من مقاول يتعهد فيه بتنفيذ عمل نظير مبلغ معين . ويكون العرض مصحوباً في العادة بمبلغ يقدم عربوناً ، كما يجب أن يطابق كل الشروط الواردة في وثائق العقد .

# نقب السبير

test hole = bore hole = trial hole , بئر تثقب لأغراض اختبارية أو استكشافية ، و تكون عادة أصغر من البئر الدائمة .

# مسيل الاختبار testing flume

عجرى مكشوف شفاف الجوانب لمتابعة أرصاد التدفق على نماذج .

# محور الوادى thalweg

خط أفتى مار بأعمق جزء فى الوادى أو فى النهر .

# عاصفة الحمل الحراري

#### thermal convection storm

عاصفة تحدث بسبب اختلاف درجات الحرارة المحلية ، ويكون المطر فيها شديد الغزارة قصير الأمد وعلى رقعة صغيرة ,

# مرسمة درجات الحرارة ( ترموجراف ) thermograph

جهاز ذاتی لنسجیل درجات الحرارة فی صورة رسم بیانی .

# الهدّار حاد العتبة

thin-plate weir = sharp-crested weir ( sharp-crested weir : انظر )

# مذيب الدهان thinner = solvent

سائل طيار سلس الانسياب ، يضاف إلى الدهان لتخفيف لزوجته وتسهيل استعماله .

# صهريج التمود الخنوق

#### throttled surge tank

نوع من صهاريج البمور يضيق مدخله للإسراع في تغيير الضغط لتقليل الطاقة الكبيرة المفقودة عند المدخل وللإسراع في تهدئة الدبذبات.

# alouis عاصفة رعدية

ريح شديدة مصحوبة برعد وبرق .

# النهر المسدِّى tidal river

النهر الذى يتأثر تدفقه وانحدار سطح مياهه بالمد والحزر .

# هویس المد tide lock = tidal lock

هويس يربط قناة ملاحية بنهر مدى أو نمصب نهر، ويزود ببوابتين متضادتين أو بزوج من البوابات المتضادة فى أحد جانبيه أو فى كليها، وذلك الإمرار السفن كل وقت فى أى الاتجاهين.

# فلاحة الأرض · tillage

معالحة التربة بغية تهيئتها لنمو المحاصيل ، ومكافحة العشب الضار ، والمحافظة على سعة الرشح وعلى الهوية .

# tilted model النموذج القلبل فلإمالة

نوع من الناذج ( المتشابهة فى الشكل ) والمستعملة فى حل المشاكل الهيدرولية للقنوات المكشوفة ،حيث تتحقق زيادة كبيرة فى انحدار سطح المياه بإمالة النموذج برمته فى اتجاه التدفق.

# جمع عينات متكاملة زمنيا

time integration sampling

أخذ عينات لفترة طويلة لتلافى تغيير كمية تركيز الرسابة مع الزمن .

#### مدة التجمع

time of concentration

= period of concentration

( period of concentration : انظر )

# مدة الاستجابة time of response

الوقت الذى بمضى قبل الوصول إلى حالة التوازن عند إحداث تغير فى التصريف بشبكة الرى كلها أو بعضها.

## القياس الزمني time scale

النسبة بين مدة ظاهرة الحركة فى الأصل ومدتها المناظرة فى النموذج .

## حوض الادخار

thrift basin chamber = economizing chamber = water saving chamber emula emula

# الجسر الخلالي through bridge

جسر يحمل الطريق فيه أو تحمل أرضيته عند أسفل الأعضاء الرئيسية الحاملة لمنشآت الحسر الفوقية .

#### منسوب ثورة السع

top of the dam = crest level of the dam ف السدود البنائية - هو منسوب قمة الطريق المعبدة فوقها أو منسوب الممشى إذا خلت من طريق معبدة ، أما في حالة السدود الترابية فهو منسوب قة التكوين الترابي .

فاصل التضاريس التضاريس فاصل عدد المنطقة التي يستمد مها المدد السطحي .

# خرائط تضاريس (خرائط طبوغرافية)

topographic maps = relief maps خرائط مساحبة تبين التضاريس الموجودة فى رقعة معينة من الأرض إلى جانب المواقع الحغرافية للمعالم الطبيعية لها والمنشآت الهامة علمها.

وتوضح التضاريس عادة بخطوط المناسيب المتساوية (الكنتور) .

# التربة السطحية

top soil = surface soil مدى الحرث من طبقة التربة .

top width = surface width عرض السطح عرض المقطع العرضي القناة عند سطح المياه .

# الفاطس الانسيابي ( الطوربيدي ) torpido sinker

ثقل انسيابي يربط بنهاية سلك السبر ويستخدم في حالة المياه السريعة الحريان .

التحكم السيلي التحكم السيلي فبط الأنهار السيلية وتهذيب مجاريها .

## السعة الكلية للخزان

total reservoir capacity = gross reservoir capacity = gross capacity

سعة الخزان عند أعلى ارتفاع متحكم فيه السطح المياه ، أى عند المنسوب الأعلى الذى يمكن المحافظة عليه دون تصريف من فوق المفيض .

## الأبراج towers

آبار رأسية معدة لرفع المواد من الدهاليز أو إنزالها إليها أو لاحتواء السلالم المودية إلى الدهاليز .

d trace of precipitation during rules . تساقط لابيبنه مقياس المطر

#### قوة السحب

القوة التى توثر بها المياه فى المحيط المغمور للمجرى بسبب حركتها وتعمل هذه القوة فى اتجاه التدفق وليس عمودياً على سطح المحيط المغمور كما يفعل الضغط الساكن (الاستاتيكي) للمياه وفوق ذلك ليست هى المؤثرة فى مساحة معينة فى قاع المحرى أو جانبيه .

الحاجِن الطولى مواز للتدفق على طول ضفة بهر لترويض التبار .

الوصلة الهيدرولية transition المرضى جزء من قناة أو مجرى يتغير فيه المقطع المرضى

تدريجيا من شكله أمام هذا الجزء إلى شكله في الحلف .

الانتقال الهيدرولى من حالة الانسياب إلى حالة الانسياب إلى حالة إلانسطراب كما يحدث في منطقة محدودة من مجرى التدفق .

# الفقد في وصلة الانتقال

transition energy loss = transition loss مجموع الفقد بالاحتكاكات ، وفقد تحول السرعة فى وصلة الانتقال الهيدرولى ،ويعبر عنه بعلو المياه .

# خرسانة مخلوطة اثناء النقل

transit- mixed concrete

خوسانة تعبأ مكوناتها الحافة منالوحدة المركزية ثم يضاف إليها الماء وتحلط أثناء النقل إلى موقع العمل بخلاطات متنقلة .

# مبيد نسقى للعشب

translocated herbicide = systematic herbicide

مادة كيميائية إذا امتصها جزء من النبات أختنقت باق أجزائه .

السريانية transmissibility

ما يودى إليه حاصل ضرب معامل النفاذية الحقلية في سمك طبقة التربة التي تسرى المياه من خلالها.

#### الضائع بالانتقال

transmission losses = conveyance losses ( conveyance losses : انظر )

معامل النتج النسبة بين كمية بخار الماء التي ينتحها المحصول وكمية المياه التي يمتصها .

#### التربة المنقولة

transportal soil = secondary soil

تربة انتقلت من موقع تكونها إلى موقع آخر

بفعل العوامل الحوية .

النقل المواد معبراً عنها المواد معبراً عنها بكفاءتها .

كفاءة النقل المواد معبراً عنها بأبعاد الحسيمات.

transverse dike = bankhead الرأس ( bankhead : انظر )

الثلمة شبه المنحرفة trapezoidal notch انتحة في مسقط على شكل شبه منحرف لتمرير التصريف للخلف دون عائق

شبكة النفاية النفاية حائل يتكون من قضبان متوازية لتصيد الحتات المعائم .

# trench drain خندق الصرف

مصرف ينشأ فى أساسات السد لاعتراض طربق المياه المتسربة ، فإذا أنشىء خلف قاطع مباشرة قام بتخفيف أى ضغط يظهر بسبب النقص المحتمل فى فعالية القاطع .

## حفارة خنايق ( مخندقة )

trench excavator = trencher = ditcher = trenching machine

آلة ذاتية الحركة تستعمل لحفر الحنادق

آلة ذاتية الحركة تستعمل لحفر الحنادق والمصارف والقنوات الصغيرة وهى تسير على حصيرة فولاذية

الجسر ذو الحوامل دو الحوامل من الخشب جسر يرتكز على أبراج أو حوامل من الخشب أو الصلب .

مسيل محمول مسيل مقام على حوامل متشابكة من الخرسانة المسلحة أو الخشب أو الحديد .

ثقب السبر

trial hole = test hole

المتبة الخلفية المثلثة ـ المتبة الحارفة triangular end sill = deflector

( deflector : انظر )

# الهدار المثلث

triangular weir = V-notch weir

هدار قياس ذو ثلمة متقلصة وحادة العتبة
يكوِّن جانباها زاوية رأسها لأسفل ، ويمثل
رأس الزاوية عتبة الهدار .

بدًالة صندوقية trough aqueduct
عبًّارة من المبانى أو الحرسانة أو الحشب أو المعدن يكون مقطعها العرضي عادة مربعاً أو مستطيلا و تربطها بمجرى الترعة حوائط على شكل أجنحة .

الجسر الجمالوني الجمالوني الحسر الحمالوني الصلب جسر تحمل أرضيته عوارض شبكية من الصلب المبرشم أو الملحوم .

السد المثبت بالدعامات الجمالونية truss buttress dam

نوع من السدود ذات الدعامات ، تحل فيه حالونات الحرسانة المسلحة محل الدعامات الكتلية المصمتة .

tuberculation التحات الدرني

حالة تنشأ فوق السطوح الداخلية لخطوط الأنابيب بسبب وجود مواد حاته فى المياه الجارية فى الأنبوب، وتؤدى إلى تكون نتوءات صغيرة على جلران الأنبوب تأخذ شكلا نصف كروى تقريبا، ومن ثم تزداد المقاومة بالاحتكاك.

المبئى الأنبويية tube well = .fubular well على بثر اسطوانية ذات قطر صغير تشتمل على أنابيب تدق في الأرض لسحب المياه الحوفية من طبقة أو أكثر من الطبقات الحاملة للمياه .

## tumble gate قلابة

بوابة تدور على محور أولى مثبت يحفرة بمرش الفتحة، تميل قليلا إلى الأمام عند رفعها وتصل إلى مستوى الفرش عند خفضها وتستخدم غالباً في الأهوسة

# حوض التخميد

tumble way = stilling basin ( stilling basin : انظر )

#### النفق tunnel

مر ينشأ ليخترق المرتفعات أو الجبال ويكون مفتوحا من طرفيه لتمرير طريق أو خط حديدى أو ترعة أو مصرف أو غبر ذلك «

باب النفق

منشأ مقام عند مدخل النفق أو مخرجه .

# تحاويل بابي النفق

#### tunnel portal transitions

إنشاءات للمواءمة بين قطاعى القناة المكشوفة والنفق عند المدخل والمخرج .

# العكر turbidity

(أ) حالة السائل حين تعلقُ به مواد دقيقة مرثية لا تشاهد جسياتها بالعين المجردة ، ولكنها تمنع مرور الضوء من خلال السائل . (ب) تحديد تلك الحالة عن طريق قياس اعتراض العكر لأشعة الضوء في عينة من المياه مع المقارنة بعينات قياسية ذات عكر معروف .

تيارات العكر turbidity currents إنوع من تيارات الكثافة التي تتعلق فبها المواد الرسوبية بالمياه المتدفقة كما يصاحبها عادة رسوب المواد في الخزان .

# عنفة مفلفة ( توربينة مفلغة )

turbine, cased

( cased turbine : انظر )

الضحة توربينية الغلاف turbine pump مضخة نابدة تستعمل فها الأجنحة الثابتة لتحويل جزء من طاقة حركة المياه إلى طاقة ضغط عند خروجها من الدفاعة المروحية .

## عنفة مائية ( توربينة مائية ).

turbine, water

( water turbine : انظر )

التدفق الدوامي

turbulent flow = sinuous flow = tortuous

ذلك النوع من التدفق الذي يتحرك فيه أي جسيم في أي اتجاه بالنسبة لأي جسيم آخر والدى يكون فيه فقد الضغط متناسبا تقريبا إ مع مربع السرعة .

turbulent velocity السرعة الاضطرابية السرعة التي يصبح فوقها التصريف في مجرى معىن اضطرابيا دائما ، والتي قد يكون تحتها التصريف اضطرابيا أوانسيابيا وفق الظروف.

## عقد تسليم مفتاح

turn-key contract = package job contract ( package job contract ' انظر )

هویس مزدوج twin lock = double lock هویس ذو حوضین متجاورین متوازیین يفصل بينهما جدار مشترك .

## دالية مزدوجة

two - bucket lift = circular mothe نبيطة لرفع الماء يستخدم فيها دلوان يتبادلان الصعود والهبوط والملء والتفريغ وهمأ مربوطان بسلسلة تمر فوق بكرة تتصل عمور أفتى تحركة ماشية تسير في مسار

# نهابة الاحتمال

ultimate bearing capacity

متوسط الحمل على وحدة المساحة اللازم underground water basin حوض مياه جوفية علمها .

# الذبول النهائي ( للنبات )

ultimate wilting

الحد الأدني لمدى الذبول.

مياه جوفية تحت رقعة من وادٍ أو سهل أو

هضبة جعلت مها الظروف الحيولوجية والهيدرولوجية وحدة بمكن الانتفاع بها وتطويرها تطويرا نافعا .

التقوض undercutting = undercutting | التقوض المياه عدث عند قاعدة المنشأ الهيدرولى ، أو في جزئه الأسفل ،

#### التدفق السغلي

under-shot run = orifice run ( orifice run : انظر )

#### قنطرة التصريف السفلي .

undershot type regulator

القنطرة إلنى يمرأ من تحت بوابة فتحتها التصريف من الترعة المغلية إلى الترعة المتفرعة منها.

ساقية هدير ساقية في حافها ساقية في حافها الخارجية وتدور بمرور الماء تحها ودفعه الريش .

# ممرات الحتات

understuices = scouring stuices الحزء ذو العتبة المنخفضة من الهدار أو القنطرة الذي ينشأ لتمرير حتات النهر .

## الميئة الطابقة للطبيمة

undisturbed sample عينة للتربة المأخوذة بالوسائل الى تقلل من أسباب اختلالها .

# التنمية الشاملة لعوض النهر

به تطوير حوض نهر تطويراً بيشمل مجالات أخرى بالإضافة إلى الرى والزراعة كإقامة مصانع أو مواكز تجارية أو استغلال الثروة المعدنية وغيرها.

uniform channel الجرى المنتظم

مجرى لا يتغير مقطعه المستعرض على طول امتداده ويكون تخطيطه مستقيا وانحداره ثابتا .

# التدفق المنتظم · waiform flow

يكون تدفق السائل فى القناة المكشوفة منتظما إذا ظلت العناصر التدفق ثابتة من مقطع إلى مقطع كعمق السائل ومساحة مقطعه المستعرض وسرعته وانحداره الهيدرولي ، وفي هذه الحالة يكون خط سطح السائل موازيا للقاع.

uniform soil التربة المتجانسة

النربة التي تكون كل طبقة فيها من مقاس واحد من الحبيبات .

uniformity coefficient معامل الانتظام

تعبير عددى يستخدم للدلالة على درجة انتظام توزيع الرى بالرش ويستعمل للمقارنة بين الأنواع المختلفة من الرشاشات .

## وزن الوحدة المجففة

unit dry weight = dry unit weight

( dry unit weight : انظر )

التقبب

upheaval

upland

uplift '

upstage grouting

ارتفاع تراب ردم أو منشأ هيدرولى صغير

بسنب تحرك أرضى ، أو بفعل الصقيع ،

أرض عالية بالمقارنة بالأراضي المحيطة بالنهر .

ويطلق المصطلح أيضا على المنطقة الشاملة لمثل

الضغط المتجه من أسفل إلى أعلى ، من دأخل مسام جسم ( ضغط الفرجات) أو من تحت

يمل ثقوب إلى العمق النهائي ثم حقن الطبقة السفلي ثم رفع أنابيب الحقن إلى طبقة أعلى

وحقن هذه الطبقة وتكرار هذه العملية على

هذا المنوال حتى يصل الحقن إلى الطبقة العليا .

أو لأسباب أخرى .

الأرض الم تفعة

هذه الأرضي . .

الحقن التصاعد

# وحنات الشروع . . . وحنات الشروع

تقسيم المشروع إلى فصول تلوج تحت كل منها مجموعة من الأعمال تيسيراً لإعداد المقايسات والرقابة المالية والدراسات الإحصائية.

الكميات التي تم تنفيذها فعلا على حسب البنود النوعية التي شملها العقد ، وكذلك على أساس المواد التى استحضرها المقاول للمشروع واستخدمها فيه ، ومن ثم تضرب كل كمية الضغط ألاعلى في سعر الوحدة الذي سمله المقاول في عطائه .

> التربة غر المشبعة unsaturated soil التربة التي تكون مسامها ممتلثة بالهواء، وتكون

الرطوبة ويها محتجزة في شكل أغشية رقيقة جداً .

#### عقد سمر الوحدة unit price contract

عقد محسب فيه أجر العمل على أساس حصر

# مقطم التحكم المتفير

unstable control-shifting control ( shifting control (انظر:

أنبوب بتأثير الفرق بين ضغط الحو وضغط التخلخل الحزئى .

(ج) ضغاطة للهواء تركب على مكثفات البخار لزيادة التخلخل فها .

مضخة التفريغ . أنه التعريف التعريف . (١) مضحّة ''تمحدث تخلخلا جزئيا في حيز

(ب) مضخة يدفع فها الماميل أعلى من خلال

# مجمل التبخر والنتح في الوادي valley consumptive use

كية المياه الشاملة للنتح والتبخر في واديسوده مباشرة . نمو نباتي من أى نوع سواء كان محصولا وراعيا أو نباتا فطريا ، إضافة إلى التبخر مبرعة الابتعادا من الأرض العارية ومن سطح المياه ،

# التدفق غير المنتظم

varied flow = non uniform flow

( non-uniform flow : انظر )

محمل للدهان محمل الدهان القواعد والأصباغ سائل له قدرة على احتواء القواعد والأصباغ والاحتفاظ مها عالقة فيه ، ومن طبيعته أن يجف ويساعد على بسط الدهان في طبقات رقيقة ومنتظمة .

طاقة الحركة velocity head

أ ـ مسافة السقوط الذي ينبغي أن مجتازه حسم ساقطا سقوطا حرا يقوة الحاذبية الأرضية لكى يكتسب السرعة التي يتحرك مها .

٢ - الارتفاع الرأسى النظرى الذى يمكن
 أن يصل إليه سائل بسبب, طاقة حركته
 ويساوى مربع السرعة مقسوما على ضعف
 عجلة الحاذبية الأرضية .

السرعة التوسطة welocity, mean ( mean velocity )

سرعة الاقتراب velocity of approach متوسط السرعة في مجرى أمام العمل الصناعي مباشرة .

velocity of retreat البيتعاد متوسط سرعة المياه خلف المنشأ الهيدرولى مباشرة .

#### المائمة القضبيب

velocity rod = rod float ( rod float : انظر )

خصر النافورة المخصر النافورة أو المقطع العرضي الأكثر تقلصا لنافورة أو سمك ماثى بعد موقع الفوهة أو الثلمة التي ينطلق منها الماء.

المسيل (( الفنتورى )) Venturi flume مسيل مكشوف لقياس التدفق يشتمل على عنق متقلص يترتب عليه سقوط في خط الاعدار الهيدرولي ويسب إلى العالم الإيطالي و فنتورى .

# المضخة النابلة الرأسية

vertical centrifugal pump

مضخة نابلة بكون عمود إدارتها رأسيا .

# المرف الراس (الشاقولي)

vertical drainage

خفض مستوى الماء الأرضى بضخ المياه من آبار تحقر في الأرض لمذا الغرض . وقد يستعمل الماء المرفوع للرى إذا صلح لللك.

# صورة فوتفرافية راسية

vertical photograph

صورة فوتغرافية رأسية التقطت وآلة التصوير فى وضع رأسى .

# القطع الراسي (لسد عقدي )

vertical section = cantilever section
( cantilever section : انظر )

# منحنى التوزيع الرأسي للسرعة

vertical velocity.curve
منحى يبن العلاقة بين العمق والسرعة على
امتداد خط رأسي في مقطع معن مجرى

مياه .

# توزيع السرعة الرأسي

vertical velocity distribution

العلاقة بين العمق والسرعة على طول خط

رأسي في مجرى مياه ويعبر عنها بالرسم البياني
للأرصاد .

# خرسانة مهزوزة vibrated concrete

الحرسانة التي تدك عند صبها بهزاز ميكانيكي .

# الزوجة viscosity

مقاومة حركة الانزلاق النسبي بين جسيات المائع وسببها قوة التماسك بين هذه الحسيات .

# الهنّار المثلث

V-notch weir = triangular weir ( triangular weir : انظر )

## الفرجات

void = interstice (in a rock or soil)

( interstice : انظر )

نسبة الفجوات void ratio

نسبة الحيز المسامى إلى حجم الحسيات فى عينة من التربة .

# تسعيرة حجم الماء

volumetric water rate سعر لوحدة حجم الماء المنتفع به .

# volutes الأجنحة الموجهة

أجنحة منحنية مثبتة إما على السطح الداخلى المائل لقمع المثعب وإما خارج أنبوبة رأسية بالقرب من قمها لاستحثاث حركة حلزونية في المياه الداخلة فيها .

المضخة حازونية الفلاف مضخة نابدة غلافها مصنوع على شكل حازون لساعدة التحول الجزئى لطاقة حركة المياه إلى طاقة ضغط عند خروجها من الدفاعة المروحية .

# W

## وادى السيل

wadi = wady = quady

يطلق على الأحدود الماثى أو واديه ويكون
جافاً في غير موسم الأمطار .

# البريخ الطولي

wall culvert = longitudinal culvert
( longitudinal culvert : انظر )

# فوهات الجدار wall ports

فتحات فى الحدران الحانبية لحوض الهويس لإدخال المياه فيه أو أخراجها منه من خلال برابخ الحدران .

#### walkway المشي

طريق مرور المشاة .

# الإنمطاف الإنمطاف

الاتساع التدريجي لحبرى بسبب التغير المنتظم في ميلي جانبيه .

## حمولة الاجتراف wash load

كمية المواد العالقة بالمياه التي يرجع أصلها الى حت المياه للمنحدرات بمنطقة مستجمع الأمطار ، وتكون عادة من جسيات ذات حجم صغير جدا كالطين والغرين .

# wasteway قناة الفائض

قناة لحمل المياه الفائضة أو الزائدة على حاجة الرى .

# الحساب المائى به الماه بين الترع حساب يعمل لتؤزيع كميات المياه بين الترع المترابطة أو بين العناصر المختلفة لشبكة من الترع .

## كفاية استعمال المياه

water application efficiency

كية مياه الرى المخترنة فى منطقة الحدور
بالتربة والتى عمتص النبات منها حاجته لنموه
منسوبة إلى كية المياه الموزعة على الحقل.

# تسعيرة المياه

water 'assessement = water rate = water charge ( water rate : انظر )

# خفير الري

water bailiff = ditchrider ( ditchrider : )

water conservation المحافظة على المياه المتخدام الاستخدام الأمثل فنيا واقتصاديا .

# الرسم البياني لاستهلاك المياه

water consumption diagram

رسم يبين – على مدار العام – كمية المياه الداخلة فى الترعة يوميا ، والتصريفات المقررة لها ، وكمية الميال الترعة ، وتواريخ البطالة فى الترعة ، وكميات المياه المتسرية مها ، والمتوسط الشهرى المحسوب الإيزاد الترعة

#### تلوث المساء

water contamination = water pollution ( water pollution : انظر )

## خريطة ضبط المياه ( المخزونة )

water control chart

الرسم البيانى الذى يمثل كميةالمخزون من المياه، والمناسيب، والتصريفات عند المحطات الرثيسية بحوض خزان أو أنجموعة خزانات.

## كفاية التوصيل

water conveyance efficiency = channel efficiency

النسبة بين كية المياه الموزعة، وكُلية المياه المطالقة في ترعة أو أى منشأ توصيل آخر .

# water courses فنوات الفتحات

قنوات صغيرة أو مسايل أو خطوط أنابيب تستمد مياه الرى من الفتحات وتنقلها إلى المساقى ، أو إلى الحقول مباشرة فى حالات استثنائية .

# الوسادة المائية

water cushion = stilling pool بركة مصممة لاستقبال تصادم المياه المندفعة من فوق سد أو مسقط أو مفيض .

water, dead المياه الساكنة

( dead water : انظر )

# العمق الكافيء للرطوبة

water-depth ratio

ما تحتويه التربة من الرطوبة معبراً عنه بالعمق المكافئء من المياه الحرة في وحدة عمق التربة .

# القنن المائي vater duty

كمية المياه اللازمة لرى مساحة معينة بغرض إنضاج محصولها منسوبة إلى تلك المساحة ويربط المقنن عدة أساسية وبمكان القياس.

# المكافىء المائي للثلج

water-equivalent of snow ارتفاع المياه الناتجة عن ذوبان الغطاء الثلجى فوق منطقة معينة .

# طرق الياه . water hammer

ظاهرة تدبلب ضغط المياه فى المجرى المغلق نتيجة كبح تدفقها فينشأ عنه موجة ضغط تزيد كثيرا على الضغط الإستانى العادى.

waterings = irrigations الريات ( irrigations : انظر

# اختيار امتصاص الماء

water-intake test

اختبار بجرى فى الحقل لكشف مدى وجود الفجوات والشقوق فى الأساسات ، وذلك عراقبة مدى ضياع الماء فى حفرة اختبار تحت ضغوط مختلفة .

# الخطط البياني لناسيب الياه

water level diagram

خريطة تشمل المقاطع الطولية للترعة الرئيسية والترعة الفوعية الآخذة منها ، حيث ترسم الحداراتها بمقياس رسم مكبر .

#### مستجل المناسيب

water level recorder = water - stage recorder

( water-stage recorder : انظر : )

# water-logged land أرض غمقة

أرض ارتفع فيها مستوى الماء الأرضى حتى اقترب من سطحها وضعف انتاجها من المحاصيل بسبب هذه العلة .

# water logging التشبع بالمياه

ارتفاع مستوى المياه الحوفية حيى تبلغ سطح التربة أو تقرب منه ، فيترتب على ذلك نقص كبر في غلة التربة عن إنتاجها العادى .

# waterman = ditchrider خفي الرى ( ditchrider : )

الطاحونة المائية . الطاحونة تعمل مكنتها بقوة سقوط المياه .

# مياه التشرب

water of imbibition
= imbibition moisture

( imbibition moisture : انظر )

الفاصل الحوضي أو الفرق الحوضي water parting = divide

قمة أو حد يفصل مابين مستجمعين متتاخمين.

تلوث الماء

water pollution = water contamination of the pollution of the pollution of the pollution water contamination of the pollution of the pollutio

## نسمير الياه = تسميرة الرى

water rate = water charge = irrigation rate = water assessment
ما يدنعه المتفع مقابل إمداده بالماء للرى
أو لأغراض أخرى .

# الصرف الضابط للمياه

water regulation drainage صرف ، خطى وظيفته الأساسية تنظيم التوازن الحرارى والهوائى للتربة على حسب احتياجات النبات .

water requirements الاحتياجات المائية

تطلق على كمية المياه على اختلاف مصادرها ( التى محتاج إليها الحقل فى مدة معينة تحت ظروفه السائدة بما يكفل نمو النباتات وتمام نضجها ) . وتشمل كمية التبخر وغيرها بما يتعلى تعليد تعاشيه اقتصاديا ، كما أنها تطلق على ما محتاج إليه الاستهلاك الموسمى من الرى مضافا إليه الضائع بالتخلل الذى يتعلى المرى مضافا إليه الضائع بالتخلل الذى يتعلى المياه فى الحقل أو وحدات حجمها لكل وحدة من مساحة الحقل أو

حوض الإدخار

water saving chamber = thrift basin chamber

( thrift basin chamber : انظرن )

ترعة الحيد

watershed canal == ridge canal ( ridge canal : انظر )

تقدير الوارد المائية

water sources appraisal

تقدير كميات المياه السطحية والحوفية فى حوض نهر أو فى إقليم على ضوء المعطيات أو الحسابات المتاحة لإمكان وضع أسس التحكم فى هذه المياه والإفادة منها .

## مسنع الموارد المائية

water sources survey

جمع البيانات الأساسية من الأرصاد والمراسات الحقلية والمشاهدات واتباع الطرق الفنية لإعداد المعطيات الأساسية لتقدير كميات المياه في حوض نهر أو في اقليم .

نشر المياه water spreading

'(أ) عملية تحويل مياه الأنهار عادة في مراحل فيضانها حون طريق حملها إلى أرض ماصة للمياه لكى تخترق المياه الحوفية للاحتفاظ ما كمخزون جوفي .

 (ب) تزوید الأراضی صناعیاً بالمیاه لإعادة شحن الحزان الحوفی لتعویض ما استنفد منه بالضخ أو غیره

(ج) الرى المفرط أو تزويد الأراضى الزراعية في غير موسم زراعتها بمياه فائضة ترشح في الأراضي على مستوى المياه الحوفية .

## مسجل الناسبيب

water-stage recorder = water-level recorder

جهاز يرسم خطا بيانيا لتغيرات منسوب سطح المياه مع الزمن .

معايي صلاحية المياه water standards تعاريف متفق علمها لصلاحية المياه ، توُخذ أساسا لضبط استخداماتها المختلفة .

# تحليل الموارد المائية

water supply analysis

تحليل المعطيات الهيدرولوجية ( المياهية ) ومعطيات الأرصاد الحوية لحوض بهر لتحديد حصيلة تصريفاته ، لتكون مشروعات التنمية في حوض الهر مبنية على أساس سايم من التخطيط والتصميم والتشغيل .

مستوى المياه الجوفية السطح الأعلى لمنطقة تشبع لا تكون فيها المياه الحوفية محصورة بتكوين فوق غير منفذ .

عنفة مائية ( توربينة مائية )

water turbine عرك دوار ، يستمد حركته من المياه الواقعة عرك دوار ، يستمد عالبا في إدارة المولد الكهربائي .

**Water use efficiency** نسبة كمية المياه التي يكون استهلاكها نافعا للنبات ، إلى كميتها المعطاة .

#### الحشائش المائية

water weeds = aquatic weeds
( aquatic weeds : انظر )

العجلة المائية المحلة المحلة

# السنة المائية (السنة الهيدرولوجية) water year

مدة اثنى عشر شهرا تُكُوِّن دوراة سنوية كاملة لتدنق مياه المحرى النهرى وتحتار لتمتيل معطيات تدفق المياه فى ذلك المحرى.

# جهاز توليد الأمواج

wave making apparatus جهاز لتوليد موجات ،ن الماء محدة السعة والدورة ، ويستعمل في التجارب على الماذج .

# التجوية ( أثر العوامل الجوية )

weathering

(۱) العمليات الحيولوجية الناحمة عن الفعل الفيزيقي والكيميائي للعناصر الحوية في الصخور على سطح القشرة الأرضية أو بالقرب منه ، فيسبب انحلال هذه الصخور ، ونقلها في بعض الحالات إلى أماكن أخرى بفعل الرياح أو الماء .

(ب) فعل العناصر الحوية فى تغيير اللون
 أو التركيب أو الشكل .

# weathering, zone of منطقة التأثير الجوى zone of weathering ( انظر : )

الحشائش الضارة weeds

نبات مؤذ وغير مرغوب فيه ، أو نبات ينمو دون فائدة وفي غير موضعه من بيئة معينة

مكافحة الحشائش الضارة weed control كل وسيلة أو إجراء لمنع نمو الحشائش ، أو الإيقاف نموها مدة معينة .

# زورق قضب العشب

weed-cutting launch
زورق آلی مجهز بشفرات قاطعة لإزالة العشب
من مجاری الری والصرف .

خطاف الأعشاب خطاف الأسفل خوصة من الحديد يكون طرفها الأسفل متشعبا ولها مقبض خشبى في الطرف الآخر ، وتستخدم في اقتلاع جدور الأعشاب ورفعها وإزالتها .

شبكة العشب شبكة العشب شبكة معدنية توضع رأسية أو مائلة معرضة المحرى لتحجز أمامهاالعشب العائم أوالمقطوع.

مبيد العشب مبيد العشب مركب كيميائى سائل أومسحوق يقضى على الأعشاب غير المرغوب فيها

اجتثاث الحشسائش weeding

الاستئصال الكامل للحشائش الضارة من الأراضى المزروعة ، أو من قنوات تؤصيل المياه أو منشآت احتجازها .

ثقوب التلزيف ( التخفيف ) weep holes

فتحات بالجدار الساند أو بالفرشة أو التكسية أو الأكسية أو الأساسات . . . النخ ، لصرف المياه و تقليل الضغوط .

الطول الوزني للزّحف

weighted creep length

مسافة الزحف المحسوبة بناءً على الاعتبار: العالم العاددة العالم المنافقة على أساس الاختلاف الوزنى بين الزحف الرأسي والزحف الأفقى .

الهــــّار weir

١ - حاجز بعرض المجرى لتوجيه جزء من
 مياه المجرى أو توجيهها كلها إلى البرعة ، وقد
 يساعد عرضاً على تخزين المياه في حالايت
 الطوارىء .

٢ - حاجز بالمجرى للتحكم فى منسوب المياه .
 ٣ - فتحة فى الحزء العلوى من السد أو الضفة الترابية لتصريف المياه الزائدة .

weir, closed الهتّار الصمت ( closed weir : )

الهتار التقلص Heir, contracted

( contracted weir : انظر )

weir, curved الهدّار المفوس

( curved weir : انظر )

weir, drowned الهنّار المغمور ( submerged weir )

الهدّار الجسر

weir, free (free overfall)

( free weir : انظر : )

العلو أمام الهدّار weir head = العلو الشامل أمام الهدّار

إلارتفاع الرأسى فوق عتبة الهدار أو رأس الهدار ذى الثلمة المثلثة حتى سطح الياه أمام الهدار دون أن يشمل علوالسرعة الناشىء عن سرعة الاقتراب .

علو طاقة المياه فوق عتبة الهدار ، شاملا
 لعلو السرعة الناشيء عن سرعة الاقتراب .

```
الهنَّار المُثميي ( السيفوني ) weir, siphon
     ( siphon weir : انظر )
                       الهدار المتخالف
weir, skew
    ( skew weir
                         الهتار المفمور
weir, submerged
      ( submerged weir : انظر )
                    الهدار غير التقلص
weir, suppressed.
     ( suppressed weir : انظر )
                        الهدار التناسسي
weir with linear flow characteristics=
proportional weir
هدار يتناسب تصريفه طردياً مع علو المياه
                            فوق عتلته .
                            سعة البئر
well, capacity of a
    ( capacity of a well : انظر )
                           البئر المفلقة
well, cased
     ( cased well
well casing
                           قميص البئر
(١) الحفر الأنبوبي أو الحهاز المستعمل في
               (ب) التبطين الأنبوبي للبئر
well, confined-water
                       البئر المحصورة
```

( confined-water well : انظر )

```
الهدار المائل الضيق العتبة
   weir, narrow-crested inclined
   ( narrow-crested inclined weir : انظر )
           الهنَّارِ المُلمِ = هنَّارِ القياسِ
 weir, notched
        ( notched weir : انظر ) ا
 weir, oblique
                        الهدار المتخالف
         ( 'oblique weir : انظر ) '
 weir, ogee
                الهدارالمنعكس المنحتيين
          ( ogee weir : انظر )
 weir, open
                          الهدار المفتوح
        ( open weir : انظر )
 weir, parabolic الهنار الكافيء القطع
        ( parabolic weir : انظر )
                      الهنار المنفذ
 weir, permeable
     ( permeable weir . انظر )
weir, piles
                        هدار الخوازيق
     ( piles weir
 weir, portable
                          الهدار المتنقل
     ( portable weir : انظر )
weir, rectangular
                      الهنار المستطيل
     ( rectangular weir : انظر )
                      الهنار حاد العتبة
 weir, sharp-crested thin plate
      ( sharp-crested weir : انظر )
```

المسقط البئرى well fall = cylinder fall مسقط البئرى مسقط تببط فيه المياه فى بثر بعد تركها عتبته . ثم تخرج المياه من جوانب البئر قرب قاعها

بعد أن تتبدد طاقتها في داخلها .

well, float (gauge) بئر الناسيب

( gauge well : انظر : )

well foundations الأساسات البئرية

أساسات تنشأ تحت الدعامات والأكتاف وتتكون من أسطوانات (أو صناديق) مغلقة ، جدرانها من الحجارة أو الحرسانة ، وتغوص حتى العمق المطلوب ، وقد يملأ تجويفها بالرمل أو الحصى أو الحرسانة ، أو يترك فادغاً .

تعاخل الآباد well interference

تأثر تصریف منحنیات هبوط بئر ضخ معینة بآبار الضخ المحاورة .

البئر المبطنة ( الطَّوِّي ) well, lined

( lined well : انظر : )

سجل البئر well log

تدوين للتكوين الجيولوجي الذي يظهر في أثناء تقدم العمل في ثقب بثر .

العلو المفقود في بشر

well-losses = lost heads

( lost heads : انظر )

well, natural البئر الطبيعية

( natural well : انظر )

well, observation بئىر الرصىد

( observation well : انظر )

well, open البئر المفتوحة

( open well : )

البئر العادية well, percolation

' ( percolation well ' : انظر )

ركاؤ البئر

well point = drive point = sand point | الحزء الأسفل من بثر صغ ة القطر ، ويتكون عادة من طرف فولاذى مدبب ومصفاة وأنبوبة قصيرة .

مضخة البئر المرتكزة well point pump مضخة طاردة عادة تسمح بدخول كيات غير قايلة من الهواء ، تستعمل في نزح الماء الحوفي لتجفيف مواقع الحفر .

well point system شبكة الآبار المرتكزة

مجموعة من الآبار ذوات الركائز تدق في موقع أساس منشأ ما لتجفيف هذا الموقع وذلك بتجميع مياه هذه الآبار وضخها .

well, recharge بئر الشحن

( recharge well : انظر : )

مصد الرياح shelter belt مصد الرياح الشجيرات أو الشجيرات أو سياج من أية مادة يقام لتخفيض سرعة الرياح قرب سطح الأرض ولتقليل جرف التربة وإضعاف قوة الريح على حملها .

الخرانات للحد من أشجار تزرع. على ضَفاف الحزانات للحد من سرعة الرياح فوق سطح مياهها فيقل التبخر منها .

wind tunnel النفق الهوائى المراق الهوائى المراق ال

# حوائط الدعم الجانبية ( الأسلحة ) wing walls

حوائط تربط كتنى المنشأ بالسد الترابي أو بالضفتين لإطالة مسار تخلل المياه حول نهاية المنشأ أو لتحسن ظروف التدفق أمام المقطع المتحكم وخلفه .

wire, pendant مىلك القبياس ( pendant wire : انظر )

# عوامل القابلية للتشكيل

workability agents

مواد تضاف إلى مكونات الحرسانة لتزيد قابليها للتشكيل عندما يكون الخليط خشناً لسوء تدرج الحصى .

الحديد المطاوع حبيبات حديد قابل للطرق ينتج من تجميع حبيبات الحديد المنتى وتسويطها مع حبيبات دقيقة من خبث سليكات الحديد ليسهل طرقها .

well, recorder (stilling) بئر المناسيب ( gauge well : انظر )

well, relief بئر التخفيف ( relief well : انظر : الطر )

well, shallow ( shallow well : النئر الضحلة )

well, tubular البئر الأنبويية ( tubular well ( انظر : )

السنة الرطبة التساقط أو التصريف النبرى أو الظواهر الأخرى عن مقاديرها في السنة العادية .

## وزن الوحدة المبتلة

wet unit weight = mass unit weight وزن الحبجم الكلى لوحدة كتلة التربة من جوامد وماء دوں النظر إلى درجة تشبعها .

الحيط المفرير المياه الحارية والقناة طول حط التماثل بن المياه الحارية والقناة أو الترعة التي تحتويها ، مقيسا في المستوى المتعامد مع اتجاه التدفق .

الدوامة الكبيرة وسرعة شديدة ، دوامة ذات قطر كبير وسرعة شديدة ، كالدوامة التي يحدثها التيار الرئيس في نهر كبير حين بجرى عابراً نهاية عائق صناعي في النهر بزاوية قائمة تقريبا .

مدى الذبول للنبات wilting range مدى درجات رطوبة التربة من بدء الذبول الدائم حتى منتهاه .

Y

young river

النهر الناشيء

النهر الناشط في حت مجراه .

Z

zone, aeration منطقة التهوية ( aeration zone )

السد الترابي الركب

zoned earth dam=composite earth dam
( composite earth dam : انظر )

منطقة التشبع zone of saturation جزء من اليابسة تكون فيه فرجات التربة المنفذة ممثلثة كلها بالمياه الواقعة تحت ضغط المياه الساكنة (ضغط هدروستاتى) يفوق الضغط الحوى . وهو جزء اليابسة الذى يمد العيون والآبار بالمياه ويحتوى على المياه الحوفية .

منطقة النابي اليوى zone of weathering الطبقة الخارجية من القشرة الأرضية الشاملة السطح المكشوف والحزء المعرض لعوامل التلف بالتأثير الحوى وبفعل المطر والد قيع والأكسدة بسيب المسامية والتشقق .

# صمامات المناطق

zoning valves = control valves
صهامات توضع على الحطوط الفرعية الطويلة
لإغلاق بعض أجزاء الشبكة للإصلاح أو
للتغيير دون منع وصول الماء إلى سائر
الأرض .



طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

مصطفی حسن علی رئیس مجلس الادارة

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٤/٣٦٥

الهيئة العامة لشسئون الطابع الاسرية ١٩٨٢-٢٠٠٠





